18

24

43

162

すぐに使いたいかたは ここをご覧ください

9ページ

そろっていますか

撮影前の準

液晶デジタルカメラ

EX-Z1000


取扱説明書 (保証書付き)

ごあいさつ

このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

- 本機をご使用になる前に、必ず別冊の「安全 上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使 いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 本製品に関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://dc.casio.jp/) またはカシオホームページ

(http://casio.jp/) でご覧になることができます。




静止画を撮影する 62 動画を撮影する 撮りたいシーンを選んで撮影する(ベストショット) 64 74 よりよい撮影のための設定 94 静止画や動画を再生する 103 撮影した画像を編集する 113 音声を活用する 117 撮ったものを整理する 122 125 その他の設定について 132 プリント(印刷)する 139 パソコンを利用する

CASIO_®

そろっていますか

箱を開けたら、以下のものがすべてそろっているか確認してください。そろっていないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



目次

そろっていますか 2	
すぐに使いたいかたは ここをご覧ください 9	
箱を開けたら 電池を充電する	
はじめに18特長18あらかじめご承知ください19使用上のご注意21	J

撮影前の準備	24
充電式電池を充電する	24
■ 電池を入れる	24
■ 充電する	25
■ 電池を交換する	27
■ 電池に関するご注意	27
電源を入れる/切る	28
メモリーカードを使う	30
■ メモリーカードを入れる	31
■ メモリーカードを交換する	32
■ メモリーカードをフォーマットする	32
メニュー操作を覚える	34
液晶モニターの表示内容を切り替える	35
■ 画面のレイアウトを選ぶ(レイアウト)	36
■ 表示される内容を選ぶ(情報)	39
■ 液晶モニターの明るさを変える(明るさ)	41
■ 液晶モニターの画質を変える(画質)	41
正しい操作のしかたがわからなくなったら	42
旅先で使うときのヒント	42
■ 予備の電池について	42
■ 海外で使うときは	42

静止画を撮影する	43
カメラの正しい構えかた	43
撮影する	44
■ 画像サイズを変更する	46
■ 画質を変える	47
■ AF補助光の発光をやめる	47
■ 静止画撮影時のご注意	48
■ オートフォーカスの制限事項	48
ズーム撮影する	49
素早くズーム撮影する(クイックズーム)	51
フラッシュを使う	52
セルフタイマーを使う	56
何枚も連続して撮影する(連写)	58
■ 連写の種類を選ぶ	58
■ 通常連写モード/高速連写モード/	
フラッシュ連写モードで撮影する	59
■ ズーム連写モードで撮影する	59
■ 連写時のご注意	59
静止画に音声を加える(音声付き静止画)	60
動画を撮影する	62
	-
動画の画質を決める	
動画を撮影する(ムービー)	63
■ 動画撮影時のご注意	63

最りたいシーンを選んで撮影する	
(ベストショット)	64
手ブレや被写体ブレを軽減する	67
フラッシュなしで明るく撮影する	68
名刺や書類などを撮影する	
(ビジネスショット)	
証明写真を撮影する	/0
古く色あせた写真を蘇らせる (よみがえりショット)	72
(よみかんりショット)	12
よりよい撮影のための設定	74
ピントの合わせかたを変える	74
■ 自動でピントを合わせる(オートフォーカス)	75
■ 近くを撮影する(マクロ)	75 76
■ 近くを撮影する(マクロ) ■ ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)	75 76 79
■ 近くを撮影する(マクロ)■ ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)■ 遠くを撮影する(無限遠)	75 76 79 79
■ 近くを撮影する(マクロ) ■ ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)	75 76 79 79 ス)79
■ 近くを撮影する(マクロ)■ ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)■ 遠くを撮影する(無限遠)■ 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカ.	75 76 79 79 7) 79
 ■ 近くを撮影する(マクロ) ■ ピントを固定して撮影する(パンフォーカス) ■ 遠くを撮影する(無限遠) ■ 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカー) 明るさを補正する(EVシフト) 	75 76 79 79 ス) 79 80
 ■ 近くを撮影する(マクロ) ■ ピントを固定して撮影する(パンフォーカス) ■ 遠くを撮影する(無限遠) ■ 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカー明るさを補正する(EVシフト) 色合いを変える(ホワイトバランス) 	75 76 79 79 ス) 79 80 82
■近くを撮影する(マクロ) ■ピントを固定して撮影する(パンフォーカス) ■遠くを撮影する(無限遠) ■手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカ 明るさを補正する(EVシフト) 色合いを変える(ホワイトバランス) ISO感度を変える	75 76 79 79 ス) 79 80 82 84
■近くを撮影する(マクロ) ■ピントを固定して撮影する(パンフォーカス) ■遠くを撮影する(無限遠) ■手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカ. 明るさを補正する(EVシフト) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75 76 79 79 3) 79 80 82 84 85 86

	明暗の差を変える(コントラスト)	86
	日付や時刻を写し込む(タイムスタンプ)	87
	露出を確認する(ヒストグラム)	88
	撮影を補助するいろいろな機能	90
	■【◀】【▶】キーに機能を割り当てる	
	(キーカスタマイズ)	90
	■ 撮影時に構図の目安となる	
	基準線(グリッド)を表示する	90
	■ 撮影した画像を確認する(撮影レビュー)	91
	■ 画面上のアイコンの意味を確認する	
	(アイコンガイド)	91
	■ 各種設定を記憶させる(モードメモリ)	92
	■ 各種設定をリセットする	93
静	■ 各種設定をリセットする止画や動画を再生する	93 94
静		94
静	止画や動画を再生する	94
静	止画や動画を再生する _{静止画を見る}	94 94
静	止画や動画を再生する 静止画を見る ■ 音声付き静止画の音声を聞く	94 94 95 95
静	止画や動画を再生する 静止画を見る	94 94 95 95
静	止画や動画を再生する 静止画を見る	94 94 95 95
静	止画や動画を再生する 静止画を見る	94 94 95 95 99
静	止画や動画を再生する 静止画を見る	94 9495959699
静	止画や動画を再生する 静止画を見る	94 9495959699

撮影した画像を編集する	103
画像サイズを変える(リサイズ)	103
静止画の一部を切り抜く(トリミング)	104
黒板やポスターを正面から見たように補正する	
(アングル補正)	
古く色あせた写真を補正する(退色補正)	106
撮影画像の日時情報を修正する	107
静止画を回転する	
動画をカットする(ムービーカット)	109
動画から静止画を作成する	
(モーションプリント)	111
音声を活用する	113
静止画に音声を追加する(アフレコ)	113
音声だけを録音する(ボイスレコード)	114
撮ったものを整理する	117
ファイルとフォルダについて	117
ファイルを消去できないようにする	118
お気に入りフォルダを使う	119
ファイルをコピーする	120

消去する	122
1ファイルずつ消去する	. 122
すべてのファイルを消去する	. 123
お気に入りフォルダのファイルを消去する	. 123
その他の設定について	125
カメラの音を設定する	. 125
起動画面のオン/オフを切り替える	. 126
画像の連番のカウント方法を切り替える	. 126
日時を設定し直す	. 127
ワールドタイムを表示する	. 128
■ ワールドタイムを設定する	128
表示言語を切り替える	
USB通信の方法を切り替える	
【 🗖 】 (撮影) / 【 ▶ 】 (再生) の動作を設定する	. 129
内蔵メモリーをフォーマットする	. 130
プリント(印刷)する	132
プリントのしかたあれこれ	. 132
お店でプリントする	. 133
お手持ちのプリンターでプリントする	. 133

プリントする画像や枚数を指定しておく (DPOF)	
■ 日付プリントについて	137
対応規格について	138
パソコンを利用する	139
パソコンを使ってできること	139
Windowsパソコンを利用する	139
■ 画像をパソコンで見る/パソコンに保存する	141
■ パソコンに保存した画像を管理する	147
■ 静止画像のレタッチ/向きの変更/	
印刷設定をする	149
■ 動画を再生する	150
■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む	150
■ ユーザー登録をする	150
■ CD-ROMのメニューを終了する	151
Macintoshを利用する	151
■ 画像をパソコンで見る/パソコンに保存する	152
■ パソコンに保存した画像を管理する	156
■ 動画を再生する	157
■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む	157
■ ユーザー登録をする	158
メモリーカードを直接パソコンに接続して	
画像を保存する	158
メモリー内のデータについて	159

付録 10	62
各部の名称	162
液晶モニターの表示内容	164
メニュー一覧表	167
■ 撮影モード	167
■ 再生モード	169
表示メニュー一覧表	170
= 3200 0 1	170
= 13 = 0 1	170
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	170
= 34.50 0 1 1.5	171
_ 13 _ 0 _ 1	172
	172
24,100	173
	173
■ USBドライバを正しく	
7777 777 20 500 20 20 10 10	177
	177
工 6 注 18 7 23 7 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	180
= = 5.12 5.	180
_ 237044	184
***************************************	185
保証・アフターサービスについて	193
保証規定 ·	194
お客様ご相談窓口	195

カメラの機能を最大限活かして撮影しよう

* 1 -
静止画
被写体に最適な設定で撮影
→ 撮りたいシーンを選んで撮影する(ベストショット)64
人物/風景/夜景/夜景と人物/子供など
特殊効果で撮影
→ 撮りたいシーンを選んで撮影する(ベストショット)64
白黒/レトロなど
手ブレや被写体ブレが起きやすい状況で撮影
→手ブレや被写体ブレを軽減する67
暗いところで感度を上げて撮影
→ フラッシュなしで明るく撮影する
名刺や書類、会議内容(ホワイトボード)を見やすく撮影
→ 名刺や書類などを撮影する(ビジネスショット) 69
さまざまなサイズの証明写真を撮影
→証明写真を撮影する70
被写体までの距離によってピント合わせの方法を選んで撮影
→ ピントの合わせかたを変える74
光源の影響を排除して自然な色合いで撮影
→ 色合いを変える(ホワイトバランス)82
被写体の輪郭を鋭く/ソフトに撮影
→鮮明さを変える(シャープネス)86

群 上巴	
被写体の色を鮮やかに/くすませて撮影	
→ 色の鮮やかさを変える(彩度)8	6
明暗の差を強調して/弱めて撮影	
→ 明暗の差を変える(コントラスト)8	6

動画	
→ 動画を撮影する(ムービー)63	

すぐに使いたいかたはここをご覧ください

箱を開けたら

電池を充電する

(詳しくは→24ページ)

■ 電池を入れる

1. 電池カバーを開ける



軽く押しながら矢印の方向に スライドしてカバーを開ける


2. 電池を入れる



3. 電池カバーを閉める



- USBクレードルを使って充電する
- 1. USBクレードルを家庭用コンセントに接続する



2. カメラをUSBクレードルにセットする



最初に電源を入れたら

メッセージの言語を選び、日付と時刻を合わせる

(詳しくは→127、128ページ)


お買い上げ後、初めて電源を入れたときに必要な操作です。

- 日本で使う場合の操作例です。
- 1. 【ON/OFF】を押して電源を入れる レンズが飛び出します。
- **2.** 【▲】【▼】【▲】【▶】を押して"日本語"を選び、【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】【▲】【▶】を押して日本のエリアを選び、【SET】を 押す
- **4.** 【▲】【▼】を押して"Tokyo"を選び、【SET】を押す
- **5.** 【▲】【▼】を押して"切"を選び、【SET】を押す これで、サマータイムにはなりません。
- **6.** 【▲】【▼】を押して日付の表示形式を選び、【SET】を押す 例)2006年12月19日
 - "年/月/日" → "06/12/19"と表示 "日/月/年" → "19/12/06"と表示
 - "月/日/年" → "12/19/06"と表示
- 7. 日付と時刻を合わせる

【◀】【▶】で年、月、日、時、分を選び、【▲】【▼】で数字を合わせま

12時間/24時間表示を切り替えるには、【BS】を押します。

8. 【SET】を押す



【ON/OFF】を押していったん電源を切り、次に進んでください。

メモリーカードを準備する

(詳しくは→30ページ)

■ メモリーカードを入れる

本機では、撮った画像はメモリーに保存されます。

参考

- 高画質の静止画、大きなサイズの静止画を何枚も撮影したり、長時間の動画を撮影したいときは、市販のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードがなくても、カメラに内蔵のメモリーを 使って撮影できます。次の「静止画を撮影する」(13ページ) に進んでください。

1. 電池カバーを開ける



軽く押しながら矢印の方向 にスライドしてカバーを開 ける

2. メモリーカードを入れる







裏面

メモリーカードの表面を上(液晶モニター側)にして、カチッと音がするまでしっかり押し込む

3. 電池カバーを閉める




■ メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードを最初にカメラに入れたときは、カメラで使えるようにするために、「フォーマット」という作業をします。

業 重要

- すでに静止画などが保存されているメモリーカードを フォーマットすると、その内容がすべて消去されます。 フォーマットは、普段行う必要はありませんが、画像の記録 速度が遅くなったなどの異常が見られる場合にフォーマットしてください。
- メモリーカードは、必ずカメラを使って以下の手順で フォーマットしてください。
- 1. 【ON/OFF】を押して電源を入れる
- **2.** 【MENU】を押す
- 3. 【◀】【▶】を押して"設定"タブを選ぶ
- **4.** 【▼】を何回か押して"フォーマット"を選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】を押して"フォーマット"を選び、【SET】を押す
 - フォーマットをやめるときは、"キャンセル"を選んで 【SET】を押します。

"処理中です しばらくお待ちください"の表示が消える まで待ってください。



静止画を撮影する

1. 【■】(撮影)を押して電源を入れる

撮影モードになり、液晶モニターに"□"(オート撮影アイコン)が表示されます。

(詳しくは→43ページ)

- **2.** ピントを合わせる
 - ① カメラを被写体に向けます。
 - ②カメラが動かないように気をつけながらシャッターを半押しします。

ピントが合うと"ピピッ"と音がして、動作確認用ランプとフォーカスフレームが緑になります。

3. カメラを固定したままシャッターを最後まで押し込む 撮影した静止画は約1秒表示されたあとメモリーに保存され、次の撮影ができる状態になります。

静止画の画像サイズと画質について

このカメラでは、いろいろな画像サイズや画質を選んで撮影できます。選んだ画像サイズや画質によって、撮影できる静止画の枚数は異なります。

プリンターで印刷する、メールに添付する、あるいはホームページに載せるなど、特定の目的のために撮影するときは、必要に応じて画像サイズや画質、プリントサイズを変更してください。

詳しくは→46、47、180ページ

シャッターの半押しって?

シャッターを軽く押すと、いったん止まるポイントがあります。そのポイントで、それ以上シャッターを押さないでいる状態を「半押し」といいます。カメラは、シャッターを半押しすると、カメラを向けている被写体に対して自動的に露出やピントを合わせます。

どのくらいの力で押し込むと半押しになるかを覚えるのが、 きれいな静止画を撮影するコツです。



撮影した静止画を見る

(詳しくは→94ページ)



1. 【▶】(再生)を押す

再生モードになります。 何枚か撮影してあるときは、【◀】【▶】を押して、前後の画像 を見ることができます。

■ 撮影モードに戻るには

動画を撮影する

ムービーアイコン 撮影できる残り時間 シャッター 撮影時間 動画撮影中の画面 [BS]

- **1.** 【**●**】(撮影)を押す 撮影モードになります。
- 2. 【BS】(BEST SHOT)を押す

(詳しくは→62ページ)

3. [▲][▼][▲][▶]で" □ ムービー"のシーンを選び、 【SET】を押す

液晶モニターに" 😉 " (ムービーアイコン)が表示されます。

- 4. シャッターを押して動画の撮影を開始する
 - 音声も記録されます。
- 5. もう一度シャッターを押して撮影を終了する

動画の画質について

このカメラでは、動画の画質を3種類の中から選べます(高品位、標準、長時間)。カメラの性能を最大に活かしてきれいな動画を撮るには、高品位に設定してお使いください。 画質は、再生したときの画像のきめ細かさや滑らかさ、美しさを示す目安です。画質を落としても長時間の撮影をしたい、メモリーの残り容量が少ない、といったときに"標準"や"長時間"に切り替えてください。

詳しくは→62、181ページ

撮影した動画を見る " ©" (ムービーアイコン) 映画のフィルムのような絵が、動画であることを示す 【▶】(再生) ® Om 102-042 [SET] **[⊲][⊳]**

(詳しくは→95ページ)

1. 【▶】(再生)を押す

再生モードになります。


- **2.** [◀][▶]を押して、再生したい動画を選ぶ 動画の場合、動画の最初の画面が表示されます。
- **3.** 【SET】を押して再生を始める

最後まで再生されると、手順2の状態に戻ります。

- 動画再生中に、音量を調整する、コマ送りする、などいろいるな操作ができます。→96ページ
- 撮影モードに戻るには

撮影したものを消去する

撮影した画像は、次々にメモリーに保存され、メモリーの残りの容量が少なくなっていきます。必要なものは、パソコンに取り込んだりプリンターで印刷した後メモリーから消し、次の撮影のためにメモリーの残り容量を増やしてください。



(詳しくは→122ページ)

- 1. 【▶】(再生)を押す
- 2. 【▼】(4 何)を押す
- **3.** 【◀】【▶】を押して、消去したい静止画、動画を選ぶ
- **4.** 【▲】を押して"消去"を選ぶ
 - 消去を中止するときは"キャンセル"を選びます。
- **5.** 【SET】を押す

選んだ静止画、動画が消去されます。

- さらに消去を続けるには、手順3から繰り返します。
- 消去の作業を終えるときは、【MENU】を押します。

はじめに

特長

■ カメラ内蔵のサンプル画像を選ぶだけで、きれい に撮れるベストショット機能


「夜景と人物を写します」「花を写します」など、撮りたいシーンを選ぶだけで、最適な設定で撮影されます。独立した【BS】ボタンで操作性が格段に向上しています。

例:動きの速いペットを上手に撮りたいとき



ベストショットの画面

■ 希望のモードで電源オン




■ 撮影に便利な機能いろいろ

- シャッタースピードの高速化により、手ブレ・被写体ブレを軽減(67ページ)
- フラッシュを使わなくても暗くなることを防ぐ高感度撮影 (68ページ)
- 高速でピント合わせが可能なクイックシャッター機能(78ページ)

■ 高画質(Motion JPEG準拠)の動画撮影が可能 (62ページ)

動画のシーンを1枚の写真にまとめてプリントするモーションプリント(111ページ)



■ プリント機能も充実

- 日付印刷や印刷枚数の指定が簡単にできるDPOF機能(135ページ)
- 画像データ上に日付が焼き込めるタイムスタンプ機能(87ページ)
- PictBridge、USB DIRECT-PRINTに対応、この規格のプリンターがあればパソコンがなくても自宅でプリント可能(133ページ)

■ 多目的USBクレードル

カメラをUSBクレードルにセットして、次のことができます。

- 充電式電池の充電(24ページ)
- 撮影した画像をスライドショー表示(フォトスタンド機能) (96ページ)
- テレビとつないで画像をテレビ画面に表示(99ページ)
- プリンターとつないで画像を印刷(133ページ)
- パソコンとつないで画像をパソコンに転送(143、152ページ)

あらかじめご承知ください

■ 液晶パネルについて

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、高精度な技術で作られており、有効画素は99.99%以上です。点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがありますが、液晶パネルの特性で、故障ではありません。

■ 著作権について

個人で楽しむ場合などのほかは、画像/動画フォーマットファイル、音声/音楽フォーマットファイルを権利者に無断で複製することは著作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず権利者に無断でネット上で記載したり、第三者に配付したりすることも著作権法や国際条約で固く禁止されています。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- SDロゴは登録商標です。
- Windows、Internet Explorer、Windows Mediaおよび DirectXは米国マイクロソフト社の商標です。
- MacintoshおよびQuickTimeは米国アップルコンピューター 計の商標です。
- MultiMediaCardTMは、独Infineon Technologies AG社の商標であり、MMCA(MultiMediaCard Association) にライセンスされています。
- Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登 録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
- Photo Loader、Photohandsはカシオ計算機(株)の著作物であり、上記を除き、これにかかわる著作物およびその他の権利はすべてカシオ計算機(株)に帰属します。

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、 万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありました らご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第 三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責 任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 万一、Photo Loader、Photohands使用により生じた損害、 逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当 社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承 ください。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

■ 撮影前はためし撮りを

• 必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像が正常に記録されていることを確認してください。

■ データエラーのご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いをすると内部のデータが破壊される恐れがあります。
 - カメラの動作中に電池やメモリーカードを抜いたり、USB クレードルにセットした
 - 電源を切ったときに動作確認用ランプが緑色に点滅している状態で電池やメモリーカードを抜いたり、USBクレードルにセットした
 - 通信中にUSBケーブルがはずれたり、USBクレードルから カメラやACアダプターがはずれた
 - 消耗した電池を使用し続けた
 - その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります(177ページ)。メッセージに対応した処置をしてください。

■ 使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0°C~40°Cです。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光の当たる場所、湿気やホコリの多い場所
 - 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
 - 日中の車内、振動の多い場所

■ 結露について

• 真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が付く(結露)ことがあります。結露は故障の原因になりますので、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。

■ 電源について

- 必ず専用リチウムイオン充電池(NP-40)をお使いください。 他の電池は使用できません。
- 本機には時計専用の電池は入っていません。電池やUSBクレードルで電源が供給されていないと、約1日で日時がリセットされますので、その場合は再度設定してください(127ページ)。

■ レンズについて

- レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む (曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

■ カメラのお手入れについて

- レンズ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、レンズ面には触れないでください。レンズ面の汚れは、ブロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- フラッシュ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、フラッシュ面には触れないでください。フラッシュ面の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

■ 撮影画像の確認について

本機での通常の再生表示は縮小画像のため、撮影した画像の詳細を確認することができません。本機では画像を拡大して表示させる機能がありますので、大切な写真等を撮影されたときは、撮影された画像を拡大表示して、画像の確認をしていただくことをおすすめいたします(101ページ)。

■ 充電式電池の取り扱いについて

• リサイクルのお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために 廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へ お持ちください。

Li-ion

<最寄りのリサイクル協力店へ>

詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

- ホームページ http://www.jbrc.com/
- 使用済み充電式電池の取り扱い注意事項
 - プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
 - 被覆をはがさないでください。
 - 分解しないでください。

■ USBクレードル/ACアダプターご使用時のご注意



- ●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 火災・故障・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードを傷つけたり、破損したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したりしないでください。電源コードが破損し、火災・事故・感電の原因となります。
- ACアダプターのコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火災・故障・感電の原因となります。
- ●濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。
- タコ足配線をしないでください。火災・故障・感電の原因となります。
- 万一、ACアダプターの電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡してください。そのまま使用すると火災・故障・感電の原因となります。

- ACアダプターを抜き差しする際は、必ずカメラをUSBクレードルから取りはずした状態で行ってください。
- 充電中、USB通信中、フォトスタンド機能使用中、ACアダプターは若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- で使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから必ずはずしてください。
- ACアダプターの上に毛布などがかぶさらないようにしてください。火災の原因となります。

■ その他の注意

● 使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。

撮影前の準備

充電式電池を充電する

本機は、専用リチウムイオン充電池 (NP-40) を電源として使用します。

🜞 重要

• NP-40以外の電池は使用できません。

電池を入れる


1. 電池カバーを開ける



電池カバーを押しながら矢 印の方向にスライドさせま す。

2. 電池を入れる

電池の側面でストッパーを矢印の方向にずらしながら電池 を入れます。ストッパーが電池にかかるまでしっかり押し 込んでください。



3. 電池カバーを閉める


電池カバーを閉じ、本体に押しつけながら、スライドして閉めます。



お買い上げ直後は、電池はフル充電されていません。次の「充電する」にしたがって充電してください。

充電する

1. USBクレードルを家庭用コンセントに接続する



2. カメラの電源を切る

カメラの電源が入っているときは、【ON/OFF】を押して必ず切ってください。

3. 図のようにカメラの液晶モニターを手前に向けて、カメ ラをUSBクレードルにセットする

【CHARGE】ランプが赤色に点灯し、充電が始まります。

 約3時間でフル充電されます。充電時間は、電池の容量や 残量、使用環境によって異なります。



充電が完了すると

赤色に点灯していた【CHARGE】ランプが緑色の点灯になります。 カメラをUSBクレードルから取りはずし、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

【CHARGE】ランプがオレンジ色に点灯したときは

カメラの使用直後や周辺温度が高温または低温状態で、充電できないことを示しています。そのまま常温で放置してください。 充電可能な温度になると充電が始まり、【CHARGE】ランプが赤色に点灯します。

【CHARGE】ランプが赤色に点滅したときは

カメラや電池の不良、電池のセット不良を示しています。 電池をカメラから取り出し、カメラとの接点部の汚れを調べま す。汚れていたら、乾いた布で拭き、カメラに入れ直します。AC アダプターがコンセント、USBクレードルからはずれかけてい ないかも確認し、もう一度カメラをUSBクレードルにセットし ます。

上記の処置をしてもエラーが起こる場合は、電池の不良が考えられます。カシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

重要

- 専用リチウムイオン充電池(NP-40)は、必ず付属のUSBクレードルまたは別売の専用充電器(BC-30L)を使って充電してください。他の充電器では充電できません。思わぬ事故につながる可能性があります。
- 必ず付属のACアダプターをお使いください。それ以外の ACアダプターは使用しないでください(別売のAD-C30、 AD-C40, AD-C620, AD-C630,は使用できません)。

■ 電池を長持ちさせるために

- フラッシュを使用しなくてよいときは、フラッシュの発光方法を"▼"(発光禁止)にしてください。電池寿命が長くなります(52ページ)。
- オートパワーオフ機能やスリーブ機能を使用することにより、電源の切り忘れなどのむだな消費電力をおさえることができます(29ページ)。

■ 電池の残量を確認するには

電池が消耗すると、液晶モニターに表示される電池残量表示が 下記のように変化します。

電池の残量	多し	۰,۱ 🚤				→ 少た	よい
電池残量表示		\rightarrow		\rightarrow		\rightarrow	
残量表示の色	水色	→	オレンジ色	→	赤色	→	赤色

" " " は電池残量が少ないことを表しています。早めに充電してください。

" の状態では撮影できません。すぐに充電してください。

₩ 重要


• 撮影モードと再生モードの切り替えをした場合、電池残量表示の状態が変わることがあります。

参考

• 電池の使用時間と撮影可能枚数については、183ページを ご覧ください。

電池を交換する

- **1.** 電池カバーを開く
- 2. 電池を取り出す
 - ①図のように液晶モニターを上に向けた状態で、ストッパーを矢印方向へずらす
 - ②そのままの状態で、出てきた電池を引き抜く



3. 新しい電池を入れる

電池に関するご注意

■ 使用上のご注意

- 寒い場所では、電池の特性上、充分に充電されていても、使用 時間が短くなります。
- 10°C~35°Cの温度範囲で充電してください。範囲外の温度で 充電すると、充電時間が長くなったり、充分な充電ができない ことがあります。
- 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電池の寿命と思われますので、新しいものをお買い求めください。

■ 保管上のご注意

- リチウムイオン充電池は小型で高容量の電池ですが、充電された状態で長期間保管すると特性が劣化することがあります。
 - しばらく使わない場合は、使い切った状態で保管してください。
 - 使用しないときは必ず充電池をカメラから取りはずしてください。取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間がかかったり、こわれたりします。
 - 乾燥した涼しい場所(20℃以下)で保管してください。

27

電源を入れる/切る

■ 電源を入れる


電源を入れて撮影モードにするには

【ON/OFF】(電源)または【**O**】(撮影)を押します。

電源を入れて再生モードにするには

【▶】(再生)を押します。

ボタンを押すと、動作確認用ランプが緑色に一時点灯し、電源が入ります。



業 重要

 【ON/OFF】または【●】(撮影)で電源を入れるとレンズが 出てきます。その際にレンズを押さえたりぶつけたりしな いようにしてください。レンズを手で押さえ込んでレンズ の動きを妨げると、故障の原因になります。

参考

- 撮影モードのときに【▶】(再生)を押すと再生モードに切り替わり、約10秒後にレンズが収納されます。
- オートパワーオフ機能(29ページ)により、一定時間操作しないと、自動的に電源が切れます。この場合は、電源を入れ直してください。

■ 電源を切る

電源を切るには、【ON/OFF】(電源)を押します。

参考

• 【■】(撮影)や【■】(再生)を押しても電源が入らないようにすることができます。また、【●】(撮影)や【■】(再生)でも電源が切れるようにすることもできます(129ページ)。

お買い上げ後、最初に電源を入れたときは

画面に表示されるメッセージなどの言語および日時を設定する画面が表示されます。「メッセージの言語を選び、日付と時刻を合わせる」をご覧になって正しく設定してください(10ページ)。

🜞 重要

- 日時を設定しないと、撮影した画像に正しい日時が記録されません。
- 電源が供給されない状態でカメラを約1日放置すると、 日時の設定がリセットされ、再度日付の設定が必要に なります。電源が供給されない状態とは、以下の状態で す。
 - 電池が入っていない、または消耗している
 - 電池が入っていない、または消耗している状態でカメラをクレードルにセットしてあるが、クレードルと電源コンセントがつながっていない
- 表示言語や日時を間違って設定した場合、設定し直す ことができます(127、128ページ)。

■ 電池の消耗を抑える

本機は、電池の消耗を抑えるための2つの機能を備えています。

機能	動作	設定できる値	
スリープ	撮影モードのとき、一定時間操作しないと液晶モニターの表示を消します(スリーブ状態)。何かボタンを押すと、表示が戻ります。 ・ 再生モードではスリープ機能は働きません。	30秒、 1分、2分、 切	
オートパ ワーオフ	一定時間操作しないと、電源が切れま す。	2分、5分	

- **1.** 【MENU】を押す
- 2. 【◀】【▶】で"設定"タブを選ぶ
- 【▲】【▼】で設定したい項目("スリープ"または"オートパワーオフ")を選び、【▶】を押す
- 4. 【▲】【▼】でスリーブ状態になるまで、またはオートパワーオフまでの時間を選び、【SET】を押すスリーブの設定で"切"を選ぶと、スリープ機能は働きません。

参考

- 以下の状態のときは、オートパワーオフ機能、スリープ機能は働きません。
 - USBクレードルを介してパソコンなどの機器に接続しているとき
 - スライドショー中
 - ボイスレコードファイル再生中
 - 動画撮影·再生中

メモリーカードを使う

撮影した画像は、メモリーカードに保存することができます。市 販のメモリーカードをご用意ください。本機は、メモリーを内蔵 しており、この内蔵メモリーだけでも数枚程度の静止画や短い動 画の撮影はできます。テスト用や緊急用などにご利用ください。

参考

- 内蔵メモリーとメモリーカード間で画像をコピーすることもできます(120ページ)。
- 次の情報は、内蔵メモリーに記録されます。メモリーカード にコピーすることはできません。
 - ベストショットモードのカスタム登録情報
 - お気に入りフォルダの情報
 - 各種設定を記憶させているモードメモリの情報
 - 起動画面の画像

使用できるメモリーカード

本機では、SDメモリーカードまたは MMC(マルチメディアカード)を使 用できます。



メモリーカードは当社で動作確認されたSDメモリーカードまたはMMC(マルチメディアカード)をおすすめします。動作確認を行ったメモリーカードについては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)をご覧ください。

30 撮影前の準備 c

記録に使用されるメモリー

撮影した画像は、メモリーカードを入れているときはメモリーカードに、入れていないときは内蔵メモリーに記録されます。

メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーに記録することはできません。

🐞 重要

- メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。
- カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。特に、高品位(HQ)の動画は正常に記録できない場合があります。また、使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。このとき、"『こ"と"『1000"が点滅します。メモリーカードは、最大転送速度が10MB/s以上のSDメモリーカードの使用をおすすめします。
- SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安があるときは使用してください。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しないと各操作が実行できません。
- 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失また は破壊することがありますので、大切なデータは別のメ ディア(CD-R、CD-RW、MOディスク、ハードディスクな ど)にバックアップして控えをとることをおすすめします。

メモリーカードを入れる

🜞 重要

- メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行って ください。
- カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。

1. 電池カバーを開ける

電池カバーを押しながら矢印の方向にスライドさせます。



2. メモリーカードを入れる

メモリーカードの表面を上(液晶モニター側)にして、メモリーカード挿入口にカチッと音がするまで押し込みます。







裏面

3. 電池カバーを閉める

電池カバーを閉じ、本体に押しつけながら、スライドして閉 めます。



メモリーカードを交換する

1. メモリーカードを取り出す

メモリーカードを押すと、カードが少し出てきます。手で引 き抜いてください。



別のメモリーカードを入れる

重要

- メモリーカード挿入口にはSDメモリーカードおよびMMC (マルチメディアカード)以外のものは入れないでくださ い。故障の原因となります。
- 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合 は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオ テクノ修理相談窓口(195ページ)にご連絡ください。
- 動作確認用ランプが緑色に点滅している間にメモリーカー ドを取り出さないでください。撮影された画像が記録され なかったり、メモリーカードを破壊する恐れがあります。

メモリーカードをフォーマットする

新しいメモリーカードを初めて使用するときは、フォーマット (初期化)する必要があります(一度フォーマットすれば、使うご とにフォーマットする必要はありません)。

すでに画像が記録されているメモリーカードをフォーマットす ると、メモリーカードの内容がすべて消去されます。

業 重要

- メモリーカードをフォーマットすると、消去されたデータを 元に戻すことはできません。フォーマットする前に、本当に フォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてください。
- ファイルデータにメモリープロテクト(118ページ)をかけていても、メモリーカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。
- メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格非準拠となり、万換性・性能等で問題が生じる場合があります。
- 1. フォーマットしたいメモリーカードをカメラに入れる
- **2.** 電源を入れ、【MENU】を押す
- **3.** "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押すフォーマットが始まります。

フォーマットが終了したら、再生モードに切り替え、「ファイルがありません」と表示されることを確認してください。

フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んでください。

■ メモリーカードのご注意

- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカードのフォーマット操作で復帰できますが、外出先などでこの操作ができない場合に備えて複数枚のメモリーカードをお持ちになることをおすすめします。
- 異常と思われる画像を撮影した場合は、一度フォーマットしてお使いいただくことをおすすめいたします。
- SDメモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてくるので、定期的にフォーマットすることをおすすめします。
- フォーマット操作は、フル充電状態の電池を使用してください。 フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、 メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- フォーマット中に電池カバーを開けたりすることは、絶対に おやめください。メモリーカードが正常に動作しなくなる恐 れがあります。

メニュー操作を覚える

本機では、メニューを操作しているいろな設定を行います。まず、この操作を覚えてください。

メニューの内容については、「メニュー一覧表」(167ページ)をご覧ください。

メニュー画面の例



メニューの内容は、撮影モードと再生モードで異なります。この画面は、撮影モードでのメニューです。

メニュー画面で使うボタン

[∢][▶]	タブを選びます。 [▶] は、項目の決定にも使います。
[▲][▼]	設定項目を選びます。
[SET]	選択した設定内容に決定します。
[MENU]	メニュー操作を中断して、メニューを消します。

以下に、撮影モードでのメニューの操作のしかたを示します。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す メニュー画面が表示されます。
- **2.** 【◀】【▶】で、設定したい項目のあるタブを選ぶ ここでは、"撮影設定" タブを選んでください。
- (▲)【▼】で、設定したい項目を選び、【▶】を押す例: "フォーカス方式"を選んで【▶】を押したとき



4. 【▲】【▼】で、設定したい内容を選ぶ

5. 決定する

- 【SET】を押すと、選んだ内容に決定され、メニュー画面が 消えます。
- 【SET】の代わりに【◀】を押すと、選んだ内容に決定され、 メニュー画面に戻ります。さらに続けて次の設定ができます。
- 他のタブを選ぶときは、【◀】を押し、【▲】でタブに戻り、 【◀】【▶】で他のタブに切り替えます。

液晶モニターの表示内容を切り替える

表示メニューという画面で、液晶モニターの表示内容をお好み に合わせて設定することができます。

表示メニューの内容については、「表示メニュー一覧表」(170ページ)をご覧ください。

表示メニュー画面の例

 メニューの内容は、撮影モード と再生モードで異なります。こ の画面は、撮影モードでの表示 メニューです。



メニュー画面で使うボタン

, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
[∢][▶]	設定項目を選びます。【▶】は、項目の決定にも使います。	
[▲][▼]	設定内容を選びます。	
[SET]	選択した設定内容に決定します。	
[DISP]	表示メニュー操作を中断して、表示メニューを 消します。	

以下に、撮影モードでの表示メニューの操作のしかたを示します。

- **1.** 撮影モードにして【DISP】を押す 表示メニュー画面が表示されます。
- 2. 【◀】【▶】で、設定したい項目を選ぶ
- **3.** 【▲】【▼】で、設定したい内容を選ぶ
- 4. 決定する
 - 【SET】を押すと、選んだ内容に決定され、表示メニュー画面が消えます。
 - 続けて他の項目を選ぶときは、【SET】を押さずに【◀】【▶】 で他の項目に切り替えます。

画面のレイアウトを選ぶ(レイアウト)

撮影モード、再生モードではそれぞれ設定内容が異なります。

■ 撮影モードでのレイアウト

撮影モード「レイアウト」では、画面に表示されるアイコン等の レイアウトが選べます。

レイアウト の種類	説明
操作パネル	画面の右側にアイコンが集中的に表示されます。画像の上に表示されるアイコンが少ないため撮影のさまたげになりません。さらに、撮影モード中に【SET】を押せば、各種項目の設定が素早くできます。
ノーマル	画像をできるだけ画面いっぱいに表示しますので、"16:9"の画像(46ページ)を大きく表示して撮影したいときなどに便利です。アイコンは画面に重なって表示されます。

操作パネル



- 画像サイズ/画質※1(46ページ)
- ②フラッシュ(52ページ)
- ③フォーカス方式(75ページ)
- 4セルフタイマー(56ページ)
- ⑤ブレ軽減(67ページ)
- **⑥**ISO感度(84ページ)
- ⑦ホワイトバランス(82ページ)
- **8**EVシフト(80ページ)
- **9**日付/時刻の表示^{※2}(127ページ)

※1 操作パネル上では画質の切り替えはできません。 ※2 日付または時刻の表示が選べます。 以下に、操作パネルの操作のしかたを示します。

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す 操作パネルのアイコン部分の設定が可能になります。
- 2. 【▲】【▼】で、設定したい項目を選ぶ
- 3. 【◀】【▶】で、設定したい内容を選ぶ
- **4.** 決定する
 - 【SET】を押すと、選んだ内容に決定され、元の撮影モード の画面に戻ります。
 - 続けて他の項目を選ぶときは、【SET】を押さずに【▲】
 【▼】で他の項目に切り替えます。

☀ 重要

ボイスレコード、およびズーム連写使用時は、操作パネルは表示されません。

ノーマル



■ 再生モードでのレイアウト

再生モード「レイアウト」では、再生画像の表示範囲が選べます。

レイアウト の種類	説明
ノーマル	画像が常に100 %表示されま す。画像の縦横 の比率によっ て、画像の上下、 または左右に黒 い帯が表示され ます。
ワイド	画像を画面の幅 いっぱいを使っ て、できるだけ 大きく表示しま す。画像の縦横 の比率によっ て、画像の上下 が切れて表示されます。

表示される内容を選ぶ(情報)

「情報」では、画面に表示される情報表示の有無が選べます。撮影 モード、再生モードでそれぞれ設定できます。

情報の種類	説明
情報表示あり	カメラの設定内容等の情報が表示されます。
ヒストグラム付	カメラの設定内容等の情報に加え、ヒストグラム(88ページ)が表示されます。
切	カメラの設定内容等の情報を表示しません。

撮影モード時(「レイアウト」が「操作パネル」の場合)

情報表示あり

ヒストグラム付





切



撮影モード時(「レイアウト」が「ノーマル」の場合)

情報表示あり







切



再生モード時

情報表示あり

ヒストグラム付





切



液晶モニターの明るさを変える(明るさ)

「明るさ」では、液晶モニターの明るさを切り替えることができます。撮影モードと再生モードで同じ設定になります。

明るさの種類	説明
オート	周囲の環境を判断して、明るい環境下では自動的に液晶が明るくなります。通常は、この設定にしてお使いください。 ・再生モードでは、周囲の環境の明るさが変化しても、液晶の明るさは常に一定の明るさに固定されます。
+2	「+1」に比べてさらに液晶が明るくなり、見 やすくなります。反面、消費電力が大きくな ります。
+1	屋外などの明るい場所で使用する場合の設定です。「O」に比べて液晶が明るくなり、見やすくなります。
0	屋内などの明るすぎない場所で使用する場 合の設定です。
-1	夜間や屋内などの暗い場所で使用する場合 の設定です。

液晶モニターの画質を変える(画質)

「画質」では、液晶モニターの画質を切り替えることができます。 撮影モードと再生モードで同じ設定になります。

画質の種類	説明
ダイナミック	コントラストが高めで、被写体がくっきり表示され、フレーミングがしやすくなります。
鮮やか	実際に撮影される写真よりもやや鮮やかに 表示され、より美しく見えます。
リアル	実際に撮影される写真に、できるだけ近い表示をします。
ナイトモード	暗い場所でも明るく見えるので、三脚を使用して夜景を撮るときなどに便利です。ただし1秒間に表示されるコマ数は少なめになります。
パワーセーブ	他の設定より若干低い電力で表示します。電 池寿命が延びます。

正しい操作のしかたがわからなくなったら

撮影中、再生中に、意図しないボタン操作で思わぬ画面に切り替わったときは、以下のように操作してください。

撮影モード中

切り替わってしまった 画面	元に戻すには
メニュー画面	【MENU】または【 O 】を押します。
表示メニュー画面	【DISP】または【 O 】を押します。
ベストショット画面	【BS】または【 O 】を押します。
「ファイルがありませ ん」という表示	【█】を押します。
再生モードの画面	【█】を押します。

再生モード中

切り替わってしまった 画面	元に戻すには
メニュー画面	【MENU】または【▶】を押します。
表示メニュー画面	【DISP】または【▶】を押します。
撮影モードの画面	【▶】を押します。
「消去」の画面	【▶】を押します。または、"キャンセル"が選ばれていることを確認して【SET】を押します。

旅先で使うときのヒント

予備の電池について

旅先で、電池が切れて撮影ができなくなってしまうことを防ぐため、フルに充電した予備の電池(NP-40)をお持ちになることをおすすめします。

 お買い求めの販売店またはカシオ・オンラインショッピング サイト(e-カシオ)でご購入ください。
 e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

海外で使うときは

以下のことにご注意ください。

- 付属のACアダプターはAC100V~240V、50/60Hzの電源に 対応しています。ただし、使用する国によってはプラグ形状が 合わないことがあります。あらかじめ、旅行代理店などで確認 してください。
- 電圧変換器はご使用にならないでください。

静止画を撮影する

カメラの正しい構えかた

カメラは、片手で持つと手ブレの原因になります。両手でしっかり持って撮影してください。

- 誤ってカメラを落とすことのないように、必ずストラップを 取り付け、ストラップに指や手首をかけて操作してください。
- 付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しないでください。
- ストラップを持って本機を振り回さないでください。

横に持つとき






図のように持ち、脇をしっかり締めてください。



レンズよりフラッシュが上に くるように持ちます。

₩ 重要

• 指やストラップが図に示す部分をふさがないようにしてく ださい。



参考

• シャッターを押し切った瞬間にカメラがぶれたり、オートフォーカス動作中(シャッター半押し時)にカメラがぶれると、きれいな画像が撮れません。正しく構えて、シャッターを静かに押し、シャッターを押し切った瞬間にカメラが動かないようにしてください。特に、暗い場所で撮影するときはシャッター速度が遅くなるので、注意してください。

撮影する

1. 【**⑤**】(撮影)を押して撮影 モードにする

液晶モニターに、被写体(人や風景など)と、オート撮影アイコン"□"が表示されていることを確かめます。オート撮影アイコン"□"以外のアイコンが表示されるときは、"オート"に切り替えます(64ページ)。





フォーカスフレーム

2. ピントを合わせる

フォーカスフレームを被写体に合わせ、シャッターを半押しします。


オートフォーカス機能で自動的にピントが合い、フォーカスフレームと動作確認用ランプが緑になります。また、シャッター速度、絞り値、ISO感度が自動的に決まります。 \rightarrow 「液晶モニターの見かた」(45ページ)





3. 撮影する

ピントが合った状態でシャッターを最後まで押し込みます。



撮影した静止画は、順次、メモリーカードまたはカメラの内蔵メ モリーに保存されていきます。

ピントが合っていない場合

フォーカスフレームが赤のままで、動作確認用ランプが点滅しているときは、ピントが合っていません(被写体との距離が近すぎるときなど)。もう一度、カメラを被写体に向け直してピント合わせをしてみてください。

撮影した静止画を確認するには

撮影した静止画は、少しの間液晶モニターに表示されますが、すぐに消え、次の撮影ができる状態になります。 撮影した静止画をゆっくり確認したいときは、【▶】(再生)を押して再生モードにします。【◀【▶】を押すと、前後の画

撮影モードに戻るには

像を確認することができます。


■ シャッターチャンスを逃さず撮影するには

シャッターを半押しせずに一気に押し込むと、クイックシャッター(78ページ)が働いて撮影されます。シャッターチャンスを逃さず撮影できます。

- クイックシャッターは、通常のオートフォーカスよりはるかに高速でピント合わせを行います。動きの速い被写体を撮影するときに便利です。また、他の人に撮影を頼むときも安心です。
- お買い上げ時はクイックシャッターが働く状態になっています。多少時間がかかっても確実にピントを合わせたい場合などは、クイックシャッターを"切"にしてお使いください。

■ 液晶モニターの見かた

液晶モニターには、さまざまな情報が表示されます。



参考

- 絞りは、レンズに入る光の量を調整する機構です。絞り値は、絞りの開口部の大きさを示します。値が大きいほど開口部は狭くなります。本機では、自動的に調節されます。
- シャッター速度が遅いほどレンズに入る光の量が多くなります。液晶モニターに表示されるシャッター速度の単位は秒です(1/1000秒など)。本機では、自動的に調節されます。

画像サイズを変更する

デジタルカメラの画像は、小さな点(画素・pixels)の集まりです。 画像サイズとは、その画像がいくつの画素でできているかを示すもので、横×縦の画素数で表します。お買い上げいただいたときは、10M(3648×2736)(画素・pixels)で撮影するように設定されています。画像サイズが大きいほど、メモリーに保存できる枚数が少なくなります。

- 画像サイズ、画質と保存できる枚数→180ページ ここでの設定は、静止画撮影時のみ有効です。
- 動画の画像サイズについて→62ページ
- 1. 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"サイズ"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で画像サイズを選び、【SET】を押す

参考

- 操作パネル(36ページ)を使用して、簡単に画像サイズを変 更することもできます。
- 画像サイズを選ぶ操作中は以下の情報が切り替わり表示されます。
 - M(メガ、100万)単位での画像サイズ(5Mなど)
 - 画素数で示す画像サイズ(2560×1920など)
 - 最適なプリント用紙のサイズ

画素数(pixels)		プリント用紙のサイズ	
	10M	3648×2736	ポスタープリント
大きい	3:2	3648×2432	ポスタープリント
1	16:9	3648×2048	HDTVサイズ
	5M	2560×1920	A3プリント
↓	3M	2048×1536	A4プリント
小さい	2M	1600×1200	L判プリント
	VGA	640×480	Eメール

- 3:2(3648×2432 pixels)を選ぶと、プリント用紙の一般的な横縦の比率(3:2)に合うように、画像を3:2の比率で撮影します。
- VGA(640×480 pixels)は、Eメールで画像を送るときに最適なサイズです。
- プリント用紙のサイズは、あくまでも参考のサイズとお考えください(印刷解像度が200dpiの場合)。
- HDTVとはHigh Definition TeleVision (高精細テレビ)の略です。HDTVの画面の横縦比は16:9で、従来のテレビの画面(4:3)より横長(ワイド画面)になります。本機はこのHDTVの画面(ワイド画面)の横縦比に合わせて撮影することができます。

画質を変える

本機では、「高精細-F」(画質優先)、「標準-N」、「エコノミー-E」(撮影枚数優先)のいずれかの画質を選ぶことができます。お買い上げいただいたときは、「標準-N」で撮影されるように設定されています。画質を優先したいときは「高精細-F」を、撮影枚数を優先したいときは「エコノミー-E」を選んでください。

- 画像サイズ、画質と保存できる枚数→180ページ ここでの設定は、静止画撮影時のみ有効です。
- 動画の画質について→62ページ
- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"画質"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で画質を選び、【SET】を押す

参考

枝や木の葉が密集しているようなきめ細かい自然画や、複雑な模様を撮影するときは、「高精細-F」にすることで、緻密な画質で撮影できます。

AF補助光の発光をやめる

AF補助光とは、暗い場所での撮影のときなどに、ピント合わせをしやすくするためにシャッターを半押ししているときに必要に応じて発光する光のことです。AF補助光発光時は、AF補助光/セルフタイマーランプが点灯します。明るい場所では、AF補助光は発光しません。お買い上げいただいたときはAF補助光が発光するように設定されています。



至近距離で人物などを撮影するときは、次のように操作してAF 補助光は発光しないようにすることをおすすめします。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "撮影設定"タブ→"AF補助光"と選び、【▶】を押す
- 【▲】【▼】で"切"を選び、【SET】を押す
 AF補助光を発光させる場合は、ここで"入"を選びます。

☀ 重要

AF補助光/セルフタイマーランプを覗いたり、人の目に当てないでください。

静止画撮影時のご注意

■ 操作について

- 動作確認用ランプが緑に点滅しているときに電池カバーを開けたり、カメラをUSBクレードルにセットしないでください。 今撮影した画像が正しく保存されない、記録されている写真が壊れてしまう、カメラが正常に動作しなくなる、などの原因になります。
- ISO感度が"オート"のとき(84ページ)は、被写体が暗いと、カメラは自動的に感度を上げてシャッタースピードを速くします。このとき、画像にノイズが牛じることがあります。
- 不要な光がレンズに当たるときは、手でレンズを覆って撮影してください。

■ 撮影時の画面について

- 液晶モニターに表示される被写体の画像は、確認のための画像です。実際は、設定した画質で撮影されます。
- 被写体の明るさにより、液晶モニターの表示の反応が遅くなったり、ノイズが出ることがあります。
- 極端に明るい被写体を撮影しようとすると、液晶モニターの 画像に、縦に尾をひいたような光の帯が表示されることがあります(スミア現象)が、故障ではありません。この帯は、静止 画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されます。

■ 蛍光灯の部屋での撮影について

蛍光灯のごく微妙なちらつきにより、撮影画像の明るさや色合いが変わることがあります。

オートフォーカスの制限事項

- 次のような被写体に対しては、ピントが正確に合わないことがあります。
 - 階調のない壁など、コントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 明るく光っている被写体
 - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - AF補助光が届かないほど遠くにある被写体
 - 手ブレをしているとき
 - 動きの速い被写体
 - 撮影範囲外の被写体
- 動作確認用ランプが緑色に点灯している、あるいはフォーカスフレームが緑になっている場合でも、ピントが合わないことがあります。
 - ピントが合わない場合は、フォーカスロック(78ページ)やマニュアルフォーカス(79ページ)で撮影してみてください。

ズーム撮影する


本機では、光学ズーム(レンズの焦点距離を変える方式)で3倍まで、デジタルズーム(画像中央をデジタル処理で拡大する方式)でさらに12~45倍(光学ズームとの併用)までのズーム撮影ができます。デジタルズームの倍率は、画像サイズ(46ページ)の設定によって異なります。また、一瞬で望遠撮影が可能なクイックズーム機能があります。


☀ 重要

- デジタルズームでは、その倍率が高いほど撮影画像は粗くなります。ただし、本機では一部粗くならずに撮影できる範囲があります(50ページ)。
- **1.** 撮影モードにする
- ズームレバーをスライドさせて、ズームの倍率を変える [[♠]](望遠):被写体が大きくなり、写る範囲が狭くなります。

【 •••• 】 (広角): 被写体が小さくなり、写る範囲が広くなります。

→「光学ズームとデジタルズームの切り替えポイント」(50 ページ)





3. シャッターを押して撮影する

参考


- 光学ズームを働かせると、レンズの絞り値が変わります。
- 望遠で撮影するときは、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズーム のみ使用できます。シャッターを押す前であれば、光学ズー ムは使用できます。

■ 光学ズームとデジタルズームの切り替えポイント


手順2で【【・】 】にズームレバーをスライドしたままにすると光 学ズームの倍率が最も高くなったところでズーム動作が停止し ます。

いったん離し、続けて【「中」」にズームレバーをスライドすると デジタルズームも作動し、さらにズームの倍率が高くなってい きます。

デジタルズームに切り替わると、液晶モニターにデジタルズーム表示が現われます。また、ズームバーでおおよその倍率を確認することができます。



50



- デジタルズームの倍率は画像サイズ(46ページ)の設定によって異なります。画像サイズが小さいほど高倍率になります。また、一般的にデジタルズームを使用した画像は粗くなりますが、本機では、画像サイズが"5M(2560×1920 pixels)"以下の場合、画像は粗くならない範囲があります(HDズーム)。液晶モニターには、デジタルズームしても劣化しない倍率の境界が表示されており、その境界までは劣化せずにズームできます。劣化しない倍率は、画像サイズによって変化します。
- ズームバーのデジタルズームの範囲は、デジタルズームが "入"に設定されているときのみ表示されます(51ページ)。

☀ 重要

タイムスタンプ(87ページ)を設定して撮影すると、デジタルズームは働きません。

静止画を撮影する

■ デジタルズームをオフにする

ズームレバーを【♠】 にスライドさせても、デジタルズームを使わないようにすることができます。ズームによって画像を劣化させたくないときにご利用ください。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "撮影設定"タブ→"デジタルズーム"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"切"を選び、【SET】を押す
 - デジタルズームを使えるようにするには、ここで"入"を 選びます。

素早くズーム撮影する(クイックズーム)

簡単なボタン操作で、一瞬にして望遠撮影(デジタルズーム)ができます。

■ クイックズームの倍率を設定する

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"クイックズーム"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で倍率を選び、【SET】を押す
 - クイックズームを使用しない場合は、ここで"切"を選びます。

■ クイックズームを使う

- **1.** 撮影モードにする
- **2.** 【▲】を押す

画面が設定した倍率に切り 替わります。あらかじめ光学 ズームした状態からクイッ クズームを行うと、ズームの 倍率は、光学ズームとクイッ クズームをかけ合わせた倍 率となります。



クイックズームの倍率

3. 【▲】を押す

元の倍率に戻ります。

🜞 重要

- すでにデジタルズームが働いた状態からクイックズームを 行うと、デジタルズームは解除されます。
- タイムスタンプ(87ページ)を設定して撮影すると、クイックズームは働きません。

フラッシュを使う

撮影条件に合わせて、フラッシュの発光方法を切り替えることができます。

発光方法	説明
≯A フラッシュ オート	露出(光の量や明るさ)に応じて自動的に発 光します。 ・ お買い上げ時の設定です。
② 発光禁止	フラッシュは発光しません。
3 強制発光	フラッシュは常に発光します。 • 日中、逆光で被写体が暗く写るときに設定すると、明るく撮影できます(日中シンクロ撮影)。
** ソフト発光	露出に関係なく光量を抑えて発光します。 • フラッシュの反射など光量を抑えたい場合に使用します。
● 赤目軽減	フラッシュオートと同じように自動発光します。フラッシュ撮影時に、人の目が赤く写る現象を軽減することができます。

52 静止画を撮影する c


フラッシュが届く範囲(ISO感度:オート時)


広角時 : 約0.1m~約3.6m 望遠時 : 約0.4m~約1.9m

• 光学ズームに合わせて撮影範囲は変化します。

1. 撮影モードにする

2. 【▼】(∮ ′ () を1回押す





- **3.** 【◀】【▶】で発光方法を選び、【SET】を押す
- **4.** シャッターを押して撮影する

参老

・ 画面のレイアウトが"ノーマル" (36ページ)のときは、【▼】 (4 m)を押すことで発光方法を選ぶことができます。

☀ 重要

- フラッシュ撮影時は、フラッシュが指やストラップで隠れないようにしてください。
- ISO感度が"オート"のとき (84ページ)は、感度が高く なり、フラッシュ使用時に ノイズが多くなります。 ISO感度を下げるとフラッシュが届く範囲は短くなりますが、ノイズは少なくなります。



赤日軽減について

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写る ことがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射するため に起こる現象です。赤日軽減機能を使うと、フラッシュ撮影する前 に赤日用プリ発光(写される人の瞳孔を小さくするためにフラッ シュが発光)することにより、人の目が赤く写ることを軽減します。

重要

- 赤日軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意して ください。
 - 写される人がフラッシュを注視していないと効果があ りません。撮影する前にフラッシュを見るように声をか けておいてください。
 - 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合があ ります。

■ フラッシュの状態を確認する

シャッターを半押ししてピント合わせをしているとき、液晶モ ニターや動作確認用ランプで確認できます。

動作確認用ランプ

オレンジに点滅 : フラッシュ充雷中 緑に点灯または緑に点滅※: フラッシュ充電完了



液晶モニター

フラッシュ発光時は" 5 "を表示

- ※フォーカスモードがオートフォーカスまたはマクロの場合。 ピントが合っていないときに緑に点滅
- フラッシュの強さ(光の量)を変える
- **1.** 撮影モードにして【MFNU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"フラッシュ光量"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】でフラッシュの強さを選び、【SET】を押す -2(最も弱い)から+2(最も強い)の5つから選べます。


₩ 重要

• 被写体が遠すぎたり近すぎたりする場合、強さが変わらないことがあります。

■ フラッシュ撮影時の光量の不足を補う (フラッシュアシスト)

フラッシュが届く範囲よりも遠い被写体を撮影すると、フラッシュの強さが充分でないため、被写体が暗く写ってしまうことがあります。フラッシュアシスト機能を使うと、撮影した被写体の明るさを補正し、フラッシュの光が遠くへ届いたときと似た効果が得られます。







フラッシュアシスト機能を 使うと

お買い上げいただいたときはフラッシュアシスト機能が働くように設定されています。

フラッシュアシスト機能を使わないときは、次のように操作します。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"フラッシュアシスト"と選び、【▶】を 押す
- 【▲】【▼】で"切"を選び、【SET】を押す フラッシュアシスト機能を使う場合は、ここで"オート"を 選びます。

₩ 重要

- 被写体によっては思った効果が得られないことがあります。
- 下記の操作を行うと、フラッシュアシスト機能を使っても 撮影結果にほとんど変化が表れないことがあります。
 - フラッシュの強さを変えたとき(54ページ)
 - 明るさを補正(EVシフト)したとき(80ページ)
 - ISO感度を切り替えたとき(84ページ)
 - コントラストの設定を切り替えたとき(86ページ)
- フラッシュアシスト機能を使うとノイズが増えることがあります。

■ フラッシュ使用時のご注意

- 被写体までの距離が遠かったり近かったりすると、適切な効果が得られません。
- フラッシュの充電時間は、使用条件(電池の状態や周囲の温度など)により異なります。フル充電の電池では、数秒~8秒程度かかります。
- 暗い場所でフラッシュを発光禁止にして撮影すると、シャッター速度が遅くなり、手ブレの原因になります。カメラを三脚などで固定してください。このとき撮影した画像にはノイズが発生し、多少ざらついた感じになることがあります。
- 赤目軽減機能では、フラッシュは露出に合わせて自動的に発 光します。明るい場所では発光しません。
- 外光や蛍光灯など他の光源があると色味が変わることがあります。

セルフタイマーを使う

シャッターを押してから一定の時間後にシャッターが切れる (撮影される)ようにすることができます。

セルフタイ マーの種類	説明
<u> </u>	10秒後に撮影されます。
② 2秒	2秒後に撮影されます。シャッター速度が遅くなる条件下で撮影するときに使うと、手ブレ防止ができます。
	10秒後に1枚、その後、次の撮影準備完了の1秒後に1枚、その次の撮影準備完了の1秒後に1枚、計3枚撮影されます。
切	セルフタイマー撮影はできません。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"セルフタイマー"と選び、【▶】を押す

【▲】【▼】でセルフタイマーの種類を選び、【SET】を押す

液晶モニターにセルフタイマーの種類が表示されます。



4. シャッターを押して撮影する

参考

操作パネル(36ページ)を使用して、簡単にセルフタイマーの種類を切り替えることもできます。

セルフタイマーを使って撮影すると

シャッターを押してもすぐには撮影せず、設定した時間が経過すると撮影されます。設定した時間をカウントしている最中は、AF補助光/セルフタイマーランプが点滅します。



カウントダウン中にシャッターを全押しすると、セルフタイマーを解除することができます。

参考

- トリプルセルフタイマーでは、次の撮影準備が終わると "1sec"と表示され、約1秒後に撮影されます。撮影準備ができるまでの時間は、画像サイズ、画質の設定やメモリーカードの有無、フラッシュの充電状態によって異なります。
- 下記の撮影では、全てのセルフタイマーが使用できません。全ての連写モード
- 下記の撮影では、トリプルセルフタイマーが使用できません。
 - ベストショット撮影の一部("名刺や書類を写します"、 "ホワイトボードなどを写します"、"古い写真を写しま す"、"証明写真"、"ムービー")

何枚も連続して撮影する(連写)

本機は4種類の連写(連続撮影)ができます。

連写の種類	説明
■ 通常連写 モード	メモリーの空き容量いっぱいまで連続撮影ができます。
当 高速連写 モード	最大3枚まで高速連続撮影ができます。
② フラッシュ 連写モード	フラッシュを発光し、最大3枚まで連続撮影ができます。
プレーム連写 モード	液晶モニターに表示された画像と被写体の 一部を拡大した画像を同時に記録すること ができます。

連写の種類を選ぶ

- 1. 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"連写"と選び、【▶】を押す
- 【▲】【▼】で連写の種類を選び、【SET】を押す 液晶モニターに連写の種類が表示され、連写モードになり ます。

連写モードを解除するときは、"切"を選びます。

通常連写モード/高速連写モード/フラッシュ 連写モードで撮影する

- **1.** シャッターを押して撮影する
 - 通常連写モードではシャッターを押し続けている間、連 続撮影します。シャッターから指を離すと、撮影を停止し ます。
 - 高速連写モード、フラッシュ連写モードではシャッターを押し続けている間、最大3枚まで連続撮影します。3枚撮影する前にシャッターから指を離すと、撮影を停止します。

☀ 重要

通常連写の速度は、使用するカードの種類によって異なります。内蔵メモリーを使用すると連写の速度は遅くなります。

ズーム連写モードで撮影する

左側の画像で、拡大して記録したい部分を【▲】【▼】
 【◀】【▶】で枠囲みにして、
 【SET】を押す

右側には枠で囲んだ部分が拡大して表示されます。



2. シャッターを押して撮影する

左側の画像と右側の画像の2枚の画像が同時に記録されます。

☀ 重要

- ズーム連写モードでは、撮影する際にシャッターを押し続ける必要はありません。
- ズーム連写モードでは、デジタルズームやクイックズーム は使用できません。
- 画像サイズの設定が"3:2(3648×2432 pixels)"、"16:9 (3648×2048 pixels)"の場合、ズーム連写はできません。
- 画像サイズを"10M(3648×2736 pixels)"、"5M(2560×1920 pixels)"に設定して撮影した場合の拡大された画像は、画像のサイズが"3M(2048×1536 pixels)"となります。
- ピント合わせの方法をオートフォーカスに設定した場合、 ズーム連写時の測定範囲(AFエリア)は、拡大場所を指定す るための枠の中心(スポット)に自動的に切り替わります (77、85ページ)。

連写時のご注意

• 連写では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した際に固定されますので、2枚目以降は1枚目と同じ露出/フォーカス位置で撮影されます。

- 下記の撮影では、連写はできません。
 - ベストショット撮影の一部("名刺や書類を写します"、"ホワイトボードなどを写します"、"古い写真を写します"、"証明写真"、"ムービーモード"、"パステル"、"イラスト"、"クロス")
- 連写中は、撮影が終了するまで、カメラを動かさないように注意してください。
- 連写中にメモリーの残り容量が足りなくなった場合、連写は 途中で終了します。
- 連写の速度は、設定されている画像サイズや画質によって異なります。
- 通常連写では、フラッシュモードを切り替えることができます。
- 高速連写では、フラッシュは自動的に(発光禁止)となります。
- フラッシュ連写では、フラッシュは自動的に(強制発光)となります。
- 通常連写では、セルフタイマーは使用できません。
- ズーム連写でのみ、トリプルセルフタイマーは使用できます。
- 高速連写/フラッシュ連写は、通常の撮影と比較すると、解像 感が多少落ちたり、ノイズが多少増えます。
- 高速連写/フラッシュ連写では、ISO感度がどこに設定されていても常に"オート"に設定されます。
- フラッシュ連写では、フラッシュ撮影範囲が狭くなります。

静止画に音声を加える(音声付き静止画)

静止画に音声を付け加える(録音する)ことができます。撮影した静止画の説明を自分の声で録音する、その場の雰囲気も音で一緒に残す、撮影された人の言葉も残すなど、自由にご利用ください。

• ひとつの静止画につき、最長約30秒まで録音できます。

■ 音声が録音できる状態にする

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "撮影設定"タブ→"音声付静止画"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押す

■ 音声を録音する

1. シャッターを押して、静止 画を撮影する

> 撮影した画像とともに "**」**"が表示されます。

録音しないときは、 【MENU】を押します。次の 静止画を撮影できる状態 になります。



録音可能時間

2. もう一度シャッターを押して録音を開始する

3. さらにもう一度シャッターを押して録音を終了する

シャッターを押さなくても、約30秒経過すると録音は終了します。

• 音声付き静止画撮影をやめて、通常の静止画撮影に戻る ときは、「音声が録音できる状態にする」の手順3で"切"を 選びます。

録音した音声を聞くには

再生モードで、音声付きの静止画を表示すると、液晶モニターに "№"が表示されます。

【SET】を押すと、音声の再生が始まります。

• 操作について詳しくは95ページをご覧ください。

₩ 重要

トリプルセルフタイマーを使った撮影、および連続撮影では、音声付きの静止画撮影はできません。ただし、撮影後の静止画に音声を追加することができます(113ページ)。

参考

- 音声付き静止画は、パソコンに保存して、Windows Media Playerで再生することができます。
- 音声付き静止画のデータ形式などは以下のとおりです。
 - 画像形式:JPEG(拡張子は JPG)
 - 録音形式:WAVE/ADPCM記録形式(拡張子は.WAV)
 - 音声ファイルサイズ:約165KB(約5.5KB/秒で30秒間 録音時)
- 音声録音中に【DISP】を押しても液晶モニターはオフになりません。

動画を撮影する

動画の画質を決める

撮影前に、動画の画質を選びます。動画の画質とは、再生したときの画像のきめ細かさや滑らかさ、美しさを示す目安です。画質を高品位にすると美しく撮影できますが、撮影できる時間は短くなります。

画質	画素数	転送レート	フレーム レート
高品位-HQ	640×480 pixels		25フレーム/ 秒
標準-Normal	640×480 pixels		25フレーム/ 秒
長時間-LP	320×240 pixels	約2.45メガ ビット/秒	12.5フレーム /秒

動画のサイズ

1分間撮影した動画のファイルサイズは、おおよそ以下のとおりです。

画質	サイズ
高品位-HQ	約76.5MB
標準-Normal	約45.75MB
長時間-LP	約18.38MB

動画の形式

撮影した動画は、Motion JPEG準拠のAVI形式で記録されます。 本機で撮影した動画は、パソコンにコピーして下記のソフトで 再生することができます。

- WindowsではWindows Media Player
- MacintoshではQuickTime
- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→" ⑤ 画質"を選び、 【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で希望の画質を選び、【SET】を押す

動画を撮影する(ムービー)

動画とともに音声も記録されます。音声はモノラルです。

- **1.** 撮影モードにして【BS】を押す

液晶モニターに" つ"が表示されます。

- **3.** シャッターを押して撮影 を開始する
 - 撮影中は、" •REC " が表示 されます。
- 4. もう一度シャッターを押して撮影を終了する シャッターを押す前にメモリーがいっぱいになると、 撮影は終了します。

撮影可能な残り時間 |



撮影時間

動画撮影時のご注意

- フラッシュは使えません。
- 音声も同時に記録されますので、次の点に注意してください。
 - 指などでマイクをふさが ないでください。
 - 録音の対象がカメラから 遠くに離れると、きれいに 録音されません。
 - 撮影中にボタン操作をすると、操作音が録音されることがあります。



- 極端に明るい被写体を撮影しようとすると、液晶モニターの 画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象)が、故障ではありません。この帯は、静止 画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されます。
- 使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。このとき、" で "と " " と " " " " " " " " " " " が点 滅します。このため、最大転送速度が10MB/s以上のSDメモリーカードの使用をおすすめします。
- 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズームの み使用できます。シャッターを押す前であれば、光学ズームは 使用できます(49ページ)。
- アップで撮影したり、高倍率ズームにしたとき、被写体のブレが目立つため手ブレにご注意ください。三脚を使用することをおすすめします。
- カメラの撮影範囲外ではピントが合わず、ぼけた画像になります。

撮りたいシーンを選んで撮影する(ベストショット)

逆光で人物を撮ったら顔が黒く写ってしまった、あるいはサッ カーの試合を撮影したら選手の姿がブレて写ったなど、被写体や 撮影条件によっては望みどおりの写真が撮れないことがありま す。そのようなときは、撮影シーンに合わせて設定を変えてみて ください。操作は【BS】を押して適切なシーンを選ぶだけです。

■ 撮影シーンの例

• "人物を写します"



• "夜景を写します"

64



"風景を写します"



"人物と夜景を写します"



■ シーンを選ぶ

1. 撮影モードにして【BS】を 押す

> 15個のシーンの一覧が表示 されます。

- 赤枠で囲まれた画像が現 在選択されているシーン です。
- 初期状態では"ロ"(オー ト)が選択されています。



シーン番号

- **2.** 【▲】【▼】【**▲**】【▶】で枠を移動し、シーンを選ぶ
 - 【▲】【▼】を押していくと画面が切り替わり、別のシーン 一覧が表示されます。
 - ズームレバーを【「♠】】または【♠♠】にスライドさせると、 選んだシーンの説明画面が表示されます。この画面で、ど んな設定になるかを確認できます。ズームレバーを 【「♠】】または【♠♠┃】にスライドさせると一覧に戻ります。
 - "オート"での撮影に戻るには、シーン番号1の"□" (オート)を選んでください。シーンの一覧またはシーン の説明が表示されている状態で【MENU】を押すと、赤枠 が"□"(オート)へジャンプします。

3. 【SET】を押して、選んだシーンに決める

撮影できる状態に戻ります。

- 別のシーンに切り替えるまで、同じシーンの設定で撮影されます。
- 別のシーンを選び直すには手順1からの操作を繰り返します。

4. シャッターを押して撮影する

• "回 ムービー"のシーンを選択した場合は、シャッター で撮影の開始と終了を行います(63ページ)。

☀ 重要

- "夜景を写します"、"花火を写します"ではシャッター速度 が遅くなります。このシーンでは画像にノイズが発生する ため、自動的にノイズ低減処理をしています。このため、撮 影が終わるまでの時間がシャッター速度に比べて長くなり ます。その間はキー操作をしないでください。また、手ブレ を防ぐため、三脚の使用をおすすめします。
- シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影された ものではありません。
- 被写体の条件によっては、充分な効果が得られなかったり、 正しく撮影されない場合があります。
- 選んだシーンの設定内容は変更することができますが、 シーンを選び直したり、電源を入れ直すと、設定内容は初期 状態に戻ります。変更した内容を何度も使いたいときは、カスタム登録してください(66ページ)。

シーンの説明画面での操作

シーン一覧では、選択したシーンの名前は表示されますが、その設定内容は分かりません。選んだシーンの設定内容を見たいときは、シーン一覧でズームレバーを【[4]]または【[4]]にスライドさせます。シーンの説明画面が表示されます。



説明画面では、以下の操作ができます。

- 15個表示に戻る: ズームレバーを【「♠】】または【♠♠】 にスライドさせる
- 次の(前の)シーンを表示する:【◀】【▶】を押す
- 表示中のシーンを確定して撮影できる状態に戻る: 【SET】を押す

参考

 シーンの説明画面で【SET】を押して撮影できる状態に 戻った場合、次に【BS】を押すと、確定したシーンの説明 画面が表示されます。

■ 自分好みの設定をベストショットに登録する (カスタム登録)

うまく撮れた静止画の設定内容をベストショットモードに登録 して、同じ設定で撮影することができます。

- 1. 撮影モードにして【BS】を押す
- 【▲】【▼】【◆】【◆】で"BEST SHOT" (新規登録)のシーン を選び、【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】を押して、登録したい静止画を選ぶ
- **4.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押す 登録したシーンには、"マイベストショット"という名前が 付きます。

🜞 重要

内蔵メモリーをフォーマット(130ページ)すると、カスタム登録したシーンファイルは消えてしまいます。

参考

- 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定内容を表示させることにより、確認できます。
- 登録できるのは本機で撮影された静止画だけです。
- 登録したシーン番号は、登録した順にU1、U2・・・となります。

- 登録される設定内容は下記の通りです。 フォーカスモード、EVシフト、ホワイトバランス、フラッシュ モード、ISO感度、測光方式、フラッシュ光量、フラッシュアシ スト、フィルター、シャープネス、彩度、コントラスト
- あらかじめカメラに収録されているシーン以外に、最大 999件まで登録可能です。
- カスタム登録したシーンは、内蔵メモリー内の「SCENE」 フォルダに保存されます(160ページ)。

マイベストショットを削除する

自分で登録(カスタム登録)したマイベストショットは以下の手順で削除することができます。

- 1. 撮影モードにして【BS】を押す
- ズームレバーを【値】または【値】にスライドさせ、説明画面を表示させる
- 3. 【◀】【▶】で削除したいマイベストショットを選ぶ
- 4. 【▼】(4 ′ (1 ′)を押す
- 5. 【▲】【▼】で"解除"を選び、【SET】を押す 選択したマイベストショットが削除され、次のシーン(マイベストショットまたは新規登録)が表示されます。
- **6.** 【◀】【▶】で別のシーンを選び、【SET】を押す
 - 撮影できる状態に戻ります。

手ブレや被写体ブレを軽減する

遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影したり、薄暗い場所で撮影したりするときに画像がぼやけたり流れて見えることがあります。これはシャッターを押すときにカメラが動いたり(手ブレ)、被写体の動きが速すぎる(被写体ブレ)ことが原因です。ブレ軽減の機能を使って、このようなブレを少なくすることができます。

次のどちらかの操作でブレ軽減の機能を選んでください。

■ ベストショットから選ぶ

- **1.** 撮影モードにして【BS】を押す
- 【▲】【▼】【▲】【▶】で"ブレ軽減"のシーンを選び、【SET】 を押す

次に別のシーンを選ぶまで"ブレ軽減"のシーン設定で静止 画撮影できます。

■ メニュー画面から選ぶ

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "撮影設定"タブ→"ブレ軽減"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"オート"を選び、【SET】を押す
 - ブレ軽減撮影に設定すると、液晶モニターに "一" が表示されます。

ブレ軽減の機能を使わないときは、ここで"切"を選びます。

参考

操作パネル(36ページ)を使用して、簡単にブレ軽減の設定をすることもできます。

🛊 重要

- ISO感度を「オート」にしていないと、ブレ軽減の機能が働きません(84ページ)。
- ブレ軽減で撮影した画像は、多少ざらついた感じがしたり 解像感が劣る場合があります。
- 手ブレや被写体ブレが大きい場合、ブレを軽減できない場合があります。
- 動画撮影では、手ブレ軽減効果はありません。
- シャッター速度が遅くなる撮影をした場合、手ブレによる ブレを軽減できない場合があります。その場合は、三脚を使 用してください。
- フラッシュが自動で発光した、または強制発光やソフト発 光に設定した場合、ブレ軽減アイコン"(♠)"は表示されて いますが、ブレ軽減機能は働きません。

フラッシュなしで明るく撮影する

暗い場所で撮影するとき、カメラの感度を上げることにより、フ ラッシュを使わなくても画像が暗くなるのを防ぐことができます。



通常の撮影 (フラッシュ発光時)



感度を上げた撮影


- 1. 撮影モードにして【BS】を押す
- 【▲】【▼】【▲】【▶】で"高感度"のシーンを選び、【SET】を 押す
- **3.** シャッターを押して撮影する 次に別のシーンを選ぶまで"高感度"のシーン設定で撮影で きます。

₩ 重要

- "高感度"のシーンで撮影した画像は、多少ざらついた感じがしたり解像感がやや劣る場合があります。
- 極端に暗い環境では、思ったように明るく撮影できない場合があります。
- シャッター速度が遅くなる撮影をした場合、手ブレを防ぐ ために三脚を使用してください。
- フラッシュが自動で発光した、または強制発光やソフト発 光に設定した場合、高感度撮影機能は働きません。

名刺や書類などを撮影する(ビジネスショット)

名刺や書類、ホワイトボードなどの撮影時に、撮影の立ち位置の 都合によって正面からは撮影できない場合があります。ビジネスショットのシーンを選べば、斜めから撮影した画像を正面から撮影したかのように補正して撮影することができます。



ベストショットに2つのビジネスショットのシーンが用意されています。

- "名刺や書類を写します"
- "ホワイトボードなどを写 します"






- ビジネスショットのシーンを設定する
- 1. 撮影モードにして【BS】を押す
- 2. 【▲】【▼】【◆】【◆】で"名刺や書類を写します"または"ホワイトボードを写します"のシーンを選び、【SET】を押す次に別のシーンを選ぶまでビジネスショットでの撮影ができます。

■ ビジネスショットでの撮影方法

 ビジネスショットのシーン を選んだ後、シャッターを 押す

補正確認画面が表示されます。





合、黒い枠は別の補正領域候補を示しています。別の補正領域候補が表示されない場合は手順3に進んでください。

補正候補が検出できない場合は、補正確認画面が表示されず、「この画像は補正できませんでした」というメッセージが表示されます。その後、補正されずに画像が保存されます。

- 2. 【◀】【▶】で補正領域を選ぶ
- **3.** 【▲】【▼】で"補正"を選び、【SET】を押す

補整された画像が保存されます。

• 補正せずに保存するときは、"キャンセル"を選びます。

業 重要

- 被写体が液晶モニターに収まるような構図で撮影してください。被写体が液晶モニターからはみ出すと補正できません。
- 被写体と背景が同色の場合、補正できません。被写体と背景の境界がはっきりするような構図で撮影してください。
- ビジネスショットで撮影中は、デジタルズームは使用できません。光学ズームのみ使用できます。
- ビジネスショットでは、大きな撮影サイズに設定しても2M (1600×1200 pixels)の画像として撮影されます。ただし、撮影サイズの設定が2M(1600×1200 pixels)よりも小さい場合には、設定されている通りのサイズで撮影されます。

証明写真を撮影する

1つの撮影画像から、さまざまなサイズの証明写真を簡単に作成することができます。

作成される証明写真のサイズは下記の通りです。 30×24mm、40×30mm、45×35mm、50×40mm、 55×45mm


- "証明写真"のシーンを選ぶ
- 1. 撮影モードにして【BS】を押す
- 【▲】【▼】【▲】【▶】で"証明写真"のシーンを選び、【SET】 を押す

次に別のシーンを選ぶまで"証明写真"のシーン設定で撮影ができます。

- "証明写真"のシーンで撮影する
- 液晶モニターに表示される フレームに被写体を合わ せ、シャッターを押して仮 撮影する
 - この操作で撮影した画像は、手順3を行うまではカメラに保存されません。



2. 液晶モニターに表示されるフレームに被写体を合わせる



顔が楕円形の枠いっぱいに収まるように調整してください。また、頭のラインと顎のラインからはみ出ないように調整してください。

【▲】【▼】【◀】【▶】: 被写体を上下左右に移動 ズームレバー : 被写体を拡大/縮小

3. 【SET】を押す

撮影した画像がカメラに保存されます。

☀ 重要

保存される画像サイズは、撮影サイズの設定内容に関わらず、5M(2560×1920 pixels)となります。

■ 証明写真を印刷する

証明写真用に保存された画像を印刷すると、複数のサイズの証明写真が1枚の用紙にレイアウトされて印刷されますので、必要なサイズの写真を切り抜いてご使用ください。

₩ 重要

- 実際に印刷されるサイズは、目的のサイズより多少大きめのサイズとなります。
- この画像を印刷する際は、必ず用紙サイズを"はがき"に設定してください(133ページ)。他の用紙サイズで印刷すると、適切なサイズの証明写真になりません。

古く色あせた写真を蘇らせる(よみがえり ショット)

古く色あせた写真を撮影し、あせた色を補正することにより、古い写真を最新のデジタル写真として蘇らせることができます。

■ よみがえりショット機能で撮影する前に

- 写真が液晶モニターに収まるような構図で撮影してください。
- 写真と背景の境界がはっきりするような構図で、できるだけ 画面いっぱいに撮影してください。
- 写真表面に光の反射が写り込まないように撮影してください。
- 縦向きで撮影された写真は、必ず写真が横向き(横長の状態) になるような構図で撮影してください。

参考

写真の撮影時に、被写体に対してカメラが傾いていると、「台形歪み」(長方形の被写体が遠近の関係で台形として写ってしまう状態)が生じます。本機は写真の輪郭を検出し、画像を自動的に補正するため、撮影時の多少の台形歪みを気にする必要はありません。

■ よみがえりショットのシーンを選ぶ

- **1.** 撮影モードにして【BS】を押す
- 【▲】【▼】【◆】【◆】で"古い写真を写します"のシーンを選び、【SET】を押す

次に別のシーンを選ぶまで"古い写真を写します"のシーン 設定で撮影ができます。

■ よみがえりショット機能で撮影する

- **1.** シャッターを押して、写真 を撮影する
 - 写真の輪郭確認画面を表示し、続けて撮影した元画像を保存します。ただし、写真の輪郭が検出できない場合は輪郭確認画面が表示されず、エラーメッセージが表示されます(177ページ)。



2. 【◀】【▶】で輪郭候補を選ぶ

3. 【▲】【▼】で"決定"を選び、 【SET】を押す

画像の一部を切り抜く操作 (トリミング)に入り、液晶モニターに画像を切り抜くための枠が表示されます。

補正せずに保存するとき は、"キャンセル"を選びま す。



- 4. ズームレバーをスライドさせて、枠を拡大/縮小する
- 【▲】【▼】【◆】【◆】で、切り抜きたい部分に枠を移動し、 【SET】を押す

あせた色を自動的に補正し、画像を保存します。

- 画像の周囲に余白を付けたくない場合は、撮影した写真 よりも小さい枠で画像を切り抜いてください。
- •【MENU】を押すと切り抜きを中止し、撮影した元画像を 保存します。

🛊 重要

- よみがえりショット機能で撮影中は、デジタルズームは使用できません。光学ズームのみ使用できます。
- 下記の場合は、撮影した写真の認識ができません。
 - 撮影した写真が液晶モニターからはみ出した場合
 - 写真と背景が同色の場合
- よみがえりショットでは、大きな撮影サイズに設定しても 2M(1600×1200 pixels)の画像として撮影されます。 ただし、撮影サイズの設定が2M(1600×1200 pixels)よりも小さい場合には、設定されている通りのサイズで撮影されます。
- 写真の退色度合いにより、補正の効果が表れない場合があります。

よりよい撮影のための設定

ピントの合わせかたを変える

ピント合わせの方法には、以下の5種類があります。これらをフォーカスモードといいます。最初はオートフォーカスモードが選択されています。

フォーカス モード	説明	ピ	ントが合う距離		
AF オート フォーカス	シャッター半押しで自動的にピントが合います。 オートフォーカスモードは動画撮影時は使用できません。自動的にパンフォーカスモードになります。		自動調整 (約40cm~∞(無限遠))		
♥ マクロ (接写)	オートフォーカスより近い距離に自動的にピントが合います。近くのものを撮影するときに使用します。	自動調整 (6cm~50cm) ● 最短距離は光学ズームの位置で変わります。			
PF パン フォーカス	パンフォーカスモードは、動画撮影時のみ使用できます。 比較的広い範囲にピントが合うように固定されます。 オートフォーカスが難しい状況に使用します。	距離固定・ ピントの合う範囲は光学ズームの位置で変わります。			
∞ 無限遠	ピントは無限遠に固定されます。景色などの遠景の撮影 に使用します。	無	無限遠		
MF マニュ アルフォー	手動でピントを合わせることができます。		• ピントを合わせることができる範囲は光学ズームの倍率 で変わります。		囲は光学ズームの倍率
カス			光学ズーム倍率	範囲	
			1倍	約6cm~∞	
			3倍	約40cm~∞	

フォーカスモードは次の手順で変えます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "撮影設定"タブ→"フォーカス方式"を選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】でフォーカス モードを選び、【SET】を押 す

フォーカスモードのアイコン

液晶モニターに、設定したフォーカスモードが表示されます。



各フォーカスモードでの 撮影方法は次の項以降で 説明します。

参考

操作パネル(36ページ)を使用して、フォーカスモードを切り替えることもできます。

自動でピントを合わせる(オートフォーカス)

1. ピントを合わせたい被写体をフォーカスフレームの中に入れて、シャッターを半押しする

ピント合わせが行われます。

ピントが合ったかどうかは動作確認用ランプとフォーカスフレームの点灯のしかたによって分かります。



状況	動作確認用ランプ	フォーカスフレーム
ピント合わせ完了	緑点灯	緑点灯
ピント合わせでき ない	緑点滅	赤点灯

2. シャッターを全押しして撮影する

🜞 重要

 オートフォーカスモードは動画撮影時は使用できません。 自動的にパンフォーカスモードになります。

参考

- 被写体がオートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的にマクロの範囲までピント調整します(オートマクロ)。
- オートフォーカス撮影時に光学ズームを行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示されます。
 例:AF ○○cm ∞
 ※○○には数字が入ります。
- 動画撮影時は、オートフォーカスに切り替えることはできません。

近くを撮影する(マクロ)

- **1.** シャッターを半押ししてピントを合わせる ピントの合わせかたはオートフォーカスモードと同じです。
- 2. シャッターを全押しして撮影する

業 重要

- マクロ(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光が レンズ部にさえぎられて、画像にレンズ部の影が映し込ま れることがあります。
- 動画撮影時のマクロモードは固定焦点となります。

参考

- 被写体がマクロの範囲より遠距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的にオートフォーカスの範囲までピント調整を行います(オートマクロ)。
- マクロ(接写)撮影時に光学ズームを行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示されます。

例: () cm - () cm

※ ○○ には数字が入ります。

オートフォーカス/マクロモードでの撮影テクニック

オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を変える

オートフォーカス(AF)の測定範囲を変更することができます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"AFエリア"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

【・】スポット:

中央のごく狭い部分を測定します。フォーカスロック(78ページ)を活用した撮影に便利です。

때 マルチ:


シャッターを半押しすると、9つの測距点の中から、カメラが自動的に最適な測距点を選びます。ピントが合ったと判断された複数の点が同時に緑色で点灯表示します。

参考

• "| マルチ"に設定すると、幅広いフォーカスフレームが表示されます。シャッターを半押しすると、ピントが合った場所のフォーカスフレームが表示されます。

"[・] スポット" の場合


"[;;] マルチ"の場合



フォーカスロック

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて撮影 したいときは、フォーカスロックというテクニックを使います。

- AFエリアは、" スポット" にしておきます。
- **1.** ピントを合わせたい被写体 ピントを合わせたい被写体 をフォーカスフレームに入 れて、シャッターを半押し する



フォーカスフレーム

2. シャッターを半押ししたま ま、撮影したい構図を決め



3. シャッターを全押しして撮影する

参考

フォーカスロックと同時に露出(AE)もロックされます。

クイックシャッター

クイックシャッター機能を使うと、シャッター半押しによる オートフォーカスが完了する前に、シャッターを全押しするこ とで、オートフォーカスを作動せずに撮影することができます。 シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定" タブ→"クイックシャッター" と選び、【▶】を 押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す λ:クイックシャッターが機能します。 切: クイックシャッターが機能しません。

ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)

パンフォーカスモードは、動画撮影時のみ使用できます。パンフォーカスモードでは、比較的広い範囲にピントが合うように調整されるので、オートフォーカス動作は行われません。

1. シャッターを全押しして撮影する

遠くを撮影する(無限遠)

∞(無限遠)にピントが固定されます。景色など遠景を撮影するときに使用します。車や列車の窓ごしなど、オートフォーカスが 難しいところからの景色の撮影にも活用できます。


1. シャッターを押して撮影する

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

被写体を拡大表示させた状態で、手動でピント調整ができます。 走ってくる列車などを撮影するときに便利です。あらかじめ列車の通過点の目標物(電柱など)に手動で合わせておくことで、 ピント合わせの操作をせずに素早く撮影ができます。

- **1.** ピントを合わせたい被写体を黄色枠に入れる
- 液晶モニターを見ながら 【◀】【▶】でピントを合わ せる

このとき、ピント合わせが しやすいように拡大表示に なります。



ピント合わせの黄色枠

- 【◀】: 近い側にピントを合わせる
- 【▶】:遠い側にピントを合わせる
- 【SET】を押して約2秒間操作をしないと手順1の画面に戻ります。
- **3.** シャッターを押して撮影する

参考

 マニュアルフォーカス撮影時に光学ズーム(49ページ)を 行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示されます。

例:MF ○○cm -∞

※○○ には数字が入ります。

₩ 重要

マニュアルフォーカスを選択しているとき、キーカスタマイズ機能で設定した【◀】【▶】の設定は使用できません(90ページ)。

明るさを補正する(EVシフト)

撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を手動で補正することができます。逆光での撮影、間接照明の室内、背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得られます。

露出補正値:-2.0EV~+2.0EV

補正単位 :1/3EV


- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "画質設定"タブ→"EVシフト"と選び、【SET】を押す




3. 【▲】【▼】で露出補正値を選ぶ

【▲】: +方向に補正。白い物の撮影や逆光での撮影に向きます。

※ベストショットの"逆光"も便利です。




【▼】: 一方向に補正。黒い物の撮影や晴天の野外などの撮影に向きます。



露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に露出補正して"0.0"に合わせてください。

4. [SET]を押す

露出値が補正されます。 次に露出補正を変えるまで、 設定した露出補正値で撮影 できます。



露出補正値

🜞 重要

• 明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。

参考

- 操作パネル(36ページ)を使用して、露出補正することもできます。
- 測光方式をマルチパターン測光(画面全体を分割し、それぞれのエリアの測光データを元に露出を決めます)に設定しているときに露出補正を行うと、測光方式が自動的に中央重点測光(中央部を重点的に測光します)に切り替わります。露出補正値を "0.0" に戻すとマルチパターン測光に戻ります(85ページ)。
- キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけで露 出値を補正することができます(90ページ)。ヒストグラム 表示(88ページ)を確認しながらの撮影に便利です。

81

色合いを変える(ホワイトバランス)

曇りの日に写真を撮ると被写体が青っぽく写ることがあります。また白色蛍光灯の光で撮ると被写体が緑がかって写ることがあります。このような現象を防ぎ、光源によって被写体を自然な色合いで撮影できるようにする機能がホワイトバランスです。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "画質設定"タブ→"ホワイトバランス"と選び、【▶】を押す



3. 【▲】【▼】で撮影条件を選び、【SET】を押す

オート:自動的にホワイトバランスを調整

太陽光 : 晴天時の野外での撮影用

② 曇天 : 薄雲~雨天の野外や木陰などの撮影用 ■ 日陰 : 晴天時の. ビルや木の陰などの撮影用

※N 昼白色:白色・昼白色蛍光灯下での色かぶりを抑えた

撮影用

☆D 昼光色:昼光色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用

➡ 電球 :電球の雰囲気を消した撮影用

マニュアル :その場の光源に合わせて手動で設定します。

詳しくは「マニュアルホワイトバランスを設定する」(83ページ)を参照してください。

参考

- 操作パネル(36ページ)を使用して、ホワイトバランスを変 更することもできます。
- ホワイトバランスの"オート"では、被写体の中から白色点を自動的に判断します。被写体の色や光源の状況によってはカメラが白色点の判断に迷い、適切なホワイトバランスに調整されないことがあります。このような場合は、太陽光、曇天など撮影条件を指定してください。
- キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけでホワイトバランスを変更することができます(90ページ)。
- キーカスタマイズ機能で"オート"を選ぶときは、"AWB" (オートWB)を選んでください。

■ マニュアルホワイトバランスを設定する

ホワイトバランスの"オート"や太陽光、曇天など光源を指定する固定モードは、複数の光源下など難しい環境では調整できる範囲に限界があり、自然な色合いで撮れないことがあります。マニュアルホワイトバランスを設定すれば、さまざまな光源下で適正な色に調整することができます。マニュアルホワイトバランスを設定するために、白い紙を用意してください。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"ホワイトバランス"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"マニュアル"を選ぶ 液晶モニターには、前回設定したバランスで
 - 液晶モニターには、前回設定したバランスで被写体が表示されます。この設定で使う場合は、手順5に進んでください。
- 4. 撮影場所で画面全体に 白い紙を写した状態で シャッターを押す "完了"と表示されたらホ ワイトバランスの調整は 完了です。



5. 【SET】を押す

ホワイトバランスを決定し、撮影ができる画面に戻ります。

参考

一度設定したマニュアルホワイトバランスは、新たにマニュアルホワイトバランスを設定し直さない限り、電源を切っても保持されたままとなります。

ISO感度を変える

ISO感度とは、光に対する感度を表したものです。数値が大きいほど感度が高くなり、暗い場所での撮影に強くなります。シャッター速度を速くしたいときにもISO感度を高くします。同じ撮影条件下ではISO感度を高くするとシャッター速度は早くなりますが、画像は多少ざらついた感じ(ノイズが増加した画像)になりますので、きれいに撮りたいときはなるべくISO感度を低くしてください。

- 1. 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "画質設定"タブ→"ISO感度"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

オート :撮影条件により自動調整します。

ISO 50 : 感度が低い

ISO 100

ISO 200

ISO 400: 感度が高い

参考

操作パネル(36ページ)を使用して、ISO感度を変更することもできます。

業 重要

- ISO感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体の明るさが適正にならない場合があります。
- 動画撮影では、ISO感度がどこに設定されていても、常に "オート"に設定されます。
- キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけでISO 感度を変更することができます(90ページ)。

光の測りかたを変える(測光方式)

測光方式とは、被写体のどの部分の露出を測るかを決定する方式のことです。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"測光方式"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

マルチ(マルチパターン):

画面の全体を分割し、それぞれのエリアについて測光します。測光結果の明暗パターンによって撮影環境をカメラが自動的に判断し、露出を決定します。さまざまなシーンで失敗の少ない露出が得られます。



● 中央重点:

中央部を重点的に測光します。カメラ任せではなく、自分である程度露出をコントロールしたいときに使います。



| スポット:

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 合わせることができます。



🜞 重要

- "マルチ"設定時にEVシフト(80ページ)を行うと、測光方式が自動的に"中央重点"に切り替わります。EVシフトを "0.0"に戻すと、元の測光方式に戻ります。
- "マルチ" 設定時は、撮影モードの情報表示に戻ったときに アイコンが表示されません(164ページ)。

参考

 キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけで測 光方式を変更することができます(90ページ)。

全体の色調を変える(フィルター)

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更することができます。色彩効果用のレンズフィルターを装着して撮影したような画像になります。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"フィルター"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す 設定できる内容:切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ ピンク/紫

鮮明さを変える(シャープネス)

撮影される画像の輪郭の鮮鋭度を設定できます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"シャープネス"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す +2(もっとも鮮鋭度が高い)から-2(もっとも鮮鋭度が低い)までの5段階から選べます。

色の鮮やかさを変える(彩度)

撮影される画像の色の鮮やかさを設定できます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"彩度"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す +2(色の鮮やかさがもっとも高い)から-2(色の鮮やかさがもっとも低い)までの5段階から選べます。

明暗の差を変える(コントラスト)

撮影される画像の明暗の差を設定できます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "画質設定"タブ→"コントラスト"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す +2(明暗がもっともクッキリする)から-2(明暗がもっと も平坦になる)までの5段階から選べます。

日付や時刻を写し込む(タイムスタンプ)

撮影時に画像の右下に、日付や時刻を写し込むことができます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "設定"タブ→"タイムスタンプ"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

例) 2006年12月24日 午後1時25分

日付:日付(2006/12/24)が写し込まれます。

日付+時刻:日付/時刻(2006/12/24 1:25pm)が写し込

まれます。

切 :日付/時刻は写し込まれません。

₩ 重要

- いったん画像に写し込まれた日付や時刻は消すことはできません。
- 年/月/日の表示は"表示スタイル"の設定(127ページ)に 従って写し込まれます。
- 時刻の表示は"日時"の設定(10、127ページ)に従って写し込まれます。
- タイムスタンプを設定して撮影すると、デジタルズームと クイックズームは働きません。
- 下記の撮影では、タイムスタンプは無効となります。
 - ベストショット撮影の一部("名刺や書類を写します"、 "ホワイトボードなどを写します"、"古い写真を写します"、"証明写真"、"パステル"、"イラスト"、"クロス")
 - ズーム連写

露出を確認する(ヒストグラム)

液晶モニター上にヒストグラムを表示させることで、露出(光の量や明るさ)をチェックしながら撮影することができます。再生モードでは撮影された画像のヒストグラムを見ることができます。

ヒストグラム・



- **1.** 撮影モードまたは再生モードにする 撮影モード、再生モードのそれぞれにヒストグラムの表示 の有無が設定できます。
- **2.** 【DISP】を押す
- **3.** "情報"→"ヒストグラム付"と選び、【SET】を押す

参考

キーカスタマイズ機能で"EVシフト"の切り替えを【◀】
 【▶】に割り当てると(90ページ)、ヒストグラムを確認しながら【◀】【▶】で露出を補正して撮影することができます。

■ ヒストグラムの見かた

ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルをピクセル数によりグラフ化したものです。縦軸がピクセル数、横軸が明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するために充分な画像のディテールが画像のシャドウ(左側)、中間調(中央部分)、ハイライト(右側)に含まれているかどうかを確認することができます。もしもヒストグラムが片寄っていた場合は、露出補正(EVシフト)を行うと、ヒストグラムを左右に移動させることができます。なるべくグラフが中央に寄るように補正をすることによって、適正露出に近づけることができます。さらにR(赤)、G(緑)、B(青)の色成分が独立したヒストグラムも同時に表示されますので、色ごとに「赤成分がオーバー」「青成分がアンダー」のように各色の分布状況も直感的に把握することができます。

典型的なヒストグラムの例

ヒストグラムが左の方に寄っている場合は、暗いピクセルが多いことを示しています。全体的に暗い画像はこのようなヒストグラムになります。また、あまり左に寄り過ぎていると、黒つぶれを起こしている可能性もあります。





ヒストグラムが右の方に寄っている場合は、明るいピクセルが多いことを示しています。全体的に明るい画像はこのようなヒストグラムになります。また、あまり右に寄り過ぎていると、白飛びを起こしている可能性もあります。



ヒストグラムが中央に寄っている場合、明るいピクセルから暗いピクセル まで適度に分布していることを示しています。全体的に適度な明るさの画像はこのようなヒストグラムになります。



₩ 重要

- 前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体によって はヒストグラムの形が例のようにならない場合もあります。
- 撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにする場合もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラムが適正となる訳ではありません。
- 露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合があります。
- フラッシュ撮影など、撮影したときの状況によっては、ヒストグラムによりチェックした露出とは異なる露出で撮影される場合があります。
- RGB(色成分)ヒストグラムは、静止画にのみ表示されます。

撮影を補助するいろいろな機能

撮影モードでは、次のことを行うことができます。

- 【◀】【▶】キーに機能を割り当てる
- 撮影時に構図の目安となる基準線(グリッド)を表示する
- 撮影した画像を確認する
- 設定を記憶させる
- 各種設定をリセットする

【◀】【▶】キーに機能を割り当てる (キーカスタマイズ)

【◆】【◆】】キーに以下の5つのうちどれか1つの機能を割り当てることができます。割り当てた機能は撮影モード時(静止画および動画)にいつでも使えるので便利です。機能の説明は参照ページをご覧ください。

- 測光方式:光の測りかたを変える(85ページ)
- EVシフト:明るさを補正する(80ページ)
- ホワイトバランス:色合いを変える(82ページ)
- ISO感度:ISO感度を変える(84ページ)
- セルフタイマー:セルフタイマーの時間を設定する (56ページ)
- 切:【◀】【▶】キーに機能を割り当てない
- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- **2.** "撮影設定"タブ→"左右キー設定"と選び、【▶】を押す

3. 【▲】【▼】で割り当てる機能を選び、【SET】を押す

【◆】【◆】を押すだけで、割り当てた機能を使うことができるようになります。

撮影時に構図の目安となる基準線(グリッド)を 表示する

撮影時、液晶モニターに方眼を表示します。カメラを水平や垂直 に保つのに便利です。



- 1. 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"グリッド表示"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

入:グリッドを表示します。 切:グリッドを表示しません。

撮影した画像を確認する(撮影レビュー)

お買い上げいただいたときは、撮影直後の画像を液晶モニター で確認することができます。この機能を使えなくすることもで きます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影レビュー"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定項目を選び、【SET】を押す

入:撮影した画像が約1秒間表示されます。 切:撮影した画像は表示されません。

画面上のアイコンの意味を確認する (アイコンガイド)

撮影モード時に液晶モニター上でアイコンの意味を確認しながら操作することができます(166ページ)。

- アイコンの意味を確認できる機能は、次の通りです。
 - 測光方式、フラッシュ、ホワイトバランス、セルフタイマー、 EVシフト

ただし、測光方式、ホワイトバランス、セルフタイマー、EVシフトのアイコンの意味は、キーカスタマイズ機能(90ページ)を"測光方式"、"ホワイトバランス"、"セルフタイマー"、"EVシフト"に設定したときにのみ表示されます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"アイコンガイド"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

入: 各種撮影機能を切り替えたとき、切り替えた機能を示す アイコンの近くに、アイコンの意味が表示されます。 切: アイコンの意味を表示しません。

重要

- アイコンガイドを"切"に設定すると、下記のアイコンも表示されません。
 - フォーカスモードの"AF"(74ページ)
 - ホワイトバランスの"AWB"(82ページ)

各種設定を記憶させる(モードメモリ)

モードメモリとは、電源を切ったときでも直前の状態を記憶しておく機能です。電源を入れるたびに毎回設定をし直す手間がはぶけます。モードメモリを"切"にすれば、一番おすすめの状態に戻りますが、"入"にしておくと前回の状態を記憶しています。以下の機能の状態を記憶させるかどうかを設定できます。※の機能はお買い上げいただいたときには記憶させる設定になっています。

ベストショット、フラッシュ*、フォーカス方式、ホワイトバランス、ISO感度、AFエリア*、測光方式、セルフタイマー、フラッシュ光量、デジタルズーム*、MF位置、ズーム位置

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. "撮影設定"タブ→"モードメモリ"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定したい機能を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

入:電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。 切:電源を切ったときに初期設定に戻ります。

機能	入	切
ベストショット*1		ベストショット状態を解除
フラッシュ		オート
フォーカス方式		オート
ホワイトバランス		オート
ISO感度		オート
AFエリア		スポット
測光方式	最後の状態	マルチ
セルフタイマー		切
フラッシュ光量		0
デジタルズーム		入
MF位置		MF(マニュアルフォーカ ス)に切り替える前の位置
ズーム位置**2		ワイド端

- ※1 "入"の場合は、前回の選択シーンとなり、"切"の場合は通常の静止画(オート)になります。
- ※2 ズーム位置では光学ズームの位置だけを記憶します。

☀ 重要

• モードメモリの"ベストショット"の設定を"入"にした場合 に電源をオン/オフすると、"ベストショット"以外のモー ドメモリの設定が入/切のどちらに設定されていても、撮 影設定はベストショットの各シーンの初期設定値となりま す。ただし、"ズーム位置"だけは記録されています。

各種設定をリセットする

本機の設定内容を初期値(ご購入直後の設定)に戻すことができます。初期値については「メニュー一覧表」(167ページ)をご覧ください。

- **1.** 【MENU】を押す
- 2. "設定"タブ→"リセット"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"リセット"を選び、【SET】を押す
 - リセットしない場合は"キャンセル"を選びます。

🜞 重要


- 下記の項目は、リセットしても初期値に戻りません(168ページ)。
 - ホームタイムの詳細設定
 - ワールドタイムの詳細設定
 - 日時設定
 - 表示スタイル
 - Language
 - ビデオ出力

静止画や動画を再生する

静止画を見る

撮影した静止画を液晶モニターで見ることができます。

1. 【 ▶ 】を押して、再生モードにする



- 記録されている静止画の中の1つが液晶モニターいっぱいに表示されます。
- 表示されている静止画についての情報も表示されます。



• ファイル形態:通常の静止画のときは"▶" ※ファイルとフォルダについて→117ページ

- 情報表示を消して、静止画だけを見ることもできます (39ページ)。
- 2. 次の静止画、前の静止画に切り替える

【▶】を押すと次の静止画に、【◀】を押すと前の静止画に切り 替わります。



- 静止画以外のもの(動画や、音声だけの記録)があるときは、 ファイル形態がそれに対応したアイコンに変わります。

 - ▶ : 音声付き静止画の再生→95ページ

参考

- 【◀】【▶】を押し続けると、早送りができます。
- 初めに表示される静止画は簡易画像のため粗く見えますが、すぐに精細な画像になります。ただし、他のデジタルカメラからコピーした画像はこの限りではありません。

撮影モードに切り替えるには

【●】を押します。

音声付き静止画の音声を聞く

音声付き静止画(ファイル形態は "**PD**")の音声を、内蔵スピーカーで聞くことができます。

 再生モードにして、【◀】【▶】 で音声付き静止画を表示させる

ファイル形態のアイコンが "」"になります。このアイコンで、音声付き静止画であることを確認してください。



2. [SET]を押す

音声がスピーカーから再生されます。

音声の再生中にできること

再生中に、以下の操作ができます。


- 早送り/早戻しする:【◀】【▶】を押し続ける
- 再生と一時停止を切り替える: 【SET】を押す
- 音量を調節する: 【▲】【▼】を押す
- 表示内容を切り替える: [DISP] を押す
- 再生を止める: 【MENU】を押す

音量調節は、再生または一時停止中にだけできます。

動画を見る

撮影した動画を、液晶モニターで再生することができます。

 再生モードにして、【◀】【▶】で再生したい動画を表示させる ファイル形態のアイコンが"昼"になります。このアイコン で、動画であることを確認してください。



映画のフィルムのようなふち取りが、動画であることを 示しています。

※ファイルとフォルダについて→117ページ

- 2. 【SET】を押して再生を始める
 - 最後まで再生されると、手順1の画面に戻ります。

撮影モードに切り替えるには

【●】を押します。

動画の再生中にできること

早送り/早戻し する	【◀】【▶】を押す押すごとに、早送り、早戻しのスピードが速くなります。	
早送り/早戻し から通常の再生 に戻す	【SET】を押す	
再生と一時停止 を切り替える	【SET】を押す	
一時停止中にコ マ送りする	【◀】【▶】を押す • 押し続けると、連続してコマ送りします。	
音量を調節する	【▲】【▼】を押す • 音量調節は、再生中にだけできます。	
情報表示をオン/ オフする	【DISP】を押す	
拡大する	ズームレバーを【[♠]](○、)側にスライド させる • 拡大中は、【▲】【▼】【◆】【◆】で拡大部分 を移動できます。 • 動画は3.5倍まで拡大できます。	
再生をやめる	【MENU】を押す	

🜞 重要

• このカメラで撮影した動画以外は、再生できない場合があります。

自動的にページ送りして楽しむ (スライドショー)

撮影、記録したものを自動的に次々と表示、再生させることができます(スライドショー)。

いろいろな見かたを設定することができます。

- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"スライドショー"と選び、【▶】を押す
- 3. スライドショーの見かたを設定する【▲】【▼】で設定を変更したい項目を選び、下の表を参照して設定してください。

表示画像 (スライドショーで 再生させるもの)

- 全画像:メモリー内のすべての静止 画、動画、および音声だけの記録
- 回のみ:静止画、音声付き静止画だけ
- 🕝 のみ:動画だけ
- 1枚画像:好きな画像ひとつだけ (【◀】【▶】で表示させる画像を選びます。)
- お気に入り:お気に入りフォルダ (119ページ)内の静止画

時間 1~5分、10分、15分、30分、60分のいず (スライドショー開 れかを【◀】【▶】で選びます。 始から終了までの時 間) 1~30秒、または"最速"を【◀】【▶】で選 間隔 (切り替わりの間隔) びます。 - 1~30秒を選んだときは、動画や音 声付き静止画、音声だけの記録は、 選んだ間隔にかかわらず最初から 最後まで再生されます。 - "最速"を選ぶと、動画は最初の1コ マだけ表示されます。音声だけの 記録は再生されません。 【▲】【▼】で希望のエフェクトを選びま エフェクト (特殊効果) d. パターン1~4: あらかじめ設定され、 た特殊効果をまじえながら切り替え ● ランダム:パターン1~4の特殊効果 を順不同に切り替えて表示

切:エフェクト表示しない

無効になります。

- "表示画像" を "お気に入り" にした

とき、"間隔"を"最速" "1秒" または "2秒" にしたときは、エフェクトは

4. スライドショーを開始する

【▲】【▼】で"開始"を選んで**【**SET**】**を押します。

設定した時間が経過するまでスライドショーが続きます。

- 再生中に【◀】【▶】を押すと画像を送ることができます。
- ・ 音量を調節するには、再生中に【▲】【▼】を押します。

スライドショーを中断するには

【SET】を押します。再生モードに戻ります。

- 【MENU】を押すと、中断してメニューに戻ります。
- 【■】を押すと、中断して撮影モードに切り替わります。

重要

画面の切り替わり中はボタン操作が効かなくなります。画面が静止しているときにボタン操作をしてください。ボタンが効かない場合は、しばらくボタンを押し続けてください。

参考

- "表示画像"を"1枚画像"にしたときに動画を選ぶと、動画 は設定された時間内で繰り返し再生します。
- パソコンからコピーした画像や、他のデジタルカメラの画像では、設定した間隔より長くなる場合があります。

■ USBクレードルを使ってスライドショーを楽しむ (フォトスタンド)

カメラをUSBクレードルにセットした状態でスライドショー再 牛をすることができます。電池の消耗を気にせずに長時間のス ライドショーを楽しむことができます。

- あらかじめスライドショーの設定をしておいてください。 (96ページ)。
- USBクレードルを、付属のACアダプターを使ってコンセント につないでおいてください。
- **1.** カメラの電源を切り、カメラをUSBクレードルにセット する
- **2.** スライドショーを開始する USBクレードルの【PHOTO】 を押します。

設定した時間が経過するまで スライドショーが続きます。 設定した時間が経過すると、 自動的にカメラの電源が切れ ます。



- 再牛中に【MENU】を押してスライドショーの設定を変更 できます。設定変更後、もう一度【MFNU】を押すとスライ ドショーが再開します。
- ・ 音量を調節するには、再生中に【▼】を押し、液晶モニター の左に音量表示があらわれたら【▲】【▼】を押します。

スライドショーを中断するには

USBクレードルの【PHOTO】を押します。カメラの電源が切れま す。

重要

• スライドショー中は雷池は充電されません。雷池の充電を する場合は、スライドショーを終了してください。


テレビにつないでスライドショーを見ることができます。 ビデオにつなげば、画像をビデオに録画することもできま す(99ページ)。

テレビで画像を見る

カメラに記録してある静止画や動画を、テレビの画面で見ることができます。

USBクレードルと、付属のAVケーブルを使います。

1. USBクレードルとテレビをつなぐ



- 2. カメラの電源を切り、カメラをUSBクレードルにセット する
- **3.** テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替える テレビに映像入力が2つ以上ある場合は、USBクレードルを つないだ映像入力を選んでください。

4. 【▶】を押してカメラの電源を入れる

【ON/OFF】や【■】を押しても再生モードで電源を入れることはできません。

カメラが再生モードになり、テレビの画面に画像が表示されます。(液晶モニターには何も表示されません。)

5. 以後、カメラで再生の操作を行う

 USBクレードルの【PHOTO】を押して、スライドショーを 開始することもできます(98ページ)。

カメラの電源を切るには

カメラの $\{ON/OFF\}$ ボタンまたはUSBクレードルの $\{USB\}$ を押すと、カメラの電源が切れます。

☀ 重要

- テレビに画像を映すとき、カメラの【▲】(撮影)/【▲】 (再生)の動作を必ず"パワーオン"または"パワーオン/オフ"に設定しておいてください(129ページ)。
- 液晶モニターに表示されるアイコンなどは、そのままテレビ画面に表示されます。
 【DISP】で表示内容を切り替えることもできます。
- 音声はモノラルになります。
- お使いのテレビによっては、画像の一部が表示されないことがあります。
- 音声は最大で出力されます。はじめにテレビの音量を小さくしておき、テレビ側で音量を調節してください。

参考

- USBクレードルを使わずに、別売のモバイルAVケーブル (EMC-3A)でカメラのクレードル接続端子とテレビの映像 入力端子を直接接続しても、テレビで画像を見ることができます。
- DVDレコーダーやビデオデッキとUSBクレードルを介して接続して、カメラの画像を録画することができます。付属のAVケーブルを次のように接続します。
 - DVDレコーダーやビデオデッキ側:映像入力端子、音声 入力端子
 - カメラ側:USBクレードルの[AV OUT] (AV出力)端子 このとき、カメラでスライドショーを実行すれば、静止画や 動画を記録した思い出のDVDやビデオテープが簡単に作 れます。スライドショーの設定を" のみ"にすれば、動画 だけの録画もできます(96ページ)。また、【DISP】を押して 画面上の情報表示を消すことで、画像だけを録画すること ができます(39ページ)。

■ 画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更する

本機では、ビデオ信号をNTSCまたはPAL、テレビ画面のアスペクト比(横縦比)を4:3または16:9のいずれかで出力できます。お買い上げいただいたときは、日本国内の仕様に合わせて、NTSC4:3で出力します。

海外でお使いの場合でPAL仕様のテレビにつなぐときは、ビデオ信号の出力をPALに切り替えてください。

- NTSC4:3 :日本のほか、アメリカなどでも使用されています。通常の画面比率のテレビ用です。
- NTSC16:9:日本のほか、アメリカなどでも使用されています。ワイド画面のテレビ用です。
- PAL4:3 :ヨーロッパなどで使用されています。通常の画面比率のテレビ用です。
- PAL16:9 :ヨーロッパなどで使用されています。ワイド画面のテレビ用です。
- 1. 【MENU】を押す
- 2. "設定"タブ→"ビデオ出力"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

☀ 重要

- お使いのテレビ画面のアスペクト比(4:3あるいは16:9)に合わせ、正しく設定してご利用ください。このとき、テレビ側のアスペクト比の設定も正しく設定されている必要があります。カメラとテレビ両方のアスペクト比の設定が揃っていないと、画面が正常に表示されない場合があります。
- 本機のビデオ方式とテレビのビデオ方式が合わないと正しく表示されません。
- NTSC、PAL以外の方式のテレビでは、画像は正しく表示されません。

100 静止画や動画を再生する c

画像を拡大して表示する


撮影した静止画を8倍まで拡大して見ることができます。

- 1. 再生モードにして、【◀】【▶】で拡大したい静止画を選ぶ
- ズームレバーを【[♠]】 (○、)にスライドさせると 画像が拡大表示されます。 【▲】【▼】【◆】【◆】】下、拡大表

【▲】【▼】【◆】【◆】【◆】で、拡入表示される位置を変えることができます。

ズームレバーを【���】にスライドさせると、縮小表示されます。

• 情報表示をオンにしてあるとき、画像の右下に、拡大されている位置が表示されます。



拡大されている位置

もとの表示に戻るには

【MENU】または【BS】を押します。

₩ 重要


画像のサイズによっては、8倍まで拡大できないことがあります。

画面に12枚の画像を表示する

撮影した内容を同時に12枚一覧表示できます。

有生モードにしてズームレバーを【●●】(■■)にスライドさせる

画面が12分割され、最後に見ていた画像が枠で囲まれて表示されます。



- **2.** 表示を切り替える
 - 【◀】【▶】を押していくと、前後の12枚を表示します。
 - 通常表示(1枚表示)で見たいときは【▲】【▼】【◆】【◆】【◆】を押して、見たい画像に枠を合わせて【SET】を押します。


カレンダー形式で画像を表示する

1ヶ月分のカレンダーの日付上に、その日に撮影した最初の画像を表示させることができます。日付から画像をすばやく探すことができます。

再生モードにして【▲】 (□)を押す

カレンダー表示になり、日付 と、その日に撮影した最初の 画像が表示されます。

- 【MENU】を押してから、 "再生機能" タブ→ "カレン ダー表示" と選び、【▶】を 押してもカレンダー表示 になります。
- カレンダー表示をやめる には、【MENU】または 【BS】を押します。



[▲][▼][◆](▶]で見たい画像のある日付に枠を合わせ、[SET]を押す

その日に撮影した最初の画像が表示されます。

参考

カレンダー表示での年/月は、"表示スタイル" (127ページ)の設定によります。

₩ 重要

- 下記の機能を使用して保存した画像は、カレンダー表示の 日付には正しく反映して表示することができません。 各機能で保存した時点の日付で表示される画像
 - アングル補正/退色補正/リサイズ/トリミング/コピー

撮影時の日付で表示される画像

- 日時編集

102 静止画や動画を再生する c

撮影した画像を編集する

画像サイズを変える(リサイズ)

撮影した静止画のサイズを変えて、新しい静止画として保存することができます。元の静止画も残ります。以下の3つのサイズに変えることができます。

画素数(pixels)			プリントサイズ	
大きい	5M	2560×1920	A4プリント	
1	3M	2048×1536	A4プリント	
小さい	VGA	640×480	Eメール ※Eメールで画像を送りたい 場合に最適です。	

※Mはメガ(100万)の意味です。

- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- **2.** "再生機能" タブ→"リサイズ" と選び、【▶】を押す
- **3.** 【**◀**】【**▶**】でサイズを変える静止画を表示させる
- **4.** 【▲】【▼】で変更後のサイズを選び、【SET】を押す
 - 画像サイズの選択中は、画素数(pixel数)とプリントサイズが自動的に切り替わって表示されます。プリントサイズは、選んだ画素数に対して、プリント時に最適な用紙のサイズを示しています。

続けて別の静止画をリサイズする場合は手順3、手順4 を繰り返す

リサイズをやめるには"キャンセル"を選んで【SET】を押してください。

🜞 重要

- 次の画像はリサイズできません。
 - サイズがVGA(640×480 pixels)以下の画像
 - モーションプリント機能で作成した画像
 - このカメラで撮影したもの以外の画像
- 16:9、および3:2の画像をリサイズすると、画像の両脇が 削られ、画像の横縦比が4:3になります。
- リサイズ後の静止画を保存できるだけのメモリー容量が 残っていないときは、リサイズできません。
- リサイズした静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。

静止画の一部を切り抜く(トリミング)

撮影した静止画の一部を切り抜いて、新しい静止画として保存 することができます。元の静止画も残ります。

- 再生モードにして、トリミングしたい静止画を表示させる
- **2.** [MENU]を押す
- **3.** "再生機能"タブ→"トリミング"と選び、【▶】を押す
 - 静止画が表示されている ときのみ操作できます。



切り抜かれる部分

4. ズームレバーで静止画を拡大、縮小したり、【▲】【▼】 【◀】【▶】で表示位置を変えて、切り抜く部分を決める

5. 【SET】を押す

トリミングをやめるには、【SET】を押す前に【MENU】を 押します。

業 重要

- 次の画像はトリミングできません。
- モーションプリント機能で作成した画像
- このカメラで撮影したもの以外の画像
- 3:2、16:9の画像をトリミングすると、画像の横縦比が4:3 になります。
- トリミング後の静止画を保存できるだけのメモリー容量が 残っていないときは、トリミングはできません。
- トリミング後の静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。

黒板やポスターを正面から見たように補正する(アングル補正)

すでに撮影した黒板、書類、ポスターや写真などの静止画を、正面から撮影したように(長方形・正方形に)ゆがみを補正します。アングル補正した画像は、アングル補正する前の画像とは別に、最新ファイルとして2M(1600×1200 pixels)のサイズで保存されます。

- 1. 再生モードにして、補正したい静止画を表示させる
- **2.** 【MENU】を押す
- 3. "再生機能"タブ→"アングル補正"と選び、【▶】を押す 補正確認画面が表示されます。
 - 静止画が液晶モニターに表示されているときのみ操作することができます。
- **4.** 【◀】【▶】で補正候補を選ぶ



- **5.** 【▲】【▼】で"補正"を選び、【SET】を押す
 - 補正を中止する場合は"キャンセル"を選びます。

₩ 重要

- 元の画像サイズが2M(1600×1200 pixels)より小さい場合は、元の画像と同じサイズで保存されます。
- 次の画像はアングル補正できません。
 - 動画
 - モーションプリント機能により作成した画像
 - このカメラで撮影した画像以外の画像
- アングル補正した画像を保存できるだけのメモリー容量が 残っていない場合は、アングル補正できません。
- アングル補正した画像をカメラで表示した場合、日付はアングル補正した日付ではなく、撮影した日付が表示されます。
- アングル補正した画像をカレンダー表示した場合、画像は アングル補正した日付上に表示されます(102ページ)。

古く色あせた写真を補正する(退色補正)

デジタルカメラで撮影した古く色あせた写真を、後から退色の 補正をすることができます。すでに撮影した古い写真やポス ターなどを補正するのに便利です。

- 退色補正した画像は、退色補正する前の画像とは別に、最新ファイルとして2M(1600×1200 pixels)のサイズで保存されます。
- 1. 再生モードにして、補正したい静止画を表示させる
- **2.** 【MENU】を押す
- 3. "再生機能"タブ→"退色補正"と選び、【▶】を押す
- **4.** 【◀】【▶】で写真の輪郭候補を選ぶ
- **5.** 【▲】【▼】で"決定"を選び、【SET】を押す

画像の一部を切り抜く操作(トリミング)により、液晶モニターに画像を切り抜くための枠が表示されます。

- "キャンセル"を選ぶと、補正せず、何も保存されずに終了 します。
- 6. ズームレバーをスライドさせて、枠を拡大/縮小する
 - 表示されている画像のサイズによって、トリミングできる枠の大きさが変わります。

7. 【▲】【▼】【▲】【▶】で切り抜きたい部分に枠を移動し、 【SET】を押す

あせた色を自動的に補正し、画像を保存します。

- 画像の周囲に余白を付けたくない場合は、撮影した写真 よりも小さい枠で画像を切り抜いてください。
- 【MENU】を押すとトリミングを中止し、何も保存されず に退色補正が終了します。

₩ 重要

- 元の画像サイズが2M(1600×1200 pixels)より小さい場合は、元の画像と同じサイズで保存されます。
- 次の画像は退色補正できません。
 - 動画、ボイスレコードファイルのアイコン
 - モーションプリント機能により作成した画像
 - このカメラで撮影した画像以外の画像
- 退色補正した画像を保存できるだけのメモリー容量が残っていない場合は、退色補正できません。
- 退色補正した画像をカメラで表示した場合、日付は退色補正 した日付ではなく、退色補正で設定した日付が表示されます。
- 退色補正した画像をカレンダー表示した場合、画像は退色 補正した日付上に表示されます(102ページ)。

参考

退色補正を撮影から補正まで一貫して行いたい場合は、「古く色あせた写真を蘇らせる(よみがえりショット)」(72ページ)をご覧ください。

撮影画像の日時情報を修正する

すでに撮影した画像の日時情報(撮影日/撮影時刻)をカメラで修正することができます。次のようなときに便利です。

- 日時設定(10ページ)をしないで、誤った日時のままで撮影してしまったとき
- 旅行中にワールドタイム(128ページ)の訪問先を変更しないで、撮影してしまったとき
- 再生モードにして、日時を修正したい静止画を表示させる
- **2.** [MENU]を押す
- 3. "再生機能"タブ→"日時編集"と選び、【▶】を押す
- 4. 日付と時刻を修正する

【▲】【▼】:カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。

【◀】【▶】:カーソル(選択枠)を移動します。

【BS】 :12時間表示と24時間表示の切り替えができま

す。

- **5.** 【SET】を押して、修正を終了する
 - 修正後は、画面を表示して、日時が正しく修正されたかど うかを確認してください。

₩ 重要

- 次のファイルは日付を修正できません。
 - 動画、ボイスレコード
 - モーションプリント機能により作成した画像
- タイムスタンプ機能により写し込んだ日付と時刻は修正できません(87ページ)。
- メモリープロテクトのかかったファイルは、日時を修正できません。メモリープロテクトを解除してから、日時を修正してください。
- 入力できる日付は、1980年1月1日~2049年12月31日となります。

静止画を回転する

撮影した画像を回転して表示させることができます。カメラを 縦に構えて撮影した画像を見るときなどに便利です。さらに回 転させて元の状態に戻すことができます。

- 画像データそのものが回転するわけではありません。液晶モニターでの表示のしかたを変えているだけです。
- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"回転表示"を選び、【▶】を押す
 - 静止画が表示されているときのみ操作できます。
- **3.** 【◀】【▶】で回転させたい画像を選ぶ
- **4.** 【▲】【▼】で"回転"を選び、【SET】を押す 【SET】を押すたびに、90° 左回りに回転します。
- **5.** 希望の表示状態になったら【MENU】を押す

₩ 重要

- メモリープロテクトをかけた静止画を回転させることはできません。回転させたいときは、メモリープロテクトを解除してください(118ページ)。
- 他のカメラで撮影した静止画は回転できない場合があります。
- モーションプリント機能で作成した画像は回転させることはできません。
- 12画面表示、カレンダー表示では、回転前の静止画が表示されます。

動画をカットする(ムービーカット)

撮影した動画の一部をカット(削除)することができます。以下の3通りのカット方法があります。


プロファイン カット (前カット)	選択した場面から前をカットします。	
二 二カット (中カット)	選択した場面と場面の間をカットします。	
プログログラファイン カット (後カット)	選択した場面から後をカットします。	

₩ 重要

- 編集した元の動画は残りません。一度カットすると、削除した場面を元に戻すことはできません。
- 5秒未満の短い動画は、カットできません。
- このカメラで撮影した動画以外は、ムービーカットできません。
- カット編集しようとしている動画ファイルよりも残りのメモリー容量が少ない場合は、ムービーカットできせん。その場合は、不要なファイルを消去するなどして、残りのメモリー容量を増やしてください。
- 動画を二つに分けたり、二つの動画を一つにすることはできません。

■ 前カット、後カットする

- **1.** カットしたい動画を再生する
- **2.** 【SET】を押して一時停止する
 - "▼"(カットアイコン) が表示されていることを 確認してください。表示さ れていない場合は、もう一 度[SET]を押してください。



カットアイコン

3. 【▼】を押す

- 以下のように操作しても同じ画面が表示されます。
 ①再生モードでカットしたい動画を選び、【MENU】を押す
 - ② "再生機能" タブ→ "ムービーカット" と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で" ̄ ̄ ̄ カット"(前カット)または " ̄ ̄ ̄ カット"(後カット)を選び、【SET】を押す
 - カットを中止するときは、"キャンセル"を選んで【SET】 を押します。一時停止状態に戻ります。

5. 以下の操作で、カットしたい位置(境界のコマ)を探す

早戻し/早送りする:

【◀】【▶】を押す

再生と一時停止を切り替える: 【SFT】を押す

一時停止中にコマ送りする:

【◀】【▶】を押す

- バーの赤い部分がカットされます。
- カットを中止するときは、【MENU】を押します。手順3の 画面に戻ります。
- **6.** カットしたい位置が決まったら【▼】を押す
- **7.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す
 - カットを中止するときは、"いいえ"を選んで【SET】を押します。一時停止状態に戻ります。
 - カットには、しばらく時間がかかります。「処理中です しばらくお待ちください」の表示が消えるまで待ってく ださい。編集する動画が長いときは非常に時間がかかる ことがあります。

■ 中カットする

- **1.** カットしたい動画を再生する
- **2.** 【SET】を押して一時停止する



カットアイコン

3. 【▼】を押す

- 以下のように操作しても同じ画面が表示されます。
 - ①再生モードでカットしたい動画を選び、【MENU】を押す
 - ② "再生機能" タブ→"ムービーカット" と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"<u>□□□□</u>カット"(中カット)を選び、【SET】 を押す
 - カットを中止するときは、"キャンセル"を選んで【SET】 を押します。一時停止状態に戻ります。

5. 以下の操作で、カットする 部分の先頭の場面(コマ)を 探す

早戻し/早送りする:

【◀】【▶】を押す

再生と一時停止を切り替える:

【SET】を押す

一時停止中にコマ送りする:

【◀】【▶】を押す

- カットを中止するときは、【MENU】を押します。手順3の 画面に戻ります。
- **6.** 先頭の場面が決まったら、【▼】を押す
- 7. 手順5と同様に操作し、カットする部分の最後の場面(コマ)を探す
 - バーの赤い部分がカットされます。
- **8.** 最後の場面が決まったら、【▼】を押す
- **9.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す
 - カットを中止するときは、"いいえ"を選んで【SET】を押します。一時停止状態に戻ります。
 - カットには、しばらく時間がかかります。「処理中ですしばらくお待ちください」の表示が消えるまで待ってください。編集する動画が長いときは非常に時間がかかることがあります。




動画から静止画を作成する (モーションプリント)

撮影した動画から印刷用の静止画を作ることができます。以下 の2種類から選べます。

9コマで作成 (2M 1600× 1200 pixels)

選んだ場面を最も大きくレイアウトした9コマを1枚の静止画にして記録します。



1コマで作成 (VGA 640× 480 pixels)

選んだ1コマを静止画にして記録します。



- 1. 再生モードにして、素材にする動画を表示させる
- **2.** [MENU]を押す
- 3. "再生機能"タブ→"モーションプリント"と選び、【▶】を 押す
- **4.** 【▲】【▼】で"9コマで作成"または"1コマで作成"を選ぶ
- **5.** 【**◀**】【**▶**】で静止画にしたい場面を探す
 - •【◀】【▶】を押し続けると、早戻し/早送りができます。
- **6.** 【SET】を押す
 - "9コマで作成"を選んだときは、手順6の場面が最も大き くレイアウトされた9コマが静止画になります。
 - "1コマで作成"を選んだときは、手順6の場面が静止画になります。

重要

このカメラで撮影した画像以外は、モーションプリントできません。

音声を活用する

静止画に音声を追加する(アフレコ)

■ 音声を追加する

- 1. 再生モードにして、音声を追加したい静止画を表示させる
- **2.** 【MENU】を押す
- **3.** "再生機能"タブ→"アフレコ"と選び、【▶】を押す
 - 静止画が表示されている ときのみ操作することが できます。



- 4. シャッターを押して録音を開始する
- **5.** もう一度シャッターを押して録音を終了する シャッターを押さなくても、約30秒経過すると録音は終了 します。

追加した音声を聞くには

音声付き静止画の音声を聞くときと同じように操作します(95ページ)。

■ 音声を録音し直す

業 重要

- 音声を消去、変更すると、元の音声を戻すことはできません。
- **1.** 再生モードにして、音声を録音し直したい静止画を表示させる
- 2. 【MENU】を押す
- 3. "再生機能"タブ→"アフレコ"と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押す
 - 音声を消すだけにしたいときは、続いて【MENU】を押してください。
- **5.** シャッターを押して録音を開始する 前の録音は消え、新しい音声が録音されます。
- **6.** もう一度シャッターを押して録音を終了する シャッターを押さなくても、約30秒経過すると録音は終了 します。

重要

- 指などでマイクをふさが ないようにご注意くださ L10
- 録音の対象がカメラから 遠くに離れると、きれいに 録音されません。
- メモリー容量が少ないと きは、録音できないことが あります。
- 次の画像には音声を追加 することはできません。
 - 動画
 - モーションプリント機能で作成した画像
 - メモリープロテクトがかかっている画像

参考

- 音声のデータ形式などは以下のとおりです。
 - 録音形式:WAVE/ADPCM記録形式(拡張子はWAV)
 - 音声ファイルサイズ:約165KB(約5.5KB/秒で30秒間 録音時)




音声だけを録音する(ボイスレコード)

静止画や動画は撮影せず、音声だけを録音することができます。 内蔵メモリーを使った場合、最長約24分録音できます。

- **1.** 撮影モードにして【BS】を押す
- **2.** 【▲】【▼】【▲】【▶】で"ボイスレコード"を選び、【SFT】を 押す

液晶モニターに" ∪ "が表示されます。

- **3.** シャッターを押して録音を 開始する
 - 録音中は、動作確認用ラン プが緑色に点滅します。
 - 録音中に【DISP】を押す と、液晶モニターの表示が 消えます。
 - 録音中に【SET】を押すと、 その部分にマークが付き ます。再生するとき、マー クの位置に簡単に移動で きます。



録音可能時間

4. もう一度シャッターを押して録音を終了する

- シャッターを押さなくても、メモリーがいっぱいになる と録音は終了します。
- 録音途中で【ON/OFF】(電源)や【▶】(再生)を押したときや電池が消耗したときも、録音は終了し、そこまでの音声が記録されます。

5. 続けて次の録音をする場合は手順3、手順4を繰り返す

ボイスレコードをやめるには、【BS】を押し、"ボイスレコード"以外の設定を選んで【SET】を押してください。たとえば、"オート"での静止画撮影ができる状態にするには、"オート"を選んで【SET】を押します。

重要 重要

- 指などでマイクをふさが ないようにご注意ください。
- 録音の対象がカメラから 遠くに離れると、きれいに 録音されません。



参考

- ボイスレコードで録音した音声は、パソコンで再生することもできます(WindowsではWindows Media Player、 MacintoshではQuickTimeを使用)。
- 音声のデータ形式などは以下のとおりです。
 - 録音形式:WAVE/ADPCM記録形式(拡張子は.WAV)
 - 音声ファイルサイズ:約165KB(約5.5KB/秒で30秒間 録音時)

■ ボイスレコードの音声を聞く

- 再生モードにして、【◀】【▶】で再生したいボイスレコードの画面を表示させるボイスレコードの画面には、"♥♥"が表示されます。
- **2.** 【SET】を押して再生を始める



音声の再生中にできること

再生中に、以下の操作ができます。

早送り/早戻しする:	【◀】【▶】を押し続ける
再生と一時停止を切り替える:	【SET】を押す
マークの位置から再生する:	一時停止中に【◀】【▶】を押し、希望のマークの位置で【SET】を押す
音量を調節する:	【▲】【▼】を押す音量調節は、再生または一時 停止中にだけできます。
液晶モニターの表示のオン/ オフを切り替える:	【DISP】を押す
再生をやめる:	【MENU】を押す

撮ったものを整理する

ファイルとフォルダについて

本機では、撮影した静止画などのひとつひとつが、個別のデータとして記録されます。個別のデータのことを「ファイル」と呼びます。 撮影したものをファイルとして扱うことにより、ファイル単位で消去したり、誤消去防止の設定をしたり、コピーしたり、といった操作が可能になります。

各ファイルは、本機が自動的に作成する「フォルダ」と呼ばれるまとまりにグループ分けされます。 ファイル、フォルダには、区別のための名前が付けられます。ファイル名、フォルダ名とも、本機が自動的に付けます。

• フォルダの構造に関して詳しくは、「メモリー内のフォルダ構造」(160ページ)をご覧ください。

	名前と最大作成数	例
ファイル	*CIMG0001"から *CIMG9999"までで、最大9999個のファイルが1つのフォルダに作成されます。拡張子は記録したファイルの形式によって異なります。 ・ ひとつのフォルダに9999個のファイルが入っているときに次の撮影をすると、自動的に新しいフォルダができます。	26番目に記録したファイル名: CIMG0026.JPG 連番(4桁) 拡張子
フォルダ	"100CASIO"から"999CASIO"までです。 • 最大900のフォルダが作成されます。	連番100のフォルダ名: 100CASIO 車番(3桁)

参考

- フォルダ名、ファイル名は、パソコンで見ることができます。カメラの液晶モニターでの表示については、164ページをご覧ください。
- 保存できるフォルダ数、ファイル数は、サイズや画質、メモリーカードの容量によって異なります。

ファイルを消去できないようにする

大事なファイルを誤って消してしまうことのないよう、ファイルごとに、あるいはすべてのファイルに、消去防止(メモリープロテクト)の設定をすることができます。

🐞 重要

- メモリープロテクトをかけたファイルでも、フォーマット 操作(12、32、130ページ)を行うと、消去されてしまいます。
- ファイルごとにメモリープロテクトをかける
- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"プロテクト"と選び、【▶】を押す
- 【◀】【▶】でメモリープロテクトをかけたいファイルを表示させる
- **4.** 【▲】【▼】で"オン"を選び、 【SET】を押す

メモリープロテクトがかかり、" $\overline{ o_n}$ "が表示されます。



- **5.** 続けて別のファイルにメモリープロテクトをかける場合は手順3、手順4を繰り返す
 - メモリープロテクトの設定をやめるには、【MENU】を押してください。

メモリープロテクトを解除するには

手順4で"オフ"を選んで【SET】を押します。

- 全ファイルにメモリープロテクトをかける
- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- **2.** "再生機能" タブ→"プロテクト" と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"全ファイル オン"を選び、【SET】を押すこれで、すべてのファイルにメモリープロテクトがかかります。
- **4.** 【MENU】を押す

すべてのファイルのメモリープロテクトを解除するには 手順4で"全ファイル オフ"を選んで【SET】を押します。

お気に入りフォルダを使う

お気に入りフォルダとは、内蔵メモリーの中に用意されているフォルダで、通常の再生ではその中身を見ることはできません。 思い出の風景や家族の写真、あるいはプライベートな写真などを入れておくと、メモリーカードを変えても、あるいはメモリーカードを入れていなくても見ることができます。好きな静止画をいつも持ち歩きたいときなどにお使いください。

🜞 重要

- お気に入りフォルダに登録できるのは、静止画だけです。音声付き静止画の場合は、静止画だけがお気に入りフォルダに登録されます。
- お気に入りフォルダにファイルを登録(コピー)する
- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押す
- 4. 【◀】【▶】で、お気に入りフォルダに登録したい静止画を表示させる
- **5.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押す 静止画がお気に入りフォルダに登録されます。

- **6.** 続けて別のファイルをお気に入りフォルダに登録する場合は手順4、手順5を繰り返す
 - 登録をやめるには、【MENU】を2回押してください。

業 重要

- お気に入りフォルダに静止画を登録すると、QVGA(320×240 pixels)のサイズに変更されます。お気に入りフォルダの静止画のサイズを元に戻すことはできません。
- お気に入りフォルダに登録したファイルをメモリーカード にコピーすることはできません。

参考

- 登録できるファイル数は、画質、内蔵メモリーの空き容量により異なります。
- お気に入りフォルダの静止画を見る
- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押す

4. 【◀】【▶】 でお気に入り フォルダの静止画を切り 替える

ファイル名



お気に入りフォルダアイコン

5. 【MENU】を2回押す お気に入りフォルダの表示が終了します。

お気に入りフォルダの内容をパソコンで表示するときは

- 1. カメラからメモリーカードを取り出す
- **2.** カメラをUSBクレードルにセットする
- 3. カメラをパソコンから操作する パソコン上では、お気に入りフォルダは "FAVORITE" フォルダとして表示されます。

ファイルをコピーする

内蔵メモリーからメモリーカードへ、メモリーカードから内蔵 メモリーへ、ファイルをコピーすることができます。

たとえば、自分のメモリーカードを使って撮影した画像を他の 人のメモリーカードにコピーしてあげるときは、次のような手順になります。

- (1) 自分のメモリーカードから内蔵メモリーにコピー
- ②自分のメモリーカードを抜いて、他の人のメモリーカードを セット
- ③内蔵メモリーから、そのメモリーカードにコピー

₩ 重要

- コピーできるのは、カメラで撮影した静止画、動画、音声付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。
- お気に入りフォルダからのコピーはできません。

■ 内蔵メモリーからメモリーカードにコピーする

内蔵メモリーからメモリーカードにコピーする場合は、すべてのファイルがコピーされます。1ファイルずつ指定してコピーすることはできません。内蔵メモリー内のすべてのファイルがメモリーカードにコピーされます。

- 1. ファイルをコピーしたいメモリーカードを本機に入れる
- **2.** 電源を入れ、再生モードにして【MENU】を押す
- **3.** "再生機能"タブ→"コピー"と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"内蔵→カード"を選び、【SET】を押す コピーが始まります。"処理中です しばらくお待ちくださ い"の表示が消えたらコピー終了です。
 - コピーが終了すると、コピーしたフォルダの最後のファイルが表示されます。

■ メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする

メモリーカード内のファイルをひとつひとつ内蔵メモリーにコ ピーできます。

- **1.** コピーしたいファイルが入ったメモリーカードを本機 に入れる
- 2. 電源を入れ、再生モードにして【MENU】を押す
- 3. "再生機能"タブ→"コピー"と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"カード→内蔵"を選び、【SET】を押す
- **5.** 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選ぶ
- 6. 【▲】【▼】で"コピー"を選び、【SET】を押す コピーが始まります。"処理中です しばらくお待ちください"の表示が消えたらコピー終了です。
 - コピーが終わると、コピーを始める前に表示されていたファイルに戻ります。
- 7. 続けて別のファイルをコピーする場合は手順5、手順6 を繰り返す
 - コピーをやめるには、【MENU】を押してください。

参考

• ファイルは、内蔵メモリーの一番大きい番号のフォルダに コピーされます。

消去する

プリントしたり、パソコンにコピーした画像のファイルは、メモリーから消去して、次の撮影のための容量を確保することができます。

ファイルの消去には、1つずつ消去する方法とすべてのファイルを1回の操作で消去する方法があります。

ここでは、併せてお気に入りフォルダ内のファイルの消去のしかたについても説明します。

☀ 重要

- 消去したファイルは元に戻せません。消去する前に、本当に 不要かどうかよく確認してください。
- メモリープロテクトのかかったファイルは消去できません。消去するときは、メモリープロテクトを解除してください(118ページ)。
- 音声付きの静止画を消去すると、静止画といっしょに音声 ファイルも消去されます。

1ファイルずつ消去する

1. 再生モードにして【▼】
 (分面)を押す



- 2. 【◀】【▶】で消去したいファイルを表示させる
- **3.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押す
 - 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでください。
- **4.** 続けて別のファイルを消去する場合は手順2、手順3を 繰り返す
 - 消去をやめるには、【MENU】を押してください。

すべてのファイルを消去する

- 1. 再生モードにして【▼】(4 値)を押す
- **2.** 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"はい"を選ぶ
 - 消去を中止するときは、"いいえ"を選んでください。
- **4.** 【SET】を押す
 - すべてのファイルが消去され、"ファイルがありません" と表示されます。

お気に入りフォルダのファイルを消去する

お気に入りフォルダ内のファイルも、1ファイルずつ、あるいは 一括して消去できます。

■ 1ファイルずつ消去する

- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押す
- 4. 【▼】(4 ←)を押す
- **5.** 【**◀**】【**▶**】で消去したいファイルを選ぶ
- **6.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押す
- 続けて別のファイルを消去する場合は手順5、手順6を 繰り返す
 - 消去をやめるには、【MENU】を2回押してください。

■ すべてのファイルを消去する

- **1.** 再生モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押す
- 4. 【▼】(4 値)を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押す

参考

 内蔵メモリーをフォーマットしたとき(130ページ)も、お 気に入りフォルダのすべてのファイルが消去されます。

その他の設定について

カメラの音を設定する

カメラの音について、次の設定ができます。

- シャッター音や操作したときの音の種類
- シャッター音や操作したときの音の音量
- 動画やボイスレコードの再生音の音量

■ 操作音の種類を選ぶ

- 1. 【MENU】を押す
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定したい音を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す サウンド1~5: 内蔵されたサンプル音が鳴ります。 切 :音は鳴りません。

■ 操作音量を設定する

- **1.** [MENU]を押す
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で" 🜓 操作音"を選ぶ

4. 【**◀**】【**▶**】で再生したい音量を選び、【SET】を押す

- 音量は"0"(最小)~"7"(最大)の8段階の間で設定できます。
- 音量を"O"に設定すると、音は鳴りません。

参考

 操作音の設定はビデオ出力時(99ページ)の音量にも反映 されます。

■ 再生音量を設定する

操作音とは別に、動画や音声付き静止画の音量を設定することができます。

- **1.** 【MENU】を押す
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"◀》再生音"を選ぶ
- **4.** 【**◀**】【**▶**】で再生したい音量を選び、【SET】を押す
 - 音量は"0"(最小)~"7"(最大)の8段階の間で設定できます。
 - 音量を "0" に設定すると、音は鳴りません。

₩ 重要

再生音の設定はビデオ出力時(99ページ)音量に反映されません。

起動画面のオン/オフを切り替える

カメラが記録している画像を、起動画面として液晶モニターに 表示させることができます。

- 【▶】(再生)を押して電源を入れた場合は、起動画面は表示されません。
- **1.** 【MENU】を押す
- 2. "設定"タブ→"起動画面"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【◀】【▶】で起動画面にしたい画像を表示させる
- 4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す 入:選んだ画像を起動画面として表示します。 切:起動画面は表示しません。

参考

- 起動画面に設定できる画像は以下の通りです。
 - カメラに内蔵されている起動画面用の専用画像
 - 静止画
 - 音声付き静止画(音声は再生されません)
- 起動画面は、1つだけ登録できます。起動画面を変更すると、メモリー内の画像は上書きされます。
- 登録した起動画面は、内蔵メモリーをフォーマット(130ページ)すると消去されます。

画像の連番のカウント方法を切り替える

撮影時に画像に付く連番(117ページ)のカウント方法を切り替えることができます。

- 1. 【MENU】を押す
- **2.** "設定" タブ→"ファイルNo." と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルを消去したり、メモリーカードを交換しても、記憶した連番からファイル名を付けます。

メモリしない: ファイルをすべて消去したり、メモリーカードを交換すると、ファイルの連番を継続せずに、0001番からファイル名を始めます。

日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイムの都市(カメラを使用する都市)を設定してから日時を設定します。日時だけを設定し直したいときは、「ホームタイムの日時を設定し直す」の操作だけで日時の設定を行うことができます。

🜞 重要

- 日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる地域に設定しないと、ワールドタイム(128ページ)の日時が正しく表示されません。
- ホームタイムの都市を設定し直す
- **1.** 【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押す 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"自宅"を選び、【▶】を押す
- 4. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で自宅の地域を選び、【SET】を押す
- **6.** 【▲】【▼】で自宅の都市を選び、【SET】を押す
 - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- **7. (SET)**を押して、設定を終了する

■ ホームタイムの日時を設定し直す

- **1.** 【MENU】を押す
- 2. "設定"タブ→"日時設定"と選び、【▶】を押す
- 3. 日付と時刻を合わせる

【▲】【▼】:カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。

【◀】【▶】:カーソル(選択枠)を移動します。

【BS】 :12時間表示と24時間表示の切り替えができます。

- 4. 【SET】を押して、設定を終了する
- 日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶことができます。

- **1.** 【MENU】を押す
- 2. "設定" タブ→"表示スタイル" と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

例) 2006年12月19日

年/月/日:06/12/19 日/月/年:19/12/06 月/日/年:12/19/06

ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都市(32タイムゾーン)に対応しています。

ワールドタイムを設定する

- **1.** 【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"都市"を選び、 【▶】を押す
 - サマータイムを設定する ときは"サマータイム"を 選び、"入"、"切"を設定し ます。
 - サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うため、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。
 - サマータイムの採用時期は国や地域によって異なります (日本では採用されていません)。



- **5.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で訪問先の地域を選び、【SET】を押す
- **6.** 【▲】【▼】で訪問先の都市を選び、【SET】を押す
- **7.** (SET)を押して、設定を終了する
- ワールドタイムとホームタイムの表示を切り替える
- **1.** 【MENU】を押す
- **2.** "設定" タブ→"ワールドタイム" と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選ぶ

自宅 :ホームタイムの日時を表示します。 訪問先:ワールドタイムの日時を表示します。

4. 【SET】を押して、設定を終了します。

表示言語を切り替える

画面のメッセージを7つの言語の中から選ぶことができます。

- 1. 【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→"Language"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押す


USB通信の方法を切り替える

パソコンやプリンターなどの外部機器と接続するときの、USB 通信の方法を切り替えることができます。接続する機器に合わせて切り替えてください。

- 1. 【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押す
- **3.** [▲] [▼] で使用する機器に合わせて設定を選び、[SET] を押す
 - Mass Storage (USB DIRECT-PRINT): パソコンやUSB DIRECT-PRINT対応(133ページ)のプリンターを接続する場合、こちらを選びます。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト「PhotoLoader」使用時)はこちらを選んでください。
 - PTP (PictBridge): PictBridge対応(133ページ)のプリンターを接続する場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

【 ● 】 (撮影) / 【 ▶ 】 (再生) の動作を設定する

【 ■】(撮影)や【 ■】(再生)を押しても電源が入らないようにしたり、 【 ●】(撮影)や【 ■】(再生)を押して電源を切ることができるように設定することができます。



- 1. 【MENU】を押す
- **2.** "設定" タブ→ "REC / PLAY" と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押す

パワーオン/オフ:【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押して、

電源を入れたり切ったりできます。

切 :【**●**】(撮影)や【**●**】(再生)を押して も、電源は入りません。

参考

- "パワーオン/オフ"に設定しているときは、撮影モードで 【▲】(撮影)を押した場合と再生モードで【▲】(再生) を押した場合に電源が切れます。
- 撮影モードで【▶】(再生)を押したときは再生モードに、 再生モードで【♠】(撮影)を押したときは撮影モードに切り替わります。
- 電源が入っているときに【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押すと、メニュー操作中であっても、ただちに撮影可能状態や再牛状態になります。
- お買い上げいただいたときは、"パワーオン" に設定されています。
- テレビに画像を映し出す場合は、"切"以外に設定する必要があります。

内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべて消去されます。

🜞 重要

- 内蔵メモリーをフォーマットすると、再びデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- 次の画像も同時に消去されます。
 - メモリープロテクトされた画像
 - お気に入りフォルダの画像
 - ベストショットモードでカスタム登録した内容
 - 起動画面に設定した画像
- フォーマット操作は、充分に充電された電池を使用してください。フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- フォーマット中は、絶対に電池カバーを開けないでください。カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。

- 1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認する
 - メモリーカードが入っている場合は、取り出してください。
- **2.** [MENU]を押す
- **3.** "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押す 内蔵メモリーがフォーマットされます。
 - フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んでください。
 - フォーマットが完了すると、再生モードの場合は"ファイルがありません"と表示されます。

131

プリント(印刷)する

プリントのしかたあれこれ

撮影した画像は、3通りの方法でプリントできます。

お店で


プリントする (133ページ)




撮影に使ったメモリーカードを、**プリントサービスのお店**に持参してプリントします。

● プリントしたい画像や枚数、日付の情報を設定しておくことができます。


自宅で プリントする





• プリントしたい画像や枚数、日付の情報を設定しておくことができます。

パソコンを使ってプリントする



■Windowsパソコンの場合

付属のソフト (Photohands) をパソコンにインストールした後、プリントします。

→「Windowsパソコンを利用する」(139ページ)

■Macintoshの場合

画像をパソコンに取り込んだ後、市販のプリントソフトを使ってプリント します。

→「Macintoshを利用する」(151ページ)

■ プリントについてのご注意

- 印刷品位や用紙の設定についてはプリンターの取扱説明書を で覧ください。
- PictBridgeやUSB DIRECT-PRINT対応プリンターの機種名やプリンターのバージョンアップなどについては、プリンターメーカーにお問い合わせください。
- プリント中は、ケーブルを抜いたり、カメラやUSBクレードルの操作を行わないでください。プリンターがエラーを起すことがあります。

お店でプリントする

プリントしたい画像が記録されているメモリーカードを、プリントサービスを行っているカメラ店などに持参してプリントします。DPOF機能(135ページ)を使って、プリントしたい画像や枚数、日付プリントの設定をあらかじめしておくと、お店での手続きが簡単です。

お手持ちのプリンターでプリントする

お手持ちのプリンターが以下のどちらかのタイプの場合、パソコンを使わずにプリントできます。

- SDメモリーカードスロット付のプリンター
- PictBridgeまたはUSB DIRECT-PRINTに対応しているプリンター

■ SDメモリーカードスロット付のプリンターでプ リントする

SDメモリーカードをカメラから取り外し、プリンターのスロットに直接セットしてプリントできます。また、プリンターによってはカメラのDPOF機能(135ページ)で設定した内容(画像の指定、枚数、日付)が利用可能です。詳しくは、プリンターに付属の説明書にしたがって操作してください。

■ PictBridgeまたはUSB DIRECT-PRINT対応の プリンターでプリントする

カメラをプリンターに直接接続し、カメラの液晶モニター上でプリントする画像を選んでプリントできます。

- このカメラは付属のUSBクレードルを介してプリンターと接続しますが、すぐにUSBクレードルとプリンターを接続せずに、必ず以下の手順を進めてください。
- **1.** 【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押す

【▲】【▼】で使用するプリンターに合わせて設定を選び、 【SET】を押す


Mass Storage (USB DIRECT-PRINT):

で使用のプリンターがUSB DIRECT-PRINT対応の場合、こちらを選びます。

PTP(PictBridge):

ご使用のプリンターがPictBridge対応の場合、こちらを選びます。

4. 付属のUSBケーブルでUSBクレードルとプリンターの USB端子を接続する



- USBクレードルにはACアダプターも接続しておいてください。
- ACアダプターを使用しないときは、充分に充電された電池を セットしてください。
- 付属のAVケーブルがUSBクレードルに接続されていると、カメラの液晶モニターには何も表示されませんので、AVケーブルは必ずUSBクレードルからはずしてください。

- **5.** カメラの電源を切り、カメラをUSBクレードルにセット する
- 6. プリンターの電源を入れる
- 7. プリンターに印刷用紙をセットする
- **8.** USBクレードルの【USB】 を押す

カメラにプリントメニュー 画面が表示されます。



- 9. 【▲】【▼】で"用紙サイズ"を選び、【▶】を押す
- **10.** [▲] [▼] でプリントする用紙サイズを選び、[SET] を押す
 - 用紙サイズは次の通りです。"L判"、"2L判"、"はがき"、"A4"、"Letter"、"プリンタで設定"
 - "プリンタで設定"を選ぶと、プリンター側で設定した用紙サイズでプリントされます。
 - 用紙について設定できる内容は、接続したプリンターに よって異なります。詳しくはプリンターの取扱説明書を ご覧ください。

11. 【▲】【▼】でプリントの方法を指定する

1枚プリント : 1枚ずつプリントする場合に選び、【SET】

を押します。続けて【◀】【▶】でプリントし

たい画像を選びます。

DPOFプリント:複数の画像やすべての画像をプリントする

場合に選び、【SET】を押します。DPOF機能で設定した画像がプリントされます。設定方法については135ページをご覧ください。

日付設定の入/切を切り替えるには、【BS】を押します。 "あり"を表示させると、日付がプリントされます。



12. 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押す

プリントが始まり、液晶モニターに"処理中です しばらく お待ちください"と表示されます。しばらくすると表示が消えますが、プリントは終了していません。カメラのいずれかのボタンを押すと、プリントの状況が再び表示されます。 プリントが終了すると、プリントメニュー画面に戻ります。

- "1枚プリント"で別の画像をプリントする場合は、手順 11から同様の操作を行ってください。
- **13.** プリントが終了したらUSBクレードルの【USB】を押す カメラの電源が切れます。

プリントする画像や枚数を指定しておく (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format)とは、撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数などを設定し、その情報をメモリーカードなどの記録媒体に記録するための規格です。DPOF対応の家庭用プリンターやプリントサービス店でプリントす



ることができます。本機のDPOF機能を使えば、画像のファイル 名などを意識することなく、液晶モニターで確認しながら設定 ができます。

設定可能な内容は、画像/枚数/日付です。

₩ 重要

お店でプリントをする場合、DPOF機能を利用できない場合や、他の方法でプリントを受け付けている場合があります。その際は、店頭のサービスにしたがってプリントをご依頼ください。

- 画像ごとにプリント枚数を指定する
- **1.** 再牛モードにして【MENU】を押す
- **2.** "再牛機能"タブ→"DPOF" と選び、【▶】を押す



- 3. 【▲】【▼】で"選択画像"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【**◀**】【**▶**】でプリントしたい画像を表示させる
- **5.** 【▲】【▼】でプリントする枚数を決める
 - プリント設定できる枚数は99枚までです。プリントした くない場合は"00"にしてください。
- **6.** 日付をプリントしたい場合は、【BS】を押して日付印刷 を"あり"にする
 - 日付が不要なときは、【BS】を押して日付印刷を"なし"に します。
 - 他の画像をプリントする場合は、手順4~6を繰り返して ください。
- **7.** [SET]を押す

■ すべての画像に同じプリント指定をする

- 1. 再牛モードにして【MENU】を押す
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF"と躍び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"全画像"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】でプリントする枚数を決める
 - プリント設定できる枚数は99枚までです。プリントした くない場合は"00"にしてください。
- **5.** 日付をプリントしたい場合は、【BS】を押して日付印刷 を"あり"にする
 - 日付が不要なときは、【BS】を押して日付印刷を"なし"に します。
- **6.** [SET]を押す

次回のプリント時に気をつけていただきたいこと

プリントが完了してもDPOFの設定は自動的に解除されません。次回プリント時にも前回設定した画像がある場合、同じ画像がプリントされてしまいます。以前プリントした画像をプリントしない場合は、一度「すべての画像に同じプリント指定をする」(136ページ)の操作で、全画像プリントの枚数設定を"00"にしてから、あらためてプリント枚数の設定をしてください。

お店でプリントするときに気をつけていただきたいこと

お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOFでプリントする画像、枚数、日付を設定済みです」とお伝えください。お伝えいただかないと、設定された内容(画像、枚数、日付)が反映されず、すべての画像がプリントされたり、日付がプリントされないことがあります。

🜞 重要

• プリンターによっては、日付の設定が無効になったり、 DPOFに対応していない場合があります。プリンターの取 扱説明書にしたがって操作してください。

日付プリントについて

以下の方法で、画像に撮影時の日付を入れてプリントすることができます。

- 本機のDPOF機能で指定する(135ページ)
 - 本機のタイムスタンプ機能により、日付や時刻を写し込んだ画像にDPOFで日付印刷を設定すると、日付が2重に印刷されてしまいますので、DPOFによる日付印刷は設定しないでください。
 - プリンターによっては、日付の設定が無効になったり、 DPOF機能に対応していない場合があります。プリンター の取扱説明書にしたがって操作してください。
 - プリントをするお店によってはDPOF機能に対応していない場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- 本機のタイムスタンプ機能により日付や時刻を画像に直接写し込む(87ページ)。
- 付属のソフト「Photohands」で指定する(Windowsパソコンの場合)
 - Photohandsの取扱説明書(PDFファイル)をお読みください (PDFファイルは付属のCD-ROM内に収録されています)。
- お店にプリントを注文するときに、日付プリントするよう依頼する
 - プリントするお店によっては、日付をプリントできない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

対応規格について

本製品は下記の規格に対応しています。

■ PictBridge / USB DIRECT-PRINT

• PictBridge(ピクトブリッジ): カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の規格です。



 USB DIRECT-PRINT: ヤイコーエプソン株式会社提唱の規格です。



■ PRINT Image Matching III

PRINT Image Matching III 対応プリンターでの 出力及び対応ソフトウェアでの画像処理におい て、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映さ せることが可能です。



PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching III に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所 有しています。

■ Fxif Print

Exif Print (Exif2.2) は、対応プリンターをお 使いの場合に画像ファイルに記録された撮影 情報を印刷出力に反映させることを可能にし ます。



Fxif Print対応プリンターの機種名やプリンターのバージョン アップ等については、各プリンターメーカーにお問い合わせく ださい。

パソコンを利用する

パソコンを使ってできること

カメラを、付属のUSBクレードルを介してパソコンに接続して、次のことができます。

画像を見る/保存する※	カメラの画像をパソコンで見たり、パソコン に保存することができます。 ・ Windowsパソコンの場合、OSのバージョ ンによっては、付属のUSBドライバをパソ コンにインストールする必要があります。 ・ Macintoshの場合、USBドライバのインス トールは不要です。
画像を管理、編集、印刷する	パソコンに保存した画像に対して、付属のソフトを使っているいるな操作ができます。 ・ 以降の説明をお読みになり、必要なソフトをパソコンにインストールしてください。

※カメラとパソコンを接続せず、カメラから取り出したメモリーカードを直接パソコンにセットして、画像を見たり保存したりする方法もあります(158ページ)。

カメラとパソコン、付属のソフトを使ってできることや操作の しかたは、Windowsパソコンの場合とMacintoshパソコンの場 合で異なります。

- Windowsパソコンの場合→「Windowsパソコンを利用する」 (139ページ)
- Macintoshの場合→「Macintoshを利用する」(151ページ)

Windowsパソコンを利用する

OSのバージョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインストールしてください。

使用目的	OSの バージョン	インストールするソフト	参照ページ
パソコン で画像を 見る	XP/ 2000/ Me	- (USBドライバは不要で す。)	_
パソコン に画像を 保存する	98SE/98	USB driver Type B (USBドライバです。必ずイ ンストールしてください。)	142
パソコンに 保存した画 像の管理	XP/ 2000/ Me/ 98SE/98	Photo Loader 3.0 DirectX 9.0c(パソコンに DirectX 9.0以上がないと き)	148
静止画の レタッチ/ 向き変更/ 印刷設定	XP/ 2000/ Me/ 98SE/98	Photohands 1.0	149

使用目的	OSの バージョン	インストールするソフト	参照 ページ
動画の再生	XP/ 2000/ Me/ 98SE/98	DirectX 9.0c* Windows 2000/98SE/ 98の場合 パソコンにDirectX 9.0以上 がない場合はDirectX 9.0c もインストールする(149 ページ)。 ・ 付属のCD-ROMに Windows Media Player は収録されていません が、パソコンにすでにイ ンストールされている Windows Media Player で再生することができま す。	150
動画の編集	XP/ 2000/ Me/ 98SE/98	必要に応じて、市販のソフトをご利用ください。	_

使用目的	OSの バージョン	インストールするソフト	参照 ページ
	XP/ 2000/ Me/ 98SE	Adobe Reader 6.0 (すでにインストールされ ているときは、不要)	150
取扱説明書を表示	98	 パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがイン ストールされていない場合は、アドビシステムズ 社のホームページから Acrobat Reader 5.0.5を インストールしてください。 	_

■ パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケー ションを動作させるために必要な最低限の性能です。取り扱う 画像サイズや枚数によって、これ以上の性能を必要とします。

USB driver Type B

- Windows XP/2000/Meの場合は、インストールする必要 はありません。
- Windows 95/3.1からバージョンアップしたパソコンでは 動作保証いたしません。

Photo Loader 3.0

HD : 約40MB以上

その他: IE5.5以上、DirectX 9.0以上

Photohands 1.0

:約10MB以上 HD

DirectX 9.0c

HD : インストールに65MB(HDは18MB)

Adobe Reader 6.0

CPU : Pentium ⊀∓リ : 32MB HD : 60MB その他 : IF5.01以上

◆ 各ソフトの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内 の「お読みください」ファイルを参照して、確認してくださ L١٥

■ 英語版のソフトを利用するときは

英語版のソフトを利用したいときは、CD-ROMから英語のソフ トをインストールしてください。日本語版と英語版を同時にイ ンストールしないでください。

● 英語版のソフトをインストールするときは、CD-ROMをパソ コンにセットして、日本語のMENU画面が表示されたら、 "Language" の "English" をクリックします。

画像をパソコンで見る/パソコンに保存する

USBクレードルを介してカメラをパソコンに接続して、画像(静 止画や動画などのファイル)をパソコンで見たり、パソコンに保 存することができます。

● Windowsのバージョンによっては、付属のCD-ROMからUSB ドライバをインストールする必要があります。

141

操作の流れ

1. Windows 98SE/98の場合、USBドライバをインストール する (142ページ)

Windows XP/2000/Meの場合は、手順2に進む



2.カメラとパソコンを、USBクレードルを使って接続する (143ページ)



3.画像ファイルを見る/保存する(145ページ)

■ USBドライバをインストールする (98SE/98の場合のみ)

USBドライバをインストールする前にカメラとパソコン を接続しない!

パソコンがカメラを認識しなくなります。

Windows 98SE/98をお使いの場合、必ず最初にUSBドライバをインストールしてください。

インストールが終わるまで、カメラとパソコンを接続しないでください。

以下の操作手順は、Windows 98の場合です。Windows 98SEの場合、表示画面などが若干異なりますが、操作の流れは同じです。

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブにセットする


メニュー画面が表示されます。

- **2.** "USB driver B"の"インストール"をクリックする インストールが始まります。
- 3. ダイアログの指示にしたがって"次へ"をクリックする
- 4. 完了の画面が表示されたら、"完了"をクリックする
 - セットアップ完了の画面が表示されると、ご使用のOSによってはパソコンの再起動を要求されることがあります。その場合は、再起動させます。
- **5.** インストールが終わったら、"終了"をクリックしてメニューを終了してからCD-ROMを取り出す
 - 機種によってはパソコンが自動的に再起動する場合があります。そのときに、CD-ROMのメニューが表示される場合があります。"終了"をクリックしてメニューを終了してからCD-ROMを取り出してください。

■ カメラとパソコンを接続する


🜞 重要

- ACアダプターを使用しないで、パソコンとファイルのやりとりを行った場合、電池が消耗していると、操作中にカメラの電源が切れる可能性があります。専用ACアダプターを使用することをおすすめします。
- 付属のACアダプターをUSBクレードルの【DC IN 5.3V】と家庭用コンセントに接続する



• ACアダプターを使用しないときは、充分に充電された電池を使用してください。

2. 付属のUSBケーブルで、USBクレードルとパソコンの USB端子を接続する



- USB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続しないと、正常に動作しません。
- カメラの[ON/OFF]を押して電源を入れ、[MENU]を押す
 - カメラはまだUSBクレードルにセットしないでください。
- **4.** "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押す

- 6. カメラの【ON/OFF】を押して電源を切ってから、カメラをUSBクレードルの上にセットする
 - カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。
 - 内蔵メモリーの画像をパソコンに保存する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセットしてください。
- **7.** USBクレードルの【USB】を 押す



カメラとパソコンを接続すると

USBクレードルはUSBモードになり、USBランプが緑色に点灯します。パソコンは、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーを「リムーバブルディスク」として認識します。

カメラのUSB設定を変更しない限り、次回からは手順3から5の操作は不要です。

パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブルディスク」ガイダンスが表示されることがあります。この場合は、ガイダンスを閉じてください。

🜞 重要

「カメラをUSBクレードルからはずす」(147ページ)の操作を行わずにケーブルを抜いたり、カメラをUSBクレードルからはずさないでください。画像データが破壊される恐れがあります。

■ 2回目以降のパソコンとの接続

次にカメラとパソコンを接続するときは、以下のようにします (USBドライバのインストールおよびメニューからの設定が不要になります)。

- カメラの【ON/OFF】を押して電源を切ってから、カメラをUSBクレードルの上にセットする
 - カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。
 - 内蔵メモリーの画像をパソコンに保存する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセットしてください。

2. USBクレードルの【USB】 を押す

 USBクレードルはUSB モードになり、USBランプ が緑色に点灯します。



■ カメラの画像をパソコンで見る

カメラとパソコンを接続した状態で、パソコンでカメラの画像 を見ることができます。

- パソコンとの接続方法は「2回目以降のパソコンとの接続」 (144ページ)をご覧ください。
- Windows XPの場合: "スタート"→"マイコンピュータ"の順でクリックするWindows 2000/Me/98SE/98の場合: "マイコンピュータ"をダブルクリックする



Windows XPの場合

- **2.** "リムーバブルディスク"を ダブルクリックする
 - メモリーカードまたは内 蔵メモリーは、「リムーバ ブルディスク」として認識 されています。



リムーバブルディスク

3. "DCIM" フォルダをダブル クリックする



4. 見たい画像が入ったフォル ダをダブルクリックする



5. 見たい画像ファイルをダブ ルクリックする

画像が表示されます。

 ファイル名については「メ モリー内のフォルダ構造」 (160ページ)を参照くだ さい。



参考

 カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、 回転させる前の画像が表示されます。

■ 画像をパソコンに保存する

パソコンで画像を加工したりアルバムを作るには、画像をパソコン内に保存する必要があります。保存は、カメラをUSBクレードルを介してパソコンに接続した状態で行います。

 パソコンとの接続方法は「2回目以降のパソコンとの接続」 (144ページ)をご覧ください。

- Windows XPの場合: "スタート"→"マイコンピュータ"の順でクリックするWindows 2000/Me/98SE/98の場合: "マイコンピュータ"をダブルクリックする
- **2.** "リムーバブルディスク"を ダブルクリックする
 - メモリーカードまたは内 蔵メモリーは、「リムーバ ブルディスク」として認識 されています。



STREET

Services Services

Auctor

D-149-47040

B-6378-19

CONTRACTOR S

CONTRACTOR DESCRIPTION


盛04-88

Carre

Marrian

リムーバブルディスク

3. "DCIM" フォルダを右ボタ ンでクリックする



- 4. メニューの"コピー"をクリックする
- 5. Windows XPの場合: "スタート"→"マイドキュメント"の順でクリックする Windows 2000/Me/98SE/98の場合: "マイドキュメント"をダブルクリックして開く
 - すでに "DCIM" フォルダが保存されている場合は、上書きされてしまいます。すでに保存されている "DCIM" フォルダの名前を変えるなどしてからコピーしてください。
- **6.** "マイドキュメント"メニューで、"編集"→"貼り付け"の順でクリックする

"DCIM" フォルダ (画像ファイルが保存されているフォルダ) が "マイドキュメント" フォルダにコピーされ、画像も一緒にパソコンに保存されます。

☀ 重要

- 内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンに保存した画像で行ってください。
- 画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

■ カメラをUSBクレードルからはずす

Windows XP/98SE/98の場合

USBクレードルの【USB】を押し、USBランプが消灯したのを確認してから、カメラをUSBクレードルから取りはずします。

Windows 2000/Meの場合

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左クリックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択します。その後、USBクレードルの【USB】を押し、USBランプが消灯したのを確認してから、カメラをUSBクレードルから取りはずします。

パソコンに保存した画像を管理する

パソコンに保存した画像を管理するには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールします。

参考

すでにパソコンにPhoto Loaderをインストールしている場合は、そのバージョンを確認してください。もしバージョンが古い場合は、古いバージョンのPhoto Loaderをアンインストールした後、新しいバージョンのPhoto Loaderをインストールしてください。

■ Photo Loaderをインストールする

- パソコンを起動し、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる
 - パソコンの設定によっては、自動的にメニュー画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックしてください。
- 2. Photo Loaderの"お読みください"をクリックして、読む
 - インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。
- 3. Photo Loaderの"インストール"をクリックする
- **4.** 画面の指示にしたがって操作する

Photo Loaderがインストールされます。

Windows 98SE/98の場合
Photo Loader のインストール後、Jet40SP8_9xNT.exe
およびMDAC (Microsoft Data Access Components)
2.8のインストール画面が表示された場合は、続けて画面
の指示にしたがってインストールしてください。
Jet40SP8_9xNT.exeおよびMDAC 2.8以上がインス
トール済みの場合、インストール画面は表示されません。

 Windows XP(SP1を含む)/2000/Meの場合 (Windows XP SP2は含みません)
 Photo Loader のインストール後、MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8のインストール画面が 表示された場合は、続けて画面の指示にしたがってイン ストールしてください。MDAC 2.8以上がインストール 済みの場合、インストール画面は表示されません。

₩ 重要

• Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、"お読みください"をご覧になり、手順を確認してください。手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。

DirectXの確認

Photo Loaderで取り込んだ画像を管理するには、パソコンに DirectX 9.0以上がインストールされている必要があります。パソコンの「DirectX 診断ツール」を見てDirectXのバージョンを確認してください。

 パソコンのメニューで"スタート"→"すべてのプログラム"→"アクセサリ"→"システムツール"の順でたどり、 "システム情報"を開く

148 パソコンを利用する c

- メニューバーから"ツール"→"DirectX 診断ツール"の順で開く
- "システム"タブをクリックし、"DirectX バージョン"が 9.0以上であることを確認する
- **4.** "終了"をクリックして「DirectX 診断ツール」を終了する
 - DirectX 9.0以上がインストールされている場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールする必要はありません。
 - DirectX 9.0以上がインストールされていない場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールしてください。

静止画像のレタッチ/向きの変更/印刷設定を する

静止画像のレタッチ、向きの変更や印刷設定をするには、付属のCD-ROMに収録されているPhotohandsをパソコンにインストールします。

🜞 重要

すでにパソコンにPhotohandsをインストールしている場合は、そのバージョンを確認してください。もしバージョンが古い場合は、古いバージョンのPhotohandsをアンインストールした後、新しいバージョンのPhotohandsをインストールしてください。

■ Photohandsをインストールする

- パソコンを起動し、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる
 - パソコンの設定によっては、自動的にメニュー画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックしてください。
- 2. "Photohands"の"お読みください"をクリックして、読む
 - インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。
- **3.** "Photohands"の"インストール"をクリックする
- **4.** 画面の指示にしたがって操作する Photohandsがインストールされます。

動画を再生する

動画はパソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することできます。

■ 動画再生のご注意

- 必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。
- お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は以下をお試しください。
 - 動画の画質を "標準-Normal" あるいは "長時間-LP" に設定 して撮影する。
 - 最新のWindows Media Playerにバージョンアップする。
 - 開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止める。

取扱説明書(PDFファイル)を読む

- パソコンを起動し、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる
 - パソコンの設定によっては、自動的にメニュー画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックしてください。

2. "取扱説明書" のお読みになりたいアプリケーションソフトの名前をクリックする

₩ 重要

 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、"ソフトのインストール"でAdobe Readerをインストールしてください。

ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をすることができます。ユーザー登録をするには、パソコンがインターネットに接続されていることが必要です。

「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されていますので、ご確認ください。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としています。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

- パソコンを起動し、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる
 - パソコンの設定によっては、自動的にメニュー画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックしてください。
- "オンラインユーザ登録"をクリックする
 Webブラウザソフトが起動し、ユーザー登録が可能になります。
- 3. 画面の指示にしたがってユーザー登録を行う
- **4.** ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終 了する
 - 下記のアドレスからもユーザー登録ができます。 http://www.casio.jp/reg/dc/

CD-ROMのメニューを終了する

CD-ROMのメニューを終了するには、"終了"をクリックします。

Macintoshを利用する

Macintosh OSのバージョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインストールしてください。

使用目的	OSの バージョン	インストールするソフト	参照 ページ
パソコンで見るパリコンを見るパリコンを保存する	OS 9/ OS X	ー (USBドライバは不要で す。)	152
パソコンに	OS 9	Photo Loader 1.1	156
保存した画像の管理	OS X	OSにバンドルされている iPhotoが利用できます。	_
動画の再生	OS 9/ OS X	OSにバンドルされているQuickTimeで再生できます。	157
取扱説明書を表示	OS 9/ OS X	- ● OSにバンドルされてい るAdobe Readerまたは Adobe Acrobat Readerが利用できます。	157

参考

 Photo Loader 1.1では、画像のプリントはできません。市 販のプリント用ソフトをご利用ください。

■ パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケーションを動作させるために必要な最低限の性能です。取り扱う画像サイズや枚数によって、これ以上の性能を必要とします。

Photo Loader 1.1

メモリ : 32MB

HD :約3MB以上

USB接続は、Mac OS 9/Xで可能です。標準搭載のドライバで動作しますので、そのままUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してください。

業 重要

- 各ソフトの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内 の「お読みください」ファイルを参照して、確認してください。
- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーション ソフトウェア)は、Mac OS Xには対応していません。

画像をパソコンで見る/パソコンに保存する


USBクレードルを介してカメラをパソコンに接続して、画像(静止画や動画などのファイル)をパソコンで見たり、パソコンに保存することができます。

業 重要


Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2、10.3、10.4)のみで使用できます(OS標準のUSBドライバを使用)。

■ カメラとパソコンを接続する

1. 付属のACアダプターをUSBクレードルの[DC IN 5.3V]と家庭用コンセントに接続する



 ACアダプターを使用しないときは、充分に充電された電池を 使用してください。 付属のUSBケーブルで、USBクレードルとパソコンの USB端子を接続する



- USB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて 接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続しないと、正常に動作しません。
- カメラの[ON/OFF]を押して電源を入れ、[MENU]を押す
 - カメラは、まだUSBクレードルにセットしないでください。
- **4.** "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押す

- **6.** カメラの【ON/OFF】を押して電源を切り、カメラをUSB クレードルの上にセットする
 - カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。
 - 内蔵メモリーの画像をパソコンに保存する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセットしてください。
- **7.** USBクレードルの【USB】を 押す



カメラとパソコンを接続すると

USBクレードルがUSBモードになり、 USBランプが緑色に点灯します。パソコン は、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵 メモリーを「ドライブ」として認識します。 Mac OSのバージョンにより、表示される アイコンが異なる場合があります。



カメラのUSB設定を変更しない限り、次回からは手順3から5の 操作は不要です。

🜞 重要

「カメラをUSBクレードルからはずす」(156ページ)の操作を行わずにケーブルを抜いたり、カメラをクレードルからはずさないでください。画像のデータが破壊される恐れがあります。

■ 2回目以降のパソコンとの接続

次にカメラとパソコンを接続するときは、以下のようにします (メニューからの設定が不要になります)。

- カメラの【ON/OFF】を押して電源を切ってから、カメラをUSBクレードルの上にセットする
 - カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。
 - 内蔵メモリーの画像をパソコンに保存する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセットしてください。
- **2.** USBクレードルの【USB】を 押す

USBクレードルがUSBモード になり、USBランプが緑色に 点灯します。



■ カメラの画像をパソコンで見る

カメラとパソコンを接続した状態で、パソコンでカメラの画像 を見ることができます。

- パソコンとの接続方法は「2回目以降のパソコンとの接続」 (154ページ)をご覧ください。
- **1.** 表示されたドライブをダブルクリックする
- 2. 「DCIM」フォルダをダブルクリックする
- 3. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックする
- **4.** 見たい画像ファイルをダブルクリックする 画像が表示されます。

🛊 重要

• パソコンのモニターに同一の画像を表示したまま放置しないでください。残像現象(画面焼け)の原因になります。

参考

カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表示されます。

■ 画像をパソコンに保存する

パソコンで画像を加工したりアルバムを作るには、画像をパソコン内に保存する必要があります。保存は、カメラをUSBクレードルを介してパソコンに接続した状態で行います。

- パソコンとの接続方法は「2回目以降のパソコンとの接続」 (154ページ)をご覧ください。
- 1. 表示されたドライブをダブルクリックする
- 「DCIM」フォルダを保存したいフォルダにドラッグアンドドロップする

「DCIM」フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーされます。

 ドラッグアンドドロップとは、マウスのポインタ(矢印) が画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの ボタンを押し、そのままマウスを移動(ドラッグ)させて、 別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作のこと をいいます。

🛊 重要

- 内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。
- 画面を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

■ カメラをUSBクレードルからはずす

- 画面上のカメラのドライブをゴミ箱へドラッグアンド ドロップする
- 2. USBクレードルの【USB】を押し、USBランプが消灯しているのを確認してから、カメラをUSBクレードルから取りはずす

パソコンに保存した画像を管理する

Mac OS Xをお使いの場合は、OSにバンドルされているiPhoto を使って静止画像の管理ができます。

Mac OS 9をお使いの場合、パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールします。

■ Photo Loaderをインストールする

インストールする前に、Photo Loaderの「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
- 2. CD-ROM内の"CD-ROMの使いかた"ファイルを開く
- **3.** "ソフトウェアについて"をクリックする
- **4.** インストールするソフトウェア名をクリックしてイン ストール方法を確認する
- 5. 画面の説明にしたがってインストールする

🜞 重要

Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」ファイルをご覧になり、手順を確認してください。手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhotoLoaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。

動画を再生する

動画は、OSにバンドルされているQuickTimeで再生することができます。

■ 動画再生時のご注意

お使いのMacintoshの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は、以下をお試しください。

- 動画の画質を"標準-Normal" あるいは"長時間-LP" にして撮影する
- 最新のQuickTimeにバージョンアップする
- 実行中の他のソフトウェアを終了する

なお、付属のAVケーブルを使って、映像入力端子を持った Macintoshやテレビにつないで再生できます。

取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
- **2.** CD-ROM内の"CD-ROMの使いかた"ファイルを開く
- 3. "取扱説明書を読む"をクリックする
- **4.** 読みたいソフトウェア名をクリックする 取扱説明書が表示されます。

₩ 重要

 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページよりAdobe Readerをダウンロードして、Adobe Readerをインストールしてください。

ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をすることができます。「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」で登録を行ってください。

ユーザー登録アドレス http://www.casio.jp/reg/dc/ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されていますので、ご確認ください。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としています。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

メモリーカードを直接パソコンに接続して画像を保存する

パソコンの機種によって接続方法が異なります。代表的な接続方法は次の通りです。接続後はUSBクレードル経由の接続時と同様な操作で画像の保存ができます。

■ メモリーカードスロットのある機種

メモリーカードを直接差し込みます。

■ PCカードスロットのある機種


市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。具体的な使用方法は、PCカードアダプターとパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。



■ 前記以外の機種

以下のどちらかの方法で接続します。

- 市販のSDメモリー カード用リーダー/ラ イターを使用します。 具体的な使用方法は、 SDメモリーカード用 リーダー/ライターに 付属の取扱説明書を参 昭ください。



市販のPC カード用 リーダー/ ライターと 市販のPC カードアダ



プター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。具体的な使用方法は、PCカード用リーダー/ライターとPCカードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。


<u>メモリー内のデータにつ</u>いて

本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF (Design rule for Camera File system) 規格に準拠した方法でメモリーへ保存されます。

■ DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内のフォルダ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリンターで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

■ メモリー内のフォルダ構造



※ 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。

フォルダ/ファイルの内容

- DCIMフォルダ・ カメラで扱うファイルすべてを収めたフォルダです。
- 記録フォルダ: カメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル: カメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は「JPG」です。
- ムービーファイル: カメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は「AVI」で
- 音声ファイル: 音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
- 音声付き静止画/画像ファイル: 音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は 「JPG」です。
- 音声付き静止画/音声ファイル: 音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は 「WAV」です。
- お気に入りフォルダ: お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。320× 240pixelsの画像として収められています。
- DPOFファイルを収めたフォルダ: DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- 静止画用ベストショットフォルダ: カスタム登録された静止画用シーンファイルを収めたフォル ダです。

- カスタム登録された静止画用シーンファイル:
 ベストショットモードの静止画撮影で使用されるファイルです。
- 起動画面ファイル: 起動画面を記録したファイルです。起動画面を設定した場合 に作成されます。

■ このカメラで扱える画像ファイル

- 本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル

DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

■ パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱うときのご注意

- メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MO ディスクなどに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存して ください。その際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変え ておくと、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコン のハードディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに 戻して本機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で "DCIM"に戻してからご使用ください。本機では "DCIM" 以外 の名前のフォルダは認識されません。 "DCIM" フォルダ内の他 のフォルダ名を変えた場合も同様です。元の名前に戻してか ら使用してください。
- フォルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、 メモリー内のフォルダ構造が160ページのフォルダ構造の通りである必要があります。

付録

各部の名称

各部の説明が記載されている主なページを()内に示します。


■ カメラ本体

前面



- **1** シャッター(44ページ)
- ②【ON/OFF】(電源) (28ページ)
- 3 フラッシュ(52ページ)
- 4 AF補助光/ セルフタイマーランプ (43, 47, 56, 170ページ)
- **⑤** レンズ
- ⑥ マイク(63, 114ページ)

後面



- **⑦** 【DISP】ボタン(35ページ)
- (28, 129ページ)
- ⑨【▲】(撮影)ボタン (28, 129ページ)
- 10 ズームレバー (49, 101ページ)
- 1 動作確認用ランプ (28, 44, 170ページ)
- 2ページ)

- ⚠【SET】ボタン
- (BS)ボタン(64ページ)
- (34ページ)
- 液晶モニター (35, 45ページ)


底面



- 18 電池/メモリーカード挿入部(24.31ページ)
- ① クレードル接続端子(25ページ)
- ② 三脚穴三脚に取り付けるときに使用します。
- ② スピーカー(95ページ)

■ USBクレードル

前面



- 1 カメラ接続端子 (25ページ)
- **②** USBランプ (144, 153, 172ページ)
- ③【USB】ボタン (135, 144, 153ページ)
- 4 [PHOTO]ボタン (98, 99ページ)
- **5** 【CHARGE】ランプ (25, 172ページ)

後面



- **⑥** 【AV OUT】 (AV出力)端子 (99ページ)
- **⑦【←→】**(USB)端子 (134, 143, 152ページ)
- **8** 【DC IN 5.3V】(外部電源) 端子(25ページ)


液晶モニターの表示内容

液晶モニターには、さまざまな情報が、アイコンや数字などで表示されます


● 下の画面は、情報が表示される位置を示すためのものです。液晶モニターが実際にこの画面のようになることはありません。

■ 静止画撮影モード時

ノーマル



操作パネル



- 1 フラッシュモード (52ページ)
- フォーカス方式 (74ページ)
- 3 ホワイトバランス設定 (82ページ)
- 4 連写モード(58ページ)
- **5** セルフタイマーモード (56ページ)
- 6 撮影の種類
- デジタルズーム表示 (50ページ)
- 割 測光方式(85ページ) 静止画の画像サイズ
- 静止画の画像サイス (46ページ)


- (180ページ)
- 静止画の画質(47ページ)
- ISO感度(84ページ)
- 🔞 絞り値(45ページ)
- 14 シャッター速度 (45ページ)
- (1) 日付/時刻(127ページ)
- (16) 露出補正(80ページ)
- 電池残量(26ページ)
- (18) フォーカスフレーム (44, 77ページ)
- 19 ヒストグラム(88ページ)
- ② ブレ軽減(67ページ)

☀ 重要


絞り値、シャッター速度、ISO感度は、AE(自動露出)が適正でない場合、シャッターを半押ししたときオレンジ色で表示されます。

■ 動画撮影モード時

ノーマル




操作パネル



- フォーカス方式(74ページ)
- 2 ホワイトバランス設定 (82ページ)
- 3 撮影の種類
- 4 動画の残り撮影時間 (63ページ)

- **⑤** 動画の画質(62ページ)
- 6 露出補正(80ページ)
- 7 電池残量(26ページ)
- 8 ヒストグラム(88ページ)


■ 静止画再生モード時



- **1** ファイル形態 (94ページ)
- 2 プロテクト表示 (118ページ)
- 3 フォルダ名/ファイル名 (117ページ)
- 4 静止画の画質(47ページ)
- 静止画の画像サイズ (46ページ)
- **6** ISO感度(84ページ)
- 7 絞り値(45ページ)
- 8 シャッター速度 (45ページ)
- 9 日付/時刻(127ページ)

- 10 測光方式(85ページ)
- ホワイトバランス設定 (82ページ)
- 12 フラッシュモード (52ページ)
- 13 撮影の種類
- 1 電池残量表示(26ページ)
- (15) ヒストグラム(88ページ)
- 露出補正(80ページ)

■ 動画再生モード時



- ファイル形態(95ページ)
- 2 プロテクト表示(118ページ)
- ③ フォルダ名/ファイル名(117ページ)
- 動画の撮影時間(95ページ)
- **6** 動画の画質(62ページ)
- 6 日付/時刻(127ページ)
- ⑦ 電池残量表示(26ページ)

アイコンガイドについて

撮影モードのとき、液晶モニタートでアイコンの意味を確認し ながら操作できます。アイコンガイドを非表示にすることもで きます(91ページ)。

- アイコンの意味を確認できる機能は、次の通りです。 フラッシュ, 測光方式、ホワイトバランス、セルフタイマー、 FVシフト
- ただし、測光方式、ホワイトバランス、セルフタイマー、FVシ フトのアイコンの意味は、キーカスタマイズ機能(90ペー ジ)を"測光方式。"、"ホワイトバランス"、"セルフタイ マー"、"EVシフト"に設定したときだけ表示されます。

メニュー一覧表

【MENU】を押したときに表示されるメニューの一覧表です。撮影モード、再生モードでそれぞれ項目が異なります。

• 「*」この印のある項目は初期値です。

撮影モード

■ "撮影設定"タブ

フォーカス方式	AF (オートフォーカス)*/ ♥ マクロ/ PF (パンフォーカス)/ ∞ (無限遠)/ MF (マニュアルフォーカス)
連写	通常連写/高速連写/フラッシュ連写/ ズーム連写/切*
セルフタイマー	10秒/2秒/×3/切*
ブレ軽減	オート/切*
AFエリア	[・] スポット*/ マルチ
AF補助光	入*/切
クイックズーム	×3/×2/×1.4*/切
デジタルズーム	入*/切
左右キー設定	測光方式/EVシフト/ホワイトバランス/ ISO感度/セルフタイマー/切*
クイック シャッター	入*/切

音声付静止画	入/切*
グリッド表示	入/切*
撮影レビュー	入*/切
アイコンガイド	入*/切
モードメモリ	ISS ベストショット: 入/切* フラッシュ: 入*/切 フォーカス方式: 入/切* ホワイトバランス: 入/切* ISO感度: 入/切* AFエリア: 入*/切 測光方式: 入/切* セルフタイマー: 入/切* フラッシュ光量: 入/切* デジタルズーム: 入*/切 MF位置: 入/切* ズーム位置: 入/切*

■ "画質設定"タブ

サイズ	10M(3648×2736)*/3:2(3648×2432) /16:9(3648×2048)/ 5M(2560×1920)/3M(2048×1536)/ 2M(1600×1200)/VGA(640×480)
画質(静止画)	高精細-F/標準-N*/エコノミー-E
画質(動画)	高品位-HQ*/標準-Normal/長時間-LP
EV シフト	-20/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/ -0.3/0.0*/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/ +1.7/+2.0
ホワイト バランス	AWB オート*/ ※ 太陽光/ ● 曇天/ ② 日陰/ 蕊 N昼白色/ 蕊 D昼光色/ ・ 電球/マニュアル
ISO感度	オート*/ISO 50/ISO 100/ISO 200/ ISO 400
測光方式	② マルチ*/ ◎ 中央重点/ ■ スポット
フィルター	切*/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ ピンク/紫
シャープネス	+2/+1/0*/-1/-2
彩度	+2/+1/0*/-1/-2
コントラスト	+2/+1/0*/-1/-2
フラッシュ光量	+2/+1/0*/-1/-2
フラッシュ アシスト	オート*/切

■ "設定"タブ

操作音	起動音*/ハーフシャッター/シャッター/ 操作音/ → 操作音/ → 再生音	
起動画面	入(画像選択)/切*	
ファイルNo.	メモリする*/メモリしない	
	自宅*/訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
ワールドタイム	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
タイム	日付/日付+時刻/切*	
スタンプ	1137 113 1 49/37 73	
日時設定	日付と時刻の設定	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
Language	日本語 / English / Francais / Deutsch /	
Language	Espanol/Italiano/Portugues	
スリープ	30秒/1分*/2分/切	
オートパワー オフ	2分*/5分	
REC/PLAY	パワーオン*/パワーオン/オフ/切	
USB	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)*/ PTP (PictBridge)	
ビデオ出力	NTSC 4:3*/NTSC 16:9/PAL 4:3/ PAL 16:9	

フォーマット	フォーマット/キャンセル*
リセット	リセット/キャンセル*

再生モード

■ "再生機能"タブ

スライドショー	開始*/表示画像/時間/間隔/
スノイドノョ ー	エフェクト/キャンセル
カレンダー表示	_
モーション	0777444177777441
プリント	9コマで作成*/1コマで作成/キャンセル
ムービーカット	
	(後)カット/キャンセル*
アングル補正	_
退色補正	_
お気に入り	表示*/登録/キャンセル
DPOF	選択画像*/全画像/キャンセル
プロテクト	オン*/全ファイル オン/キャンセル
日時編集	-
回転表示	回転*/キャンセル
1144 /	5M(2560×1920)/3M(2048×1536)*/
リサイズ	VGA(640×480)/キャンセル
トリミング	_
アフレコ	_
コピー	内蔵→カード*/カード→内蔵/キャンセル

■ "設定"タブ

• 再生モードの"設定"タブの内容は、撮影モードの"設定"タブ と同じです。

表示メニュー一覧表

【DISP】を押したときに表示される表示メニューの一覧表です。 主に画面表示に関する設定ができます。撮影モード、再生モード でそれぞれ項目が異なります。

• 「*」この印のある項目は初期値です。

撮影モード


レイアウト	操作パネル*/ノーマル
情報	情報表示あり*/ヒストグラム付/切
明るさ	オート*/+2/+1/0/-1
画質	ダイナミック*/鮮やか/リアル/ ナイトモード/パワーセーブ

再生モード

レイアウト	ノーマル/ワイド*	
情報	撮影モードの設定と共通になります。	
明るさ	撮影モードの設定と共通になります。	
画質	撮影モードの設定と共通になります。	

ランプの状態と表示内容

カメラ本体には動作確認用ランプとAF補助光/セルフタイマーランプの2つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1回、 点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅します。

撮影モード時

動作確認用ランプ		AF補助光/ セルフタイ マーランプ	内容	
緑	赤	オレンジ	赤	
点灯				起動中(電源オン時、撮影可)
		点滅3		フラッシュ充電中
	点灯			フラッシュ充電完了
点灯				オートフォーカス合焦
点滅3				オートフォーカス合焦不可
点灯				LCDオフ/スリープ中
点滅2				撮影記録中
点滅1				ムービー取り込み中/画像処 理中
			点滅1	セルフタイマーカウントダウ ン10〜3秒前
			点滅2	セルフタイマーカウントダウ ン3~0秒前
	点滅1			フラッシュ充電不可
	点滅2			メモリーカード異常/メモ リーカード未フォーマット/ カスタム登録不可
	点灯			メモリーカードロック/フォ ルダ作成不可/メモリーフル /書き込みエラー

動作確認用ランプ		AF補助光/ セルフタイ マーランプ	内容	
緑	赤	オレンジ	赤	
	点滅3			電池交換警告
点滅3				フォーマット中
点滅3				終了中(電源オフ時)

🜞 重要


カメラにメモリーカードを入れているときは、【動作確認用ランプ】が緑色に点滅中にメモリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えてしまいます。

再生モード時

動作確認用ランプ		AF補助光/ セルフタイ マーランプ	内容	
緑	赤	オレンジ	赤	
点灯				起動中(電源オン時、撮影可)
点滅3				消去実行中/DPOF実行中/プロテクト実行中/コピー実行中/コオーマット中/リサイズ処理中/トリミング処理中/アフレコ処理中/アングル補正中/退色補正中/モーションブリント処理中/ムービーカット処理中/終了中(電源オフ時)
	点滅2			メモリーカード異常/メモ リーカード未フォーマット
	点灯			メモリーカードロック/フォ ルダ作成不可/メモリーフル
	点滅3			電池交換警告

USBクレードルのランプ

USBクレードルには【CHARGE】と【USB】の2つのランプがあります。これらのランプは、USBクレードルの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



【CHARGE】ランプ		[USB]ランプ		内容	
色	状態	色	状態	N ∆	
赤	点灯			充電中	
緑	点灯			充電終了	
オレンジ	点灯			充電待機中	
赤	点滅			充電エラー	
		緑点灯		USB接続状態	
		緑 点滅		メモリーアクセス中	

故障かな?と思ったら

現象と対処方法

	現象	考えられる原因	対処
電源	原について		
	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。	1) 電池を正しい向きに入れてください(24ページ)。 2) 電池を充電してください(24ページ)。それでもすぐに電 池が消耗するときは電池の寿命です。別売のリチウムイ オン充電池(NP-40)をお買い求めください。
	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(29ページ)。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 電池を充電してください(24ページ)。
撮影	ジについて		
	シャッターを押して も撮影できない。	1) 再生モードになっている。 2) フラッシュの充電中である。 3) "メモリがいっぱいです"と表示されている。	1) 【 【
	オートフォーカスな のにピントが合わな い。	 レンズが汚れている。 被写体がフォーカスフレームの中央にない。 ビントの合いにくい被写体である(48ページ)。 手ブレしている。 シャッターを半押しせず、クイックシャッターで撮っている。 	1) レンズの汚れを取る。 2) 被写体をフォーカスフレームの中央に合わせる。 3) マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせる(79ページ)。 4) 三脚を使用してください。 5) シャッターの半押しを確実に行ってピントを合わせてください。
	撮影した画像の被写 体がボケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体にフォーカスフレームを合わせ て撮影してください。

現象	考えられる原因	対処
フラッシュが発光し ない。	1) フラッシュの発光方法が" 🐧 " (発光禁止)になっている。 2) 電池が消耗している。 3) ベストショットモードでフラッシュが" 🔇 " (発光禁止)のシーンを選んでいる。	 フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える(52ページ)。 電池を充電してください(24ページ)。 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替えるか(52ページ)、撮影したいシーンを選び直して(64ページ)ください。
セルフタイマーでの 撮影の途中で電源が 切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(24ページ)。
液晶モニターに表示 される画像のピント があまい。	 マニュアルフォーカスモードでピント合わせがずれている。 被写体が風景や人物なのに、"♥ "(マクロモード)になっている。 接写しているのに、オートフォーカスモードや" ○ "(無限遠モード)になっている。 	 ピントを合わせる(79ページ)。 風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカスモードにする。 接写撮影をする場合は"♥♥ "(マクロモード)にする。
撮影したのに画像が 保存されていない	1) 記録が終了する前に電池切れになった。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	1) 電池残量表示が になったら、速やかに電池を充電してください(24ページ)。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。
風景が明るいのに人 物の顔が暗くなって しまった。	人物が光量不足です。	 フラッシュを ¶ (強制発光)にしてください(日中シンクロ撮影)(52ページ)。 EVシフトを+側に調整してください(80ページ)。
海岸やスキー場で撮 影すると被写体が暗 くなる。	海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足になっています。	 フラッシュを ¶ (強制発光)にしてください(日中シンクロ撮影)(52ページ)。 EVシフトを+側に調整してください(80ページ)。
デジタルズーム(HD ズーム、クイックズー ム含む)が効かない。 ズームバーが3.0倍ま でしか表示されない。	1) デジタルズームの設定が"切"になっている。 2) タイムスタンプを使用しているとデジタルズームが 使用できません。	1) デジタルズームの設定を"入"にする(51ページ)。 2) タイムスタンプの設定を"切"にする(87ページ)。

	現象	考えられる原因	対処		
動画	動画について				
	画面に縦線が入る。	極端に明るい被写体を撮影すると、液晶モニター上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象)。	これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。		
	画像がぼける。	撮影範囲外ではピントが合わず、ぼけた画像になります。	撮影範囲内で撮影してください。		
	画像にノイズが入る。	被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノ イズが発生する場があります。	ライトなどを使用して明るくして撮影してください。		
再生	について				
	再生した画像の色が 撮影時に液晶モニ ターで見た色と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。		
	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。		
	すべてのボタンやス イッチが働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、回路 内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作してみてください。		
	液晶モニターに何も 表示されない。	USB通信中である。	内蔵メモリー/メモリーカードにパソコンからのアクセスがないことを確認し、USBケーブルを抜いてください。		

	現象	考えられる原因	対処
₹0	O他		
	パソコンにUSB接続 しても画像が取り込 めない。	1) カメラがUSBクレードルに確実にセットされていない。 2) USBケーブルが確実に接続されていない。 3) USBドライバがインストールされていない。 4) カメラの電源が入っていない。	1) カメラとUSBクレードルの接合部を確認して、確実に セットしてください。 2) コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。 3) USBドライバをインストールしてください(142ページ)。 4) USBクレードルの【USB】ボタンを押してください。
	カメラの電源を入れ ると、言語設定画面が 表示される。	1) 言語設定、自宅設定、表示スタイル設定、日時設定などが設定されていない。 2) カメラ内部のメモリー管理エリアが壊れている。	1) 各設定を確実に行ってください(10、127ページ)。 2) リセット操作によりカメラの設定内容を初期値に戻してください(93ページ)。その後、各設定を確実に行ってください。再度カメラの電源を入れたときに言語設定画面が表示されなければ、カメラ内部のメモリー管理エリアが修復されました。もしも再度電源を入れても言語設定画面が表示される場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください(195ページ)。

USBドライバを正しくインストールできない 場合は

Windows 98SE/98でUSBドライバをインストールしようとしたが、正しくインストールできない場合は、次のような原因が考えられます。

■ 考えられる原因

- 1) Windows 98SE/98を使用しているパソコンで、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア) からUSBドライバをインストールする前にUSBケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。
- 2)他の原因で正しくUSBドライバがインストールできなかった。

■ 対処方法

パソコンとデジタルカメラをUSB接続して、「マイコンピュータ」を開いても「リムーバブルディスク」が表示されない場合は、以下の手順で「不明なデバイス」を削除してから再インストールしてください。

- ① パソコンとカメラをUSBケーブルで接続する
- ② カメラの電源を入れる
- ③ スタートメニューから「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除する
- ④「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、USBケーブルを抜く

⑤ パソコンを再起動し、142ページの操作に従って付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバを再インストールする

₩ 重要

詳しい情報につきましては、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)に収録されている「USB driver Type B」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)をご覧ください。

画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しまし た	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示されます。撮影し直してください。	
インクを補充して ください	プリント時に、プリンタのインクが減っ ている、またはインクが切れている場合 に表示されます。	
お気に入りのファ イルがありません	お気に入りフォルダにファイルが登録されていないときに表示されます。	

	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(32ページ)。
カードが異常です	★ 重要● フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容(ファイル)が消えてしまいます。フォーマットを行う前に、パソコン等を利用してメモリーカード内の正常なファイルを保存してください。
カードがフォー マットされていま せん	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(32ページ)。
カードがロックさ れています	SDメモリーカードに付いているLOCK スイッチがロックされている状態です。 この状態では、記録、消去などファイルを 操作することができません。

この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態 で、内蔵メモリーからメモリーカードへ ファイルをコピーしようとしたときに表 示されます(120ページ)。	
この画面は補正で きませんでした	補正が実行できなかった場合に表示されます。補正せずに画像が保存されます(69ページ)。	
このファイルでは この機能は使用で きません	各種機能が実行できなかった場合に表示 されます。	
このファイルは再 生できません	ファイルが壊れているか、本機で表示できないファイルを表示しようとしています。	
これ以上登録でき ません	ベストショットモードで「SCENE」フォルダの中に999シーンある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます。または、9999のお気に入りのファイルがすでにある状態で、さらにお気に入りのファイルを登録しようとした場合に表示されます(66、119ページ)。	
設定したファイル が見つかりません	スライドショーの"表示画面"で設定した画像が見つからないときに表示されます。もう一度設定し直してください(96ページ)。	

接続エラー	 プリンタ接続時に、カメラのUSB設定がプリンタのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(133ページ)。 パソコン接続時に、USBドライバがインストールされていない場合に表示されます(142ページ)。
電池容量が無くな りました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんでした	電池がなくなったため、撮影した画像 ファイルが保存されませんでした。
登録可能な画像が ありません	ベストショットモードで登録できる画像 がないときに表示されます。
ファイルがありま せん	まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本機にファイルが一つもない状態です。
フォルダが作成で きません	999番のフォルダの中に9999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を続けるには、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(122ページ)。

プリントする画像 がありません DPOF設定してく ださい	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(135ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 プリンタ電源オフ、プリンタ本体のエラー、など
メモリがいっぱい です	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を 行いたい場合は、不要なファイルを消去 する必要があります(122ページ)。
もう一度、電源を入 れ直してください	レンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。
用紙を補充してく ださい	プリント時に、プリンタの用紙が切れて いる場合に表示されます。
レンズエラー	レンズが予期せぬ動作をしたとき、このメッセージが表示され、電源が切れます。 再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または、カシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください(195ページ)。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、 お買い上げの販売店またはカシオテクノ 修理相談窓口にお問い合わせください。

主な仕様/別売品

主な仕様

品 名.....デジタルカメラ 機種名.....EX-Z1000

■ カメラ機能

記録画像ファイル

フォーマット静止画: JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF(Design

rule for Camera File system) 1.0

準拠、DPOF対応

動画 : AVI形式、Motion JPEG準拠

音声 : WAV

記録媒体.....内蔵メモリー8.0MB

SDメモリーカード (SD Memory Card) マルチメディアカード (MultiMediaCard)

記憶容量

静止画

画像サイズ (pixels)	画質	画像ファイル サイズ	内蔵メモリー 8.0MB	SDメモリー カード ※256MB
10M	高精細-F	約4.2MB	約1枚	約56枚
(3648×2736)	標 準-N	約2.8MB	約2枚	約84枚
	エコノミー-E	約1.4MB	約5枚	約162枚
3:2	高精細-F	約3.8MB	約2枚	約62枚
(3648×2432)	標 準-N	約2.5MB	約3枚	約93枚
	エコノミー-E	約1.25MB	約5枚	約180枚
16:9	高精細-F	約3.3MB	約2枚	約71枚
(3648×2048)	標 準-N	約2.2MB	約3枚	約106枚
	エコノミー-E	約1.1MB	約6枚	約203枚
5M	高精細-F	約2.8MB	約2枚	約84枚
(2560×1920)	標 準-N	約2.0MB	約3枚	約116枚
	エコノミー-E	約1.0MB	約7枚	約221枚
3M	高精細-F	約1.92MB	約4枚	約121枚
(2048×1536)	標 準-N	約1.28MB	約5枚	約180枚
	エコノミー-E	約640KB	約11枚	約348枚
2M	高精細-F	約1.17MB	約6枚	約196枚
(1600×1200)	標 準-N	約780KB	約9枚	約286枚
	エコノミー-E	約390KB	約17枚	約530枚
VGA	高精細-F	約360KB	約20枚	約625枚
(640×480) (VGA)	標 準-N	約240KB	約30枚	約938枚
(0, 0,	エコノミー-E	約120KB	約57枚	約1742枚

動画

画像サイズ (pixels)	1ファイル 最長記録時間	転送レート (フレームレート)	内蔵メモリー 8.0MB	SDメモリー カード ※256MB
高品位-HQ 640×480	メモリの許す限り	約10.2 メガビット/秒 (25フレーム/秒)	約6秒	約3分16秒
標準-Normal 640×480	メモリの許す限り	約6.1 メガビット/秒 (25フレーム/秒)	約10秒	約5分27秒
長時間-LP 320×240	メモリの許す限り	約2.45 メガビット/秒 (12.5フレーム/秒)	約26秒	約13分35秒

- ※記録枚数は、撮影できる枚数の日安です。
- ※松下電器産業(株)製の場合です。使用するメモリーカードに よって撮影枚数は異なる場合があります。
- ※容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむ ねその容量に比例した枚数が撮影できます。

消去 1ファイル単位、全ファイル一括消去可能 (メモリープロテクト機能付き) 有効画素数1010万画素 撮像素子 1/18型正方画素原色CCD (総画素数:1037万画素) レンズ/焦点距離....F2.8-5.4/f=7.9~23.7mm (35mmフィルム換算38~114mm相当) 非球面レンズを含む5群7枚 ズーム光学ズーム3倍/ デジタルズーム4倍 (画像サイズ:10M(3648×2736 pixels)時) (光学ズーム併用12倍) 焦点調節コントラスト検出方式オートフォーカス フォーカスモード: オートフォーカス/マクロモード/ パンフォーカス(動画のみ)/無限遠モード/ マニュアルフォーカス選択可能 AFエリア: スポット/マルチ選択可能、AF補助光付き マクロモード:約6cm~約50cm 無限遠干ード:∞ マニュアルフォーカスモード:約6cm~∞ ※ 光学ズームにより、範囲は変化します。 露出制御 測光方式: 撮像素子によるマルチパターン測 光/中央重点測光/スポット測光

撮影可能距離

(レンズ表面より)...オートフォーカスモード:約40cm~∞

制御方式:プログラムAE

露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位)

静止區 静止區 ※ ペ	電子シャッター/メカシャッター併用 面(オート):1/2~1/2000秒(ISO 50時) 面(夜景):4~1/2000秒(ISO 50時) ストショットモードの一部や感度設定に っては異なります。
	/5.6*自動切替式(*明るさ換算F値)
,0	学ズームにより、絞り値は変化します。
	- /固定(6モード) / マニュアル
感度設定静止區	画: オート/ISO 50/ISO 100/
	ISO 200/ISO 400
	ニュー画面で"ブレ軽減"を"オート"に、
ま	たはベストショットの"ブレ軽減"に設
定	した場合は最大ISO800、ベストショッ
 	の"高感度" においては最大ISO3200
動画:	オート
セルフタイマー作動師	時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー
内蔵フラッシュ発光=	Eード: フラッシュオート、発光禁止、
	強制発光、ソフト発光、赤目軽減
	機能切替可能
フラッ	ソシュ撮影範囲:
広角	自時 約0.1m~約3.6m
望遠	ib 約0.4m~約1.9m
• 7 =	
	,, 3
7-17	3.3 (3.2.2 (3.2
	- 75.152 1 1 1 1 1
定 ト 動画: セルフタイマー作動師 内蔵フラッシュ発光 - フラッ 広見 ・フラ角 望り、 ・フラ角 望り、 ・フラク に見る。 ※ISG	した場合は最大ISO800、ベストショッの"高感度"においては最大ISO3200 オート 時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー Eード:フラッシュオート、発光禁止、 強制発光、ソフト発光、赤目軽減 機能切替可能 シシュ撮影範囲: 自時 約0.1m~約3.6m 虚時 約0.4m~約1.9m ラッシュ連写: 自時 約0.6m~約2.1m 虚時 約0.4m~約1.1m D感度オート時 学ズームにより、撮影範囲は変化しま

撮影/録音関連機能.	. 静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフタイマー撮影、連写、ベストショット撮影、動画撮影(音声付き)、音声録音(ボイスレコード) ※ 音声はモノラルです。
音声記録時間	高声付き静止画撮影:1画像につき最長約30秒間 アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間 ボイスレコード:約24分(内蔵メモリーの場合)
モニター	. 2.8型TFTカラー液晶 230,400(960×240)画素
ファインダー	. 液晶モニター
時計機能	. クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録
	自動カレンダー:2049年まで
ワールドタイム	. 世界162都市(32タイムゾーン)に対応 都市名、日付、時刻、サマータイム
入出力端子	クレードル接続端子
1.4 -	.USB2.0 Full-Speed 対応
マイク	
スピーカー	
∧∟- <i>л</i>	. L/ //V

■ 電源部、その他

電源.....リチウムイオン充電池(NP-40)×1個電池寿命

下記の電池寿命は、温度23°Cで使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数(CIPA) ^{※1}	約360枚
連続再生時間(静止画)※2	約13時間
動画連続撮影時間	約3時間15分
ボイスレコード録音時間※3	約8時間

- 使用電池:NP-40(定格容量:1300mAh)
- 記録メディア:SDメモリーカード
- 測定条件
- ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA規準に準ずる

温度(23°C)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

※2 連続再生時間

温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り

※3 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

上記は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。

 フラッシュ、ズーム、オートフォーカスの使用頻度や電源が 入った状態の時間により、撮影時間または枚数は大幅に異なる場合があります。

消費電力 DC3.7V 約3.6W

(突起部除く、最薄部19.9mm) 質量....約139g(電池、付属品除く)

付属品リチウムイオン充電池(NP-40)、USBクレードル(CA-33)、専用ACアダプター(AD-

ドル(CA-33)、専用ACアダプター(AD-C52J)、USBケーブル、AVケーブル、ストラッ プ、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)

■ リチウムイオン充電池(NP-40)

定格電圧......3.7V

定格容量1300mAh 使用周囲温度0~40℃

外形寸法幅38.5mm×高さ38.0mm×奥行き9.3mm

質量約34g

■ USBクレードル(CA-33)

入出力端子カメラ接続端子、USB接続端子、外部電源端子 (DC IN 5.3V)、AV接続端子(AV出力: NTSC

(DC IN 5.3V)、AV接続编于(AV出力:NI /PAI 標準方式進枷)

消費電力......DC5.3V 約3.2W

サイズ.....幅107mm×高さ17mm×奥行き58mm

(突起部除く)

質量.....約59g

■ 専用ACアダプター(AD-C52J)

入力電源.....AC100-240V 50/60Hz 83mA

出力電源......DC5.3V 650mA プラグ形状Aタイプ(平2ピン)

サイズ.....幅50mm×高さ18mm×奥行き70mm

(突起部、ケーブル除く)

質量.....約90g

別売品

• 充電器	BC-30L
• リチウムイオン充電池	NP-40
• ソフトケース	ESC-80
• ネックストラップ	ENS-1
• ネックストラップ	ENS-2
• ネックストラップ	ENS-3
• モバイルAVケーブル	EMC-3A
ウォータープルーフケース(防水ケース)	F\\\\C_8(

別売品は、お買い求めの販売店、もしくはカシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイトでもご覧になることができます。 http://dc.casio.jp/

索引

英数字 12 分割 101 AC アダプター 25 Adobe Reader 141 150 157 AF補助光/ セルフタイマーランプ......47.57 DCF 規格......159 DVD レコーダー 100 EV シフト 80 $HD \vec{\lambda} - \Delta$ 50 ISO 感度.......84

Photohands141, 149 インストール149
PictBridge
PictBridge 対応のプリンター133
PRINT Image Matching III138
PTP129
QuickTime62
SD メモリーカード30
SD メモリーカードスロット付の
プリンター133
USB DIRECT-PRINT132
USB DIRECT-PRINT 対応の
プリンター133
USB driver Type B141
USB クレードル19
USB 通信
USB ドライバ
インストール142
Windows Media Player61, 62
 あ
アイコンガイド166
赤目軽減52,54
赤目用プリ発光54
鮮やかさ86
アフレコ113
アングル補正105
一時停止

一覧表示	
印刷132	
証明写真71	
インストール	
Photo Loader148, 156	
Photohands149	
USB ドライバ142	
液晶モニター45, 164	
明るさ41	
画質41	
情報39	
表示内容	
レイアウト36	
オート撮影13	
オート撮影アイコン44	
オートパワーオフ29	
オートフォーカス 74, 75	
制限事項48	
オートマクロ76	
お気に入りフォルダ119	
登録119	
ファイルを消去 123	
お手入れ22	
音声113	
静止画に音声を加える60	
録音し直す113	
録音する60	
音声だけを録音する114	
音声付き静止画60	
音声を聞く95	
音声付き静止画の再生95	

付録

音量	交換 電池	証明写真
か	コピー120	ズーム撮影49 ズームバー50
海外で使うとき42	コントラスト86	スポット85
回転		スライドショー96
拡大96, 101	č	スリープ29
画質 13 静止画	再牛音量125	静止画 一部を切り抜く104
動画15	再生する94	音声を加える60
カスタム登録66	再生モード28	音声を追加する(後から)113 画質13
画素 46	彩度86	画質
画像サイズ13 変更する46	撮影 70	動画から作成する111
変更9 る	証明写真70 静止画13, 43	見る14,94
感度を上げる	動画15, 62, 63	整理117 接続
キーカスタマイズ90	ムービー63 撮影モード28	DVD レコーダー100
聞く	撮影レビュー91	テレビ99
音声	毎調86	パソコン143, 152 ビデオデッキ100
静止画の音声61 ボイスレコードの音声116	時刻10	セルフタイマー56
基準線90	絞り値45	全押し14
起動画面126	シャープネス86	鮮明さ86
強制発光52	シャッター13	操作音125
クイックシャッター45, 78	シャッター速度	操作音量125
クイックズーム51	シャッターチャンス	操作パネル
グリッド90	充電	測光方式85 ソフト発光52
蛍光灯82 結露21	使用環境21 消去17.122	ソノト光兀52
	消去17, 122 消去防止	
70177 2	/BA/BIL	

退色補正1	06
タイムスタンプ	
旅先で使うとき	
ためし撮り	
中央重点	
著作権	
デジタルズーム	
オフにする	
デジタルズーム表示	50
手ブレ	67
テレビ	99
電源を入れる	28
電源を切る	28
電池	
入れる9,	
交換する	
残量 充電する9,	
ガ電ヶ気 消耗を抑える	
不良	
保管	
予備	42
電池カバー	24
電池残量	26

動画 画質
登録 お気に入りフォルダ119 トリミング104
な
内蔵メモリー フォーマットする
は
パソコン 画像を管理する

早送り/早戻し	96
半押し	14
パンフォーカス 7	4, 79
ビジネスショット	69
被写体ブレ	
ヒストグラム	88
日付と時刻10	
日付の表示スタイル	.127
日付プリント	.137
ビデオ出力の方式	.100
ビデオデッキ	.100
表示言語	.128
表示メニュー35	, 170
ピント	
合わせる4	
ファイル	
コピー 消去	
	.123
ファイルッイス 音声	60
動画	
ファイル名	.117
フィルター	
フォーカスフレーム 1	3, 44
フォーカスモード	74
フォーカスロック	
フォーマット	
内蔵メモリー	.130
メモリーカード1	
フォトスタンド	98

ま
マイベストショット66
マクロ74, 76
マニュアルフォーカス74, 79
マニュアルホワイトバランス83
マルチ (マルチパターン)85
見る
お気に入りフォルダ119
静止画14, 94 動画16, 95
撮影する63
ムービーアイコン15, 16
無限遠74, 79
明暗の差86
メッセージ177
メッセージの言語10
×= ₁ 34
メニュー一覧表167
メモリーカード30
入れる11,31
交換する
フォーマットする12
メモリープロテクト118
モーションプリント111
モードメモリ92
モバイル AV ケーブル100

や
ユーザー登録
6
リサイクル 22 リサイズ 103 リセット 93 レイアウト 36 連写 58 高速連写 58 ズーム連写 58 週常連写 58 フラッシュ連写 58 連続撮影 58 連番のカウント方法 126 録音 60 露出 60
ARA 確認する
わ
ワールドタイム128